

NOKIA

6361 Ident-No. 5431 35 00 (TV 53a)
 6364 Ident-No. 5431 80 20 / 5431 80 50 / 5431 81 10 (TV 53a)
 7161 Ident-No. 5431 37 70 (TV 53a)
 7164 Ident-No. 5431 23 11 (TV 53b)
 7174 Ident-No. 5434 43 90 (TV 53b)

SCHAUB LORENZ

5523-65 Ident-No. 5431 40 10 (TV 53a)
 6317-45 Ident-No. 5432 42 70 (TV 53a)
 6323-65 Ident-No. 5431 40 20 (TV 53a)
 7017-45 Ident-No. 5432 44 90 (TV 53b)
 7023-65 Ident-No. 5432 44 40 (TV 53a)

SALORA

21 N 5 U Ident-No. 5431 41 80 (TV 53a)
 25 N 71 S Ident-No. 5432 72 90 (TV 53a)
 25 N 8 E Ident-No. 5438 57 20 (TV 53b)
 28 N 71 S Ident-No. 5433 07 50 (TV 53a)
 28 N 8 E Ident-No. 5438 57 80 (TV 53b)

LUXOR

1806323 Ident-No. 5431 34 60 (TV 53a)
 1806324 Ident-No. 5431 38 60 (TV 53a)
 1807023 Ident-No. 5431 34 90 (TV 53a)
 1807024 Ident-No. 5431 38 80 (TV 53a)
 1807026 Ident-No. 5439 38 00 (TV 53a)

+ 1538 1/31/01/6

Dieses Manual ist nur mit dem jeweiligen Grundmanual **TV 53a** = 6611 75 65 bzw. **TV 53b** = 6611 75 76 komplett.

oder + 1450 1/31/12/1

This manual is complete only together with the corresponding Basic Manual **TV 53a** = 6611 75 65 or **TV 53b** = 6611 75 76.

Questo manuale è da considerarsi completo unicamente se accompagnato dal manuale di base **TV 53a** = 6611 75 65 ovvero **TV 53b** = 6611 75 76.

Zur Reparatur sind folgende Unterlagen erforderlich:
 For service, the following circuit documents are required:
 Voici les documents nécessaires pour le dépannage:
 Per la riparazione sono necessari i seguenti documenti:

A31c

Chassis Eurostereo 2 B-S
 Chassis Eurostereo 2 B-F

5864 42

Ersatzteile
 Replacement parts
 Pièces de rechange
 Ricambi

6611 74 47

ZF-Modul, Bedienteil, TV-Decoder usw. siehe Manual
 TV 053a = 6611 75 65 oder TV 053b = 6611 75 76.

See Manual TV 053a or TV 053b for IF module, control panel, VT decoder, ect.

Per quanto riguarda il modulo MF il dispositivo di comando, il decodificatore televideo ecc., consultare il manuale TV 053a ovvero TV 053b.

Bei Reparaturen gültige Sicherheitsvorschriften beachten!
 Service and repair work to be performed only in accordance with existing safety regulations.
 Veuillez observer les prescriptions de sécurité en vigueur lors de dépannage!
 Osservare le norme di sicurezza vigenti in caso di riparazioni.

Bei Nachbestellungen von Manualen, Gerätetyp und Geräte-Ident-Nummer angeben.
 When re-ordering manuals, please quote the model name and part number.
 En cas de commande supplémentaire de manuels veuillez indiquer le type et le numéro de l'appareil.
 Per riordinare i manuali, indicare il modello dell'apparecchio ed il numero categorico.

6611 74 31 (9318) S

Ersatzteile / Replacement parts list / Pièces de rechange / Elenco delle parti di ricambio

Bei Ersatzteilbestellungen neben dem Gegenstand bitte unbedingt die Bestellnummer und bei Baugruppen (Modulen) auch die Baugruppennummer angeben!

When ordering spares please quote item and order number. When ordering (sub-)assemblies (modules), give the assembly number in addition!

En cas de commande, veuillez absolument indiquer le numéro de commande à côté de la pièce commandée!

Nelle ordinazioni di pezzi di ricambio è assolutamente indispensabile indicare l'oggetto ed il numero di riferimento e, nel caso di gruppi costruttivi (moduli), anche il numero del modulo!

- △ Sicherheitsbauteile im Sinn der Sicherheitsbestimmung. Diese Teile dürfen nur durch Originalteile ersetzt werden.
- △ Safety components in accordance with existing regulations. These components must only be replaced by original component parts.
- △ Composants de sécurité conformément aux réglementations de sécurité. Ces composants doivent être uniquement remplacés par des pièces d'origines.
- △ Componenti di sicurezza ai sensi del regolamento di sicurezza. Queste componenti devono venir sostituite unicamente con parti originali.

Gegenstand Item Pièce Ricambi	Bestell-Nr. Order no. N° de com. No. di rif.	Gegenstand Item Pièce Ricambi	Bestell-Nr. Order no. N° de com. No. di rif.
21 N 5 U		Bildröhrenerdung / Earth for picture tube Masse tube cathodique / Massa del cinescopio	6141 03 50
Gehäuse, lavagrau/ Cabinet, lava grey Boîtier, couleur gris lava / Mobile, grigio lava	8410 19 50	Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil Bobine de démagnétisation / Bobina di smagnetizzazione	△ 4588 08 13
Lautsprechergitter / Loudspeaker grille Grille haut-parleur / Coperchio dell'altoparlante	8460 04 20	Haken für Entmagnetisierungsspule Hook for degaussing coil	8448 04 70
Füße / Pad / Garniture / Tampone	8642 01 78	Supporto del bobina di smagnetizzazione Agrafe pour bobine de démagnétisation	
Rückwand, grau / Rear cover, grey Panneau arrière, gris / Parete posteriore, color grigio	8430 04 10	Lautsprecher 8 Ω, 10 W Loudspeaker 8 Ω, 10 W Haut-parleur 8 Ω, 10 W Altoparlante 8 Ω, 10 W	4311 28 84
Rückwandeinsatz / Rear wall insert Insert-deface arrière / Riporto pannello post.	8440 04 70	Chassishalter / Chassis holder Support pour châssis / Supporto dello -chassis-	8440 01 83
Rückwandschraube / Screw for rear wall Vis de face arrière / Vite pannello posteriore	7874 38 15	Ablenkkanal / Deflection cable Câble de déviation / Cavo di deflessione	4888 67 07
Bildröhrenschrauben / Screw for picture tube Viti della cinescopio / Vis de tube cathodique	7864 02 21	Lautsprecherkabel / Loudspeaker cable Câble de haut-parleur / Cavo altoparlanti	4888 67 66
Bildröhre A 51 ECO 10 X 01 Picture tube A 51 ECO 10 X 01 Cinescopio A 51 ECO 10 X 01 Tube cathodique A 51 ECO 10 X 01	△ 4362 21 08	Halte für Module / Holder for module Supporto della modulo / Supporto per modulo	8624 03 08
Bildröhrenerdung / Earth for picture tube Masse del cinescopio / Massa tube cathodique	6141 03 08	Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema	SALORA 8470 04 20
Federzug für Erdung / Spring device for earthing Ressort pour mise à la terre Supporto per molla per colleg. a massa	7351 28 46	IC 1440 NES 3 C R04 IC 1420 SDA 3546	NOKIA 8470 01 40 MOS 3777 52 58 3776 52 71
Halte für Erdung / Holder for earthing Support pour mise à la terre / Supporto della massa	7358 05 03	25 N 71 S	
Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil Bobine de démagnétisation / Bobina di smagnetizzazione	△ 4588 08 11	Gehäuse, lavagrau/ Cabinet, lava grey Boîtier, couleur gris lava / Mobile, grigio lava	8410 00 41
Haken für Entmagnetisierungsspule Hook for degaussing coil Agrafe pour bobine de démagnétisation Supporto del bobina di smagnetizzazione	8448 04 70	Lautsprechergitter / Loudspeaker grille Grille haut-parleur / Coperchio dell'altoparlante	8464 00 10
Lautsprecher 16 Ω, 7 W Loudspeaker 16 Ω, 7 W Altoparlante 16 Ω, 7 W Haut-parleur 16 Ω, 7 W	4311 07 23	Bedienteilabdeckung / Grille for operating unit Cade pour volet du bloc commande Coperchio dell'unità di comando	8455 00 50
Chassishalter / Chassis holder Support pour châssis / Supporto dello -chassis-	8440 02 90	Bedienteilabdeckfolie / Control panel cover foil Feuille de recouvrement de l'organe de com. Il foglio di copertura del dispositivo di com.	8478 00 10
Netzkabel / Mains cord / Câble d'secteur / Cavo di rete	4131 25 26	Rückwand / Rear cover Panneau arrière / Parete posteriore	8430 00 12
Hochspannungskabel / High-voltage cable Câble haute tension / Cavo di alta tensione	4888 62 45	Rückwandeinsatz / Rear wall insert Insert-deface arrière / Riporto pannello post.	8440 04 70
Halte für Hochspannungskabel / Holder for high-voltage cable Support pour câble haute tension Supporto per cavo di alta tensione	8448 08 40	Rückwandschraube / Screw for rear wall Vis de face arrière / Vite pannello posteriore	7874 38 26
Ablenkkanal / Deflection cable Câble de déviation / Cavo di deflessione	4888 67 07	Bildröhrenschrauben / Screw for picture tube Viti della cinescopio	7864 02 21
Lautsprecherkabel / Loudspeaker cable Câble de haut-parleur / Cavo altoparlanti	4888 67 17	Bildröhre A 59 ECF 10 X 05 Picture tube A 59 ECF 10 X 05 Tube cathodique A 59 ECF 10 X 05 Cinescopio A 59 ECF 10 X 05	△ 4362 25 60
Halte für Module / Holder for module (VT) Support pour modulo / Supporto della modulo	8624 03 08	Bildröhrenerdung / Earth for picture tube Masse tube cathodique / Massa del cinescopio	6141 03 50
Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema	NOKIA 8470 01 40	Federzug für Erdung / Spring device for earthing Ressort pour mise à la terre Supporto per molla per colleg. a massa	7351 28 42
*IC 1440 NES 3 C R04 IC 1420 SDA 3546	MOS 3777 52 58 3776 52 71	Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil Bobine de démagnétisation / Bobina di smagnetizzazione	△ 4588 08 13
25 N 8 F		Haken für Entmagnetisierungsspule Hook for degaussing coil Supporto del bobina di smagnetizzazione Agrafe pour bobine de démagnétisation	8448 04 70
Gehäuse, lavagrau/ Cabinet, lava grey Boîtier, couleur gris lava / Mobile, grigio lava	8410 06 31	Lautsprecher 16 Ω, 7 W Loudspeaker 16 Ω, 7 W Haut-parleur 16 Ω, 7 W Altoparlante 16 Ω, 7 W	4311 28 88
Lautsprechergitter, lavagrau / Loudspeaker grille, lava grey Grille haut-parleur, couleur gris lava Coperchio dell'altoparlante, grigio lava	8460 03 80	Chassishalter / Chassis holder Support pour châssis / Supporto dello -chassis-	8440 02 90
Lautsprecherabdeckung, lavagrau / Loudspeaker cover, lava grey Couvercle pour haut parleur, couleur gris lava Copertura dell'altoparlante, grigio lava	8454 01 01	Lautsprecherhalter / Loudspeaker holder Support pour haut-parleur / Supporto dello altoparlante	8480 00 10
Füße / Pad / Garniture / Tampone	8642 01 78	Netzkabel / Mains cord / Câble d'secteur / Cavo di rete	4888 66 56
Rückwand, lavagrau / Rear cover, lava grey Panneau arrière, couleur gris lava / Parete posteriore, grigio lava	8430 11 60	Hochspannungskabel / High-voltage cable Câble haute tension / Cavo di alta tensione	4888 62 45
Rückwandeinsatz / Rear wall insert Insert-deface arrière / Riporto pannello post.	8440 00 92	Halte für Hochspannungskabel Holder for high-voltage cable Support pour câble haute tension Supporto per cavo di alta tensione	8448 08 40
Rückwandschraube / Screw for rear wall Vis de face arrière / Vite pannello posteriore	7874 38 26		
Bildröhrenschrauben / Screw for picture tube Viti della cinescopio	7864 02 21		
Bildröhre A 59 ECF 10 X 05 Picture tube A 59 ECF 10 X 05 Tube cathodique A 59 ECF 10 X 05 Cinescopio A 59 ECF 10 X 05	△ 4362 25 60		

Ersatzteile / Replacement parts list / Pièces de rechange / Elenco delle parti di ricambio

Gegenstand Item Pièce Ricambi	Bestell-Nr. Order no. N° de com. No. di rif.	Gegenstand Item Pièce Ricambi	Bestell-Nr. Order no. N° de com. No. di rif.
Ablenkkabel / Deflection cable Câble de déviation / Cavo di deflessione	4888 67 07	Bildröhre A 66 ECF 10 X 05 Picture tube A 66 ECF 10 X 05 Tube cathodique A 66 ECF 10 X 05 Cinescopio A 66 ECF 10 X 05	△ 4362 28 16
Lautsprecherkabel / Loudspeaker cable Câble de haut-parleur / Cavo altoparlanti	4888 67 61	Bildröhrenerdung / Earth for picture tube Masse tube cathodique / Massa del cinescopio	6141 03 05
Halter für Module / Holder for module Support pour modulo / Supporto della modulo	8624 03 08	Federzug für Erdung / Spring device for earthing Ressort pour mise à la terre Supporto per molla per colleg. a massa	7351 28 42
Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema SALORA	8470 02 00	Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil Bobine de démagnétisation / Bobina di smagnetizzazione	△ 4588 08 14
Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema NICAM	8470 08 20	Haken für Entmagnetisierungsspule Hook for degaussing coil Supporto del bobina di smagnetizzazione Agrafe pour bobine de démagnétisation	8448 04 70
IC 1420 SDA 3546 IC 1440 NES 3 C R04 MOS IC 1440 NES 3 C R05 MOS	3776 52 71 3777 52 58 3777 52 54	Halter für Erdung / Holder for earthing Support pour mise à la terre / Supporto della massa	7358 05 03
28 N 71 S		Lautsprecher 8 Ω, 10 W Loudspeaker 8 Ω, 10 W Haut-parleur 8 Ω, 10 W Altoparlante 8 Ω, 10 W	4311 28 84
Gehäuse, lavagrau/ Cabinet, lava grey Boîtier, couleur gris lava / Mobile, grigio lava	8410 00 81	Chassishalter / Chassis holder Support pour châssis / Supporto dello «chassis»	8440 01 83
Lautsprechergitter / Loudspeaker grille Grille haut-parleur / Coperchio dell'altoparlante	8464 00 30	Lautsprecherabdeckung / Loudspeaker cover Couvercle pour haut-parleur / Copertura dell'altoparlante	8454 01 11
Fenster für Bedienteil / Window for operating unit Fenêtre pour bloc commande / Finestra per unità di comando	8455 00 30	Netzkabel / Mains cord / Cable d'secteur / Cavo di rete	4888 66 56
Bedienteilabdeckfolie / Control panel cover foil Feuille de recouvrement de l'organe de com. Il foglio di copertura del dispositivo di com.	8478 00 20	Hochspannungskabel / High-voltage cable Câble haute tension / Cavo di alta tensione	4888 62 45
Rückwand / Rear cover Panneau arrière / Parete posteriore	8430 00 32	Halter für Hochspannungskabel Holder for high-voltage cable Support pour câble haute tension Supporto per cavo di alta tensione	8448 08 40
Rückwandeinsatz / Rear wall insert Insert-déface arrière / Riporto pannello post.	8440 04 70	Ablenkkabel / Deflection cable Câble de déviation / Cavo di deflessione	4888 67 07
Rückwandschraube / Screw for rear wall Vis de face arrière / Vite pannello posteriore	7874 38 26	Lautsprecherkabel / Loudspeaker cable Câble de haut-parleur / Cavo altoparlanti	4888 67 66
Bildröhrenschrauben / Screw for picture tube Vis de tube cathodique / Viti della cinescopio	7864 02 21	Netzfilterkabel / Mains filter cable Cordon, filtre secteur / Cavo, filtro di rete	4888 67 54
Bildröhre A 66 ECF 10 X 05 Picture tube A 66 ECF 10 X 05 Tube cathodique A 66 ECF 10 X 05 Cinescopio A 66 ECF 10 X 05	△ 4362 28 16	Bedienteilkabel / Operating-unit cable Cordon unité de commandes / Cavo elemento di comando	4888 67 43
Bildröhrenerdung / Earth for picture tube Masse tube cathodique / Massa del cinescopio	6141 03 50	Halter für Module / Holder for module Support pour modulo / Supporto della modulo	8624 03 08
Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil Bobine de démagnétisation / Bobina di smagnetizzazione	△ 4588 08 14	Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema SALORA	8470 04 20
Haken für Entmagnetisierungsspule Hook for degaussing coil Supporto del bobina di smagnetizzazione Agrafe pour bobine de démagnétisation	8448 04 70	Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema NOKIA	8470 01 40
Lautsprecher 16 Ω, 7 W Loudspeaker 16 Ω, 7 W Haut-parleur 16 Ω, 7 W Altoparlante 16 Ω, 7 W	4311 28 88	IC 1420 SDA 3546 IC 1440 NES 3 C R04 MOS IC 1440 NES 3 C R02 MOS	3776 52 71 3777 52 58 3777 52 56
Chassishalter / Chassis holder Support pour châssis / Supporto dello «chassis»	8440 02 90	6361	
Lautsprecherhalter / Loudspeaker holder Support pour haut-parleur / Supporto dell'altoparlante	8480 00 10	Gehäuse, lavagrau / Cabinet, lava grey / Mobile, grigio lava	8390 05 40
Netzkabel / Mains cord / Cable d'secteur / Cavo di rete	4888 66 56	Frontplatte, lavagrau / Front plate, lava grey Frontale, grigio lava	8420 09 40
Hochspannungskabel / High-voltage cable Câble haute tension / Cavo di alta tensione	4888 62 45	Lautsprechergitter, lavagrau / Loudspeaker grille, lava grey Grata per altoparlante, grigio lava	6411 07 46
Halter für Hochspannungskabel Holder for high-voltage cable Support pour câble haute tension Supporto per cavo di alta tensione	8448 08 40	Bedienteilabdeckung, links / Operating unit cover, left Coperchio dell'unità de comando, sinistro	8450 06 30
Ablenkkabel / Deflection cable Câble de déviation / Cavo di deflessione	4888 67 07	Bedienteilabdeckung, rechts / Operating unit cover, right Coperchio dell'unità de comando, destra	8450 04 90
Lautsprecherkabel / Loudspeaker cable Câble de haut-parleur / Cavo altoparlanti	4888 67 61	Bedienteilkappe / Operating unit lid Sportello dell'unità di comando	8687 02 84
Halter für Module / Holder for module Support pour modulo / Supporto della modulo	8624 03 08	Klappe f. Netztaaste / Lid for mains pushbutton Sportello dell'interruttore generale	8623 16 02
Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema SALORA	8470 00 00	Bedienteilabdeckfolie / Control panel cover foil Feuille de recouvrement de l'organe de com. Il foglio di copertura del dispositivo di com.	8478 02 40
Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema NICAM	8470 08 20	Fenster für Abdeckung / Window for cover Finestra per coperchio	6466 37 37
Netzschalter Mains switch Interruteur secteur Interruttore di rete elettrica	5888 30 53	Fenster für Ziffernanzeige / Window for numeric display Finestra per indicazione numerico	8622 01 79
IC 1420 SDA 3546 *IC 1440 NES 3 C R05 MOS *IC 1440 NES 3 C R02 MOS	3776 52 71 3777 52 54 3777 52 58	Rückwand / Rear cover / Schienale	8430 12 80
28 N 8 F		Rückwandhaltewinkel / Rear cover support bracket Supporto della schienale	8624 47 10
Gehäuse, lavagrau/ Cabinet, lava grey Boîtier, couleur gris lava / Mobile, grigio lava	8410 06 51	Rückwandschraube Screw for rear wall Vis de face arrière Vite pannello posteriore	7874 38 15
Lautsprechergitter / Loudspeaker grille Grille haut-parleur / Coperchio dell'altoparlante	8460 03 90	Bildröhre A 59 ECF 10 X 05 Picture tube A 59 ECF 10 X 05 Cinescopio A 59 ECF 10 X 05	△ 4362 25 90
Rückwand / Rear cover Panneau arrière / Parete posteriore	8430 11 40	Bildröhrenschraube / Screw for picture tube Viti della cinescopio	7864 02 21
Rückwandeinsatz / Rear wall insert Insert-déface arrière / Riporto pannello post.	8440 00 92	Hochspannungskabel / High-voltage cable Câble haute tension / Cavo di alta tensione	4888 62 45
Rückwandschraube / Screw for rear wall Vis de face arrière / Vite pannello posteriore	7874 38 26	Netzkabel / Mains cord / Cable d'secteur / Cavo di rete	4131 25 13
Bildröhrenschrauben / Screw for picture tube Vis de tube cathodique / Viti della cinescopio	7864 02 21	Ablenkkabel / Deflection cable / Cavo di deflessione	4888 67 07
		Bildröhrenerdung / Picture tube earth Masse del cinescopio	6141 03 08

Ersatzteile / Replacement parts list / Pièces de rechange / Elenco delle parti di ricambio

Bestell-Nr. Order no. N° de com. No. di rif.	Gegenstand Item Pièce Ricambi	Bestell-Nr. Order no. N° de com. No. di rif.	Gegenstand Item Pièce Ricambi	Bestell-Nr. Order no. N° de com. No. di rif.
7351 28 42	Federzug für Erdung / Spring device for earthing Supporto per molla per collegam. a massa	4888 67 61	Lautsprecherkabel / Loudspeaker cable Câble de haut-parleur / Cavo altoparlanti	
7358 05 03	Halter für Erdung / Holder for earthing Support pour mise à la terre / Supporto della massa	8440 02 90	Chassishalter / Chassis holder Support pour «chassis» / Supporto dello chassis	
4588 08 13	Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil Bobina di smagnetizzazione	8624 03 08	Halter für Modul / Holder for module (VT) Support pour module / Supporto della moduloficatore colore	
8448 04 70	Haken für Entmagnetisierung / Hook for degaussing coil Supporto del bobina di smagnetizzazione	8470 01 10	Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema DIGIVISION	
4311 07 23	Lautsprecher 16 Ω, 7 W Loudspeaker 16 Ω, 7 W Altoparlante 16 Ω, 7 W	8470 01 20	Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema NOKIA	
8641 01 47	Hintere Gehäusefuß / Cabinet foot, behind Base del mobile, posteriore	3776 52 73	IC 1420 SDA 3546	
8642 01 48	Fußstopfen / Foot pad / Tampone della base	3777 52 59	IC 1440 NES 4-1 R02 MOS	
8624 03 08	Halter für VT / Holder for VT Supporto delle VT			
8440 04 50	Chassishalter / Chassis holder Support pour «chassis» / Supporto dello chassis			
8440 03 10	Chassisführung, links / Chassis conduct, left Guida dello «chassis» sinistro			
8440 03 20	Chassisführung, rechts / Chassis conduct, right Guida dello «chassis» destra			
6625 14 42	Schriftzug / Logo / Emblema NOKIA			
8470 07 30	Schriftzug / Logo / Emblema DIGIVISION			
4888 67 54	Kabel, Netzfilter-Chassis Cable, Mains filter-chassis Cordon, chassis-filtre secteur Cavo, Filtro di rete-Chassis			
3776 52 73	IC 1420 SDA 3546			
3777 52 59	IC 1440 NES 4-1 R01 MOS			
6364				
8410 00 11	Gehäuse, grau / Cabinet, grey Boîtier, gris / Mobile, grigio	4311 07 23	Lautsprecher 16 Ω, 7 W Loudspeaker 16 Ω, 7 W Altoparlante 16 Ω, 7 W	
8410 00 21	Gehäuse, braun / Cabinet, brown Boîtier, brun / Mobile, bruno	5411 07 34	Lautsprecherblende, grau / Loudspeaker grille, grey Schermo altoparlante, grigio	
8464 00 10	Lautsprecherblende, grau / Loudspeaker blind, grey Grille haut-parleur, gris / Coperchio dell'altoparlante, grigio	4888 67 66	Lautsprecherkabel / Loudspeaker cable Câble de haut-parleur / Cavo altoparlanti	
8464 00 20	Lautsprecherblende, braun / Loudspeaker blind, brown Grille haut-parleur, brun / Coperchio dell'altoparlante, bruno	4362 28 10	Bildröhre A 66 ECF 10 X 05 Picture tube A 66 ECF 10 X 05 Cinescopio A 66 ECF 10 X 05	
8455 00 50	Bedienteilabdeckung / Grille for operating unit Cade pour volet du bloc commande Coperchio dell'unità di comando	5141 03 05	Bildröhrenerdung / Picture tube earth / Massa del cinescopio	
8478 00 10	Bedienteilabdeckfolie / Control panel cover foil Feuille de recouvrement de l'organe de com. Il foglio di copertura del dispositivo di com.	7864 02 21	Bildröhrenschrauben / Screw for picture tube Vis tube cathodique / Viti della cinescopio	
8448 00 50	Bedienteilastentrahmen Control-panel button frame Cadre pour touches de l'organe de com. Il telaio tastiera del dispositivo di com.	7351 28 42	Federzug für Erdung / Spring device for earthing Supporto per molla per collegam. a massa	
8430 00 12	Rückwand / Rear cover Panneau arrière / Schienale	7358 05 03	Halter für Erdung / Holder for earthing Support pour mise à la terre / Supporto della massa	
8440 04 70	Rückwandeinsatz / Rear wall insert Insert-deface arrière / Riporto pannello post.	4588 07 14	Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil Bobina di smagnetizzazione	
7874 38 26	Rückwandschraube / Screw for rear wall Vis de face arrière / Vite pannello posteriore	8448 04 70	Haken für Entmagnetisierung / Hook for degaussing coil Supporto del bobina di smagnetizzazione	
7864 02 21	Bildröhrenschrauben / Screw for picture tube Vis tube cathodique / Viti della cinescopio	4888 62 45	Hochspannungskabel / High-voltage cable Câble haute tension / Cavo di alta tensione	
4362 25 60	Bildröhre A 59 ECF 10 X 05 Picture tube A 59 ECF 10 X 05 Tube cathodique A 59 ECF 10 X 05 Cinescopio A 59 ECF 10 X 05	4888 67 07	Ablenkkanal / Deflection cable / Cavo di deflessione	
6141 03 50	Bildröhrenerdung / Earth for picture tube Masse tube cathodique / Massa del cinescopio	1622 01 79	Fenster für Anzeige / Window for indicator Finestra dell'indicatore	
4588 08 13	Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil Bobine de démagnétisation / Bobina di smagnetizzazione	5466 37 37	Fenster für Abdeckung / Window for grille Finestra del coperchio dell'indicatore	
8448 04 70	Haken für Entmagnetisierungsspule Hook for degaussing coil Agrafe pour bobine de démagnétisation Supporto del bobina di smagnetizzazione	8642 01 48	Fußstopfen / Foot pad / Tampone della base	
4888 67 07	Ablenkkanal / Deflection cable Câble de déviation / Cavo di deflessione	8641 01 47	Fuß / Pad / Pieds / Piede	
4888 62 45	Hochspannungskabel / High-voltage cable Câble haute tension / Cavo di alta tensione	8624 03 08	Halter für VT / Holder for VT / Supporto delle VT	
8448 08 40	Halter für Hochspannungskabel Holder for high-voltage cable Support pour câble haute tension Supporto per cavo di alta tensione	1440 04 50	Chassishalter / Chassis holder Support pour «chassis» / Supporto dello chassis	
4131 25 13	Netzkanal / Mains cord / Cable d'secteur / Cavo di rete	1440 03 30	Chassisführung, links / Chassis conduct, left Guida dello «chassis» sinistro	
4888 66 56	Netzkanal / Mains cord (NICAM) Cable d'secteur / Cavo di rete	1440 03 40	Chassisführung, rechts / Chassis conduct, right Guida dello «chassis» destra	
4311 28 88	Lautsprecher 16 Ω, 7 W Loudspeaker 16 Ω, 7 W Haut-parleur 16 Ω, 7 W Altoparlante 16 Ω, 7 W	8625 14 42	Schriftzug / Logo / Emblema NOKIA	
8480 00 10	Halter für Lautsprecher / Holder for loudspeaker Support pour haut-parleur / Supporto della altoparlante	1470 07 30	Schriftzug / Logo / Emblema DIGIVISION	
		1311 25 13	Netzkanal / Mains cable / Cavo di rete	
		888 66 56	Netzkanal / Mains cable / Cavo di rete (NICAM)	
		888 67 54	Kabel, Netzfilter-Chassis / Cable, Mains filter-chassis Cavo, Filtro di rete-Chassis	
		888 67 95	Kabel, Chassis-Bedienteil Cable, Chassis-operating unit Cordon, chassis-unité de commandes Cavo, chassis-Elemento di comando	
		176 52 73	IC 1420 SDA 3546	
		177 52 59	IC 1440 NES 4-1 R01 MOS	

Ersatzteile / Replacement parts list / Pièces de rechange / Elenco delle parti di ricambio

Gegenstand Item Pièce Ricambi	Bestell-Nr. Order no. N° de com. No. di rif.	Gegenstand Item Pièce Ricambi	Bestell-Nr. Order no. N° de com. No. di rif.
7164		Haken für Entmagnetisierungsspule Hook for degaussing coil Agrafe pour bobine de démagnétisation Supporto del bobina di smagnetizzazione	8448 04 70
Gehäuse, lavagrau / Cabinet, lava grey Boîtier, couleur gris lava / Mobile, grigio lava	8410 00 50	Ablenkkabel / Deflection cable Câble de déviation / Cavo di deflessione	4888 67 07
Gehäuse, braun / Cabinet, brown Boîtier, brun / Mobile, bruno	8410 00 60	Hochspannungskabel / High-voltage cable Câble haute tension / Cavo di alta tensione	4888 62 45
Lautsprecherblende / Loudspeaker blind Grille haut-parleur / Coperchio dell'altoparlante	8464 00 30	Netzkabel / Mains cord / Cable d'secteur / Cavo di rete	4131 25 13
Lautsprecherblende, braun / Loudspeaker blind, brown Grille haut-parleur, brun / Coperchio dell'altoparlante, bruno	8464 00 40	Lautsprecher 16 Ω, 7 W Loudspeaker 16 Ω, 7 W Haut-parleur 16 Ω, 7 W Altoparlante 16 Ω, 7 W	4311 34 62
Bedienteilabdeckung / Grille for operating unit Cade pour volet du bloc commande Coperchio dell'unità di comando	8455 00 30	Lautsprecherhalter / Holder for loudspeaker Support pour serrer l'haut parleur / Lo schermo dell'altoparlante	8480 00 10
Bedienteilabdeckfolie / Control panel cover foil Feuille de recouvrement de l'organe de com. Il foglio di copertura del dispositivo di com.	8478 00 20	Chassishalter / Chassis holder Support pour «chassis» / Supporto dello chassis	8440 01 83
Bedientastastenrahmen Control-panel button frame Cadre pour touches de l'organe de com. Il telaio tastiera del dispositivo di com.	8448 00 50	Halter für Modul / Holder for module (VT) Support pour module / Supporto della modulificatore colore	8624 03 08
Rückwand / Rear cover Panneau arrière / Schienale	8430 00 32	Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema DIGIVISION Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema NOKIA	8470 07 50 8470 03 80
Rückwandeinsatz / Rear wall insert Insert-deface arrière / Riporto pannello post.	8440 04 70	IC 1420 SDA 3546 IC 1440 NES 4-2 R02 MOS	3776 52 73 3777 52 62
Rückwandschraube / Screw for rear wall Vis de face arrière / Vite pannello posteriore	7874 38 26		
Bildröhrenschrauben / Screw for picture tube Vis tube cathodique / Viti della cinescopio	7864 02 21	5523-65	
Bildröhre A 66 ECF 10 X 05 Picture tube A 66 ECF 10 X 05 Tube cathodique A 66 ECF 10 X 05 Cinescopio A 66 ECF 10 X 05	Δ 4362 28 10	Gehäuse, lavagrau / Cabinet, lava grey Boîtier, couleur gris lava / Mobile, grigio lava	8410 07 60
Bildröhrenerdung / Earth for picture tube Masse tube cathodique / Massa del cinescopio	6141 03 50	Lautsprechergrille Grille haut-parleur / Coperchio dell'altoparlante	8464 01 00
Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil Bobine de démagnétisation / Bobina di smagnetizzazione	Δ 4588 08 14	Fenster für Bedienteil / Window for operating unit Fenêtre pour bloc commande / Finestra per unità di comando	8455 02 70
Haken für Entmagnetisierungsspule Hook for degaussing coil Agrafe pour bobine de démagnétisation Supporto del bobina di smagnetizzazione	8448 04 70	Rückwand / Rear cover Panneau arrière / Parete posteriore	8430 05 00
Ablenkkabel / Deflection cable Câble de déviation / Cavo di deflessione	4888 67 07	Rückwandeinsatz / Rear wall insert Insert-deface arrière / Riporto pannello post.	8440 04 70
Hochspannungskabel / High-voltage cable Câble haute tension / Cavo di alta tensione	4888 62 45	Rückwandschraube / Screw for rear wall Vis de face arrière / Vite pannello posteriore	7874 02 28
Netzkabel / Mains cord Cable d'secteur / Cavo di rete	4888 66 56	Bildröhrenschrauben / Screw for picture tube Viti della cinescopio / Vis de tube cathodique	7864 02 27
Netzkabel / Mains cord / Cable d'secteur / Cavo di rete	4131 25 13	Bildröhre A 51 KHA 40 X 01 Picture tube A 51 KHA 40 X 01 Cinescopio A 51 KHA 40 X 01 Tube cathodique A 51 KHA 40 X 01	Δ 4362 21 15
Lautsprecher 8 Ω, 10 W Loudspeaker 8 Ω, 10 W Haut-parleur 8 Ω, 10 W Altoparlante 8 Ω, 10 W	4311 28 83	Bildröhrenerdung / Earth for picture tube Masse del cinescopio / Masse tube cathodique	6141 03 04
Lautsprecher 16 Ω, 7 W Loudspeaker 16 Ω, 7 W Haut-parleur 16 Ω, 7 W Altoparlante 16 Ω, 7 W	4311 28 88	Federzug für Erdung / Spring device for earthing Ressort pour mise à la terre Supporto per molla per colleg. a massa	7351 28 46
Lautsprecherhalter / Holder for loudspeaker Support pour serrer l'haut parleur / Lo schermo dell'altoparlante	8480 00 10	Halter für Erdung / Holder for earthing Support pour mise à la terre / Supporto della massa	7358 05 03
Chassishalter / Chassis holder Support pour «chassis» / Supporto dello chassis	8440 02 90	Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil Bobine de démagnétisation / Bobina di smagnetizzazione	Δ 4588 08 11
Halter für Modul / Holder for module (VT) Support pour module / Supporto della modulificatore colore	8624 03 08	Haken für Entmagnetisierungsspule Hook for degaussing coil Agrafe pour bobine de démagnétisation Supporto del bobina di smagnetizzazione	8448 04 70
Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema DIGIVISION Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema NOKIA	8470 01 10 8470 01 20	Lautsprecher 16 Ω, 7 W Loudspeaker 16 Ω, 7 W Altoparlante 16 Ω, 7 W Haut-parleur 16 Ω, 7 W	4311 07 24
IC 1420 SDA 3546 IC 1440 NES 4-1 R02 MOS	3776 52 73 3777 52 63	Chassishalter / Chassis holder Support pour chassis / Supporto dello «chassis»	8440 02 90
		Netzkabel / Mains cord / Cable d'secteur / Cavo di rete	4131 25 13
		Hochspannungskabel / High-voltage cable Câble haute tension / Cavo di alta tensione	4888 62 45
		Halter für Hochspannungskabel Holder for high-voltage cable Support pour câble haute tension Supporto per cavo di alta tensione	8448 08 40
		Ablenkkabel / Deflection cable Câble de déviation / Cavo di deflessione	4888 67 07
		Halter für Modul / Holder for module (VT) Support pour module / Supporto della modulo	8624 03 08
		Halter für Platte / Holder for plate Support pour plaque / Supporto della piastra	8448 03 00
		Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema SCHAUB LORENZ	8470 04 70
		Zierleiste / Ornamental strip Bande décorative / Striscia di decorazione	8454 01 40
		Netzschalter / Mains switch Interrupteur principal / Interruttore di rete elettrica	Δ 5888 30 65
		IC 1420 SDA 3546 IC 1440 MAIN 2 R01 MOS	3776 52 73 3777 53 06
7174			
Gehäuse, weiß / Cabinet, white Boîtier, couleur blanche / Mobile, bianco	8410 30 00		
Lautsprecherblende / Loudspeaker blind Grille haut-parleur / Coperchio dell'altoparlante	8464 03 80		
Rückwand / Rear cover Panneau arrière / Schienale	8430 10 80		
Rückwandeinsatz / Rear wall insert Insert-deface arrière / Riporto pannello post.	8440 00 92		
Rückwandschraube / Screw for rear wall Vis de face arrière / Vite pannello posteriore	7874 38 26		
Bildröhrenschrauben / Screw for picture tube Vis tube cathodique / Viti della cinescopio	7864 02 30		
Bildröhre A 66 ECF 30 X 05 Picture tube A 66 ECF 30 X 05 Tube cathodique A 66 ECF 30 X 05 Cinescopio A 66 ECF 30 X 05	Δ 4362 28 13		
Bildröhrenerdung / Earth for picture tube Masse tube cathodique / Massa del cinescopio	6141 03 50		
Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil Bobine de démagnétisation / Bobina di smagnetizzazione	Δ 4588 08 14		

Ersatzteile / Replacement parts list / Pièces de rechange / Elenco delle parti di ricambio

Gegenstand Item Pièce Ricambi	Bestell-Nr. Order no. N° de com. No. di rif.	Gegenstand Item Pièce Ricambi	Bestell-Nr. Order no. N° de com. No. di rif.
6317-45		Lautsprecher 16 Ω, 7 W	4311 07 24
Gehäuse, lavagrau/ Cabinet, lava grey	8410 11 11	Loudspeaker 16 Ω, 7 W	
Boltier, couleur gris lava / Mobile, grigio lava		Altoparlante 16 Ω, 7 W	
Lautsprechergitter / Loudspeaker grille	8464 02 60	Haut-parleur 16 Ω, 7 W	
Grille haut-parleur / Coperchio dell'altoparlante		Chassishalter / Chassis holder	8440 02 90
Blende für Bedienteil / Grille for operating unit	8455 02 50	Support pour châssis / Supporto dello «chassis»	
Grille pour bloc commande / Coperchio per unità di comando		Netzabel / Mains cord / Cable d'secteur / Cavo di rete	4131 25 13
Rückwand / Rear cover	8430 00 12	Hochspannungskabel / High-voltage cable	4888 62 45
Panneau arrière / Parete posteriore		Câble haute tension / Cavo di alta tensione	
Rückwandeinsatz / Rear wall insert	8440 04 70	Halter für Hochspannungskabel	8448 08 40
Insert-déface arrière / Riporto pannello post.		Holder for high-voltage cable	
Rückwandschraube / Screw for rear wall	7874 38 26	Support pour câble haute tension	
Vis de face arrière / Vite pannello posteriore		Supporto per cavo di alta tensione	
Bildröhrenschrauben / Screw for picture tube	7864 02 27	Ablenkkanal / Deflection cable	4888 67 07
Viti della cinescopio / Vis de tube cathodique		Câble de déviation / Cavo di deflessione	
Bildröhre A 59 ECF 10 X 05	Δ 4362 25 60	Halte für Module / Holder for module (VT)	8624 03 08
Picture tube A 59 ECF 10 X 05		Support pour module / Supporto della modulo	
Cinescopio A 59 ECF 10 X 05		Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema SCHAUB LORENZ	8470 04 60
Tube cathodique A 59 ECF 10 X 05		Netzschalter / Mains switch	Δ 5888 30 65
Bildröhrenerdung / Earth for picture tube	6141 03 08	Interrupteur principal / Interruttore di rete elettrica	
Massa del cinescopio / Masse tube cathodique		IC 1420 SDA 3546	3776 52 73
Federzug für Erdung / Spring device for earthing	7351 28 42	IC 1440 SL-MAIN 2 R01 MOS	3777 53 06
Ressort pour mise à la terre		IC 1440 SL-MAIN 2 R02 MOS	3777 53 07
Supporto per molla per colleg. a massa			
Halte für Erdung / Holder for earthing	7358 05 03		
Support pour mise à la terre / Supporto della massa		7017-45	
Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil	Δ 4588 08 13	Gehäuse, lavagrau/ Cabinet, lava grey	8410 10 91
Bobine de démagnétisation / Bobina di smagnetizzazione		Boltier, couleur gris lava / Mobile, grigio lava	
Haken für Entmagnetisierungsspule	8448 04 70	Lautsprechergitter, lavagrau / Loudspeaker grille, lava grey	8464 02 50
Hook for degaussing coil		Grille haut-parleur, couleur gris lava	
Agrafe pour bobine de démagnétisation		Coperchio dell'altoparlante, grigio lava	
Supporto del bobina di smagnetizzazione		Fenster für Bedienteil / Window for operating unit	8455 02 50
Lautsprecher 8 Ω, 10 W	4311 28 86	Fenêtre pour bloc commande / Finestra per unità di comando	
Loudspeaker 8 Ω, 10 W		Rückwand, grau / Rear cover, grey	8430 00 32
Altoparlante 8 Ω, 10 W		Panneau arrière, gris / Parete posteriore, color grigio	
Haut-parleur 8 Ω, 10 W		Rückwandeinsatz / Rear wall insert	8440 04 70
Chassishalter / Chassis holder	8440 02 90	Insert-déface arrière / Riporto pannello post.	
Support pour châssis / Supporto dello «chassis»		Rückwandschraube / Screw for rear wall	7874 38 26
Netzabel / Mains cord / Cable d'secteur / Cavo di rete	4888 66 56	Vis de face arrière / Vite pannello posteriore	
Hochspannungskabel / High-voltage cable	4888 62 45	Bildröhrenschrauben / Screw for picture tube	7864 02 27
Câble haute tension / Cavo di alta tensione		Viti della cinescopio / Vis de tube cathodique	
Halte für Hochspannungskabel	8448 08 40	Bildröhre A 66 ECF 10 X 05	Δ 4362 28 10
Holder for high-voltage cable		Picture tube A 66 ECF 10 X 05	
Support pour câble haute tension		Cinescopio A 66 ECF 10 X 05	
Supporto per cavo di alta tensione		Tube cathodique A 66 ECF 10 X 05	
Ablenkkanal / Deflection cable	4888 67 07	Bildröhrenerdung / Earth for picture tube	6141 03 50
Câble de déviation / Cavo di deflessione		Massa del cinescopio / Masse tube cathodique	
Lautsprecherkabel / Loudspeaker cable	4888 67 61	Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil	Δ 4588 08 14
Câble de haut-parleur / Cavo altoparlanti		Bobine de démagnétisation / Bobina di smagnetizzazione	
Halte für Module / Holder for module (VT)	8624 03 08	Haken für Entmagnetisierungsspule	8448 04 70
Support pour module / Supporto della modulo		Hook for degaussing coil	
Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema SCHAUB LORENZ	8470 04 60	Agrafe pour bobine de démagnétisation	
Netzschalter / Mains switch	Δ 5888 30 55	Supporto del bobina di smagnetizzazione	
Interrupteur principal / Interruttore di rete elettrica		Lautsprecher 8 Ω, 10 W	311 28 86
IC 1420 SDA 3546	3776 52 73	Loudspeaker 8 Ω, 10 W	
IC 1440 SL-MAIN 2 R01 MOS	3777 53 06	Altoparlante 8 Ω, 10 W	
		Haut-parleur 8 Ω, 10 W	
6323-65		Chassishalter / Chassis holder	8440 02 90
Gehäuse, lavagrau/ Cabinet, lava grey	8410 07 90	Support pour châssis / Supporto dello «chassis»	
Boltier, couleur gris lava / Mobile, grigio lava		Netzabel / Mains cord / Cable d'secteur / Cavo di rete	488 66 56
Gehäuse, lavagrau/ Cabinet, lava grey	8410 07 91	Netztafel / Mains pushbutton	868 01 81
Boltier, couleur gris lava / Mobile, grigio lava		Touche secteur / Pulsante per interruttore generale	
Lautsprechergitter / Loudspeaker grille	8464 01 30	Hochspannungskabel / High-voltage cable	488 62 45
Grille haut-parleur / Coperchio dell'altoparlante		Câble haute tension / Cavo di alta tensione	
Fenster für Bedienteil / Window for operating unit	8455 02 70	Halte für Hochspannungskabel	8448 08 40
Fenêtre pour bloc commande / Finestra per unità di comando		Holder for high-voltage cable	
Rückwand / Rear cover	8430 05 31	Support pour câble haute tension	
Panneau arrière / Parete posteriore		Supporto per cavo di alta tensione	
Rückwandeinsatz / Rear wall insert	8440 04 70	Ablenkkanal / Deflection cable	488 67 07
Insert-déface arrière / Riporto pannello post.		Câble de déviation / Cavo di deflessione	
Rückwandschraube / Screw for rear wall	7864 02 28	Lautsprecherkabel / Loudspeaker cable	488 67 61
Vis de face arrière / Vite pannello posteriore		Câble de haut-parleur / Cavo altoparlanti	
Bildröhrenschrauben / Screw for picture tube	7864 02 27	Halte für Module / Holder for module (VT)	824 03 08
Viti della cinescopio / Vis de tube cathodique		Support pour module / Supporto della modulo	
Bildröhre A 59 ECF 10 X 05	Δ 4362 25 60	Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema VISION	870 06 90
Picture tube A 59 ECF 10 X 05		Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema SCHAUB LORENZ	870 04 60
Cinescopio A 59 ECF 10 X 05		IC 1420 SDA 3546	376 52 73
Tube cathodique A 59 ECF 10 X 05		IC 1440 SL-MAIN 2 R01 MOS	377 53 06
Bildröhrenerdung / Earth for picture tube	6141 03 50	IC 1440 SL-MAIN 2 R02 MOS	377 53 07
Massa del cinescopio / Masse tube cathodique			
Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil	Δ 4588 08 13	7023-65	
Bobine de démagnétisation / Bobina di smagnetizzazione		Gehäuse, lavagrau/ Cabinet, lava grey	8410 08 21
Haken für Entmagnetisierungsspule	8448 04 70	Boltier, couleur gris lava / Mobile, grigio lava	
Hook for degaussing coil		Lautsprechergitter / Loudspeaker grille	864 01 60
Agrafe pour bobine de démagnétisation		Grille haut-parleur / Coperchio dell'altoparlante	
Supporto del bobina di smagnetizzazione		Fenster für Bedienteil / Window for operating unit	855 02 70
		Fenêtre pour bloc commande / Finestra per unità di comando	

Ersatzteile / Replacement parts list / Pièces de rechange / Elenco delle parti di ricambio

Gegenstand Item Pièce Ricambi	Bestell-Nr. Order no. N° de com. No. di rif.	Gegenstand Item Pièce Ricambi	Bestell-Nr. Order no. N° de com. No. di rif.
Rückwand, grau / Rear cover, grey Panneau arrière, gris / Parete posteriore, color grigio	8430 05 61	Ablenkkabel / Deflection cable / Cavo deviatore	4888 67 07
Rückwandeinsatz / Rear wall insert Insert-deface arrière / Riporto pannello post.	8440 04 70	Netzkabel / Main cable / Cavo di rete	4888 66 56
Rückwandschraube / Screw for rear wall Vis de face arrière / Vite pannello posteriore	7874 02 28	Rückwandschraube / Screw for rear wall Vis de face arrière / Vite pannello posteriore	7864 02 28
Bildröhrenschrauben / Screw for picture tube Viti della cinescopio / Vis de tube cathodique	7864 02 27	Chassishalter / Chassis support / Supporto per «chassis»	8440 02 90
Bildröhre A 66 ECF 10 X 05 Picture tube A 66 ECF 10 X 05 Cinescopio A 66 ECF 10 X 05 Tube cathodique A 66 ECF 10 X 05	Δ 4362 28 10	Schriftzug / Logo / Denominazione LUXOR	8470 04 40
Bildröhrenerdung / Earth for picture tube Masse del cinescopio / Masse tube cathodique	6141 03 05	Halter für Module / Holder for module Support pour module / Supporto della modulo	8624 03 08
Federzug für Erdung / Spring device for earthing Ressort pour mise à la terre / Supporto della massa	7351 28 42	Zierleiste / Ornamental strip Bande décorative / Striscia di decorazione	8454 01 50
Halter für Erdung / Holder for earthing Support pour mise à la terre / Supporto della massa	7358 05 03	IC 1420 SDA 3546 IC 1440 SL-MAIN 2 RO 1 MOS	3776 52 73 3777 53 06
Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil Bobine de démagnétisation / Bobina di smagnetizzazione	Δ 4588 08 14	180 63 24	
Haken für Entmagnetisierungsspule Hook for degaussing coil Agrafe pour bobine de démagnétisation Supporto del bobina di smagnetizzazione	8681 72 19	Gehäuse, grau / Cabinet, grey / Mobile, grigio	8410 11 20
Lautsprecher 16 Ω, 7 W Loudspeaker 16 Ω, 7 W Altoparlante 16 Ω, 7 W Haut-parleur 16 Ω, 7 W	4311 07 24	Bedienteilabdeckung / Operating unit cover Coperchio dell'unità de comando	8455 05 40
Chassishalter / Chassis holder Support pour châssis / Supporto dello «chassis»	8440 02 90	Lautsprecherabdeckung / Loudspeaker cover Copertura dell'altoparlante	8464 02 60
Netzkabel / Mains cord / Cable d'secteur / Cavo di rete	4131 25 13	Rückwand / Rear cover Parete posteriore	8430 00 12
Netzkabel / Mains cord NICAM	4888 66 56	Rückwandeinsatz / Rear wall insert Insert-deface arrière / Riporto pannello post.	8440 00 92
Hochspannungskabel / High-voltage cable Câble haute tension / Cavo di alta tensione	4888 62 45	Lautsprecher 16 Ω, 7 W Loudspeaker 16 Ω, 7 W Altoparlante 16 Ω, 7 W	4311 28 87
Halter für Hochspannungskabel Holder for high-voltage cable Support pour câble haute tension Supporto per cavo di alta tensione	8448 08 40	Bildröhre A 59 ECF 10X05 Picture tube A 59 ECF 10X05 Cinescopio A 59 ECF 10X05	Δ 4362 25 60
Ablenkkabel / Deflection cable Câble de déviation / Cavo di deflessione	4888 67 07	Bildröhrenerdung / Picture tube earthing Masse del cinescopio	6141 03 08
Halter für Module / Holder for module (VT) Support pour module / Supporto della modulo	8624 03 08	Federzug für Erdung / Spring device for earthing Supporto a molla per massa del cinescopio	7351 28 42
Halter für Platte / Holder for board Support pour plaque / Supporto della piastra	8448 03 00	Halter für Erdung / Holder for earthing Support pour mise à la terre / Supporto della massa	7358 05 03
Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema SCHAUB LORENZ	8470 04 60	Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil Bobina di smagnetizzazione	Δ 4588 08 13
Zierleiste / Ornamental strip Bande décorative / Striscia di decorazione	8454 01 60	Haken f. Entmagnetisierungsspule / Hook for degaussing coil Gancio per bobina di smagnetizzazione	8448 04 70
Netzschalter / Mains switch Interrupteur principal / Interruttore di rete elettrica	Δ 5888 30 85	Bildröhrenschraube 5x28 / Screw for picture tube Viti della cinescopio	7864 02 27
IC 1420 SDA 3546 IC 1440 SL-MAIN 2 RO1 MOS	3776 52 73 3777 53 06	Hochspannungskabel / High voltage cable / Cavo di alta tensione	4888 62 45
180 63 23		Halter für Hochspannungskabel / Holder for high-voltage cable Support pour câble haute tension Supporto per cavo di alta tensione	8448 08 40
Gehäuse, grau / Cabinet, grey / Mobile, grigio	8410 08 10	Ablenkkabel / Deflection cable / Cavo deviatore	4888 67 07
Fenster / Window / Fenêtre / Finestra	8455 05 30	Netzkabel / Main cable / Cavo di rete	4888 66 56
Lautsprecherabdeckung / Loudspeaker cover Copertura dell'altoparlante	8464 01 30	Lautsprecherkabel / Loudspeaker cable Câble de haut-parleur / Cavo altoparlanti	4888 67 61
Rückwand, schwarz / Rear cover, black Parete posteriore, nero	8430 05 31	Netztaste / Mains pushbutton Touche secteur / Pulsante per interruttore generale	8468 01 81
Rückwandeinsatz / Rear wall insert Insert-deface arrière / Riporto pannello post.	8440 04 70	Rückwandschraube / Screw for rear wall Vis de face arrière / Vite pannello posteriore	7874 38 26
Lautsprecher 16 Ω, 7 W Loudspeaker 16 Ω, 7 W Altoparlante 16 Ω, 7 W	4311 07 24	Chassishalter / Chassis support / Supporto per «chassis»	8440 02 90
Bildröhre A 59 ECF 10X05 Picture tube A 59 ECF 10X05 Cinescopio A 59 ECF 10X05	Δ 4362 25 60	Schriftzug / Logo / Denominazione LUXOR	8470 04 40
Bildröhrenerdung / Picture tube earthing Masse del cinescopio	6141 03 08	Halter für Module / Holder for module Support pour module / Supporto della modulo	8624 03 08
Federzug für Erdung / Spring device for earthing Supporto a molla per massa del cinescopio	7351 28 42	IC 1420 SDA 3546 IC 1440 SL-MAIN 2 RO1 MOS	3776 52 73 3777 53 06
Halter für Erdung / Holder for earthing Support pour mise à la terre / Supporto della massa	7358 05 03	180 70 23	
Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil Bobina di smagnetizzazione	Δ 4588 08 13	Gehäuse, lavagrau / Cabinet, lava grey Boîtier, couleur gris lava / Mobile, grigio lava	8410 08 40
Haken f. Entmagnetisierungsspule / Hook for degaussing coil Gancio per bobina di smagnetizzazione	8448 04 70	Lautsprechergitter / Loudspeaker grille Grille haut-parleur / Coperchio dell'altoparlante	8464 01 60
Bildröhrenschraube 5x28 / Screw for picture tube Viti della cinescopio	7864 02 27	Fenster für Bedienteil / Window for operating unit Fenêtre pour bloc commande / Finestra per unità di comando	8455 05 30
Hochspannungskabel / High voltage cable / Cavo di alta tensione	4888 62 45	Rückwand, grau / Rear cover, grey Panneau arrière, gris / Parete posteriore, color grigio	8430 05 61
Halter für Hochspannungskabel Holder for high-voltage cable Support pour câble haute tension Supporto per cavo di alta tensione	8448 08 40	Rückwandeinsatz / Rear wall insert Insert-deface arrière / Riporto pannello post.	8440 04 70
		Rückwandschraube / Screw for rear wall Vis de face arrière / Vite pannello posteriore	7874 02 28
		Bildröhrenschrauben / Screw for picture tube Viti della cinescopio / Vis de tube cathodique	7864 02 27
		Bildröhre A 66 ECF 10 X 05 Picture tube A 66 ECF 10 X 05 Cinescopio A 66 ECF 10 X 05 Tube cathodique A 66 ECF 10 X 05	Δ 4362 28 10
		Bildröhrenerdung / Earth for picture tube Masse del cinescopio / Masse tube cathodique	6141 03 05
		Federzug für Erdung / Spring device for earthing Ressort pour mise à la terre Supporto per molla per colleg. a massa	7351 28 42

Ersatzteile / Replacement parts list / Pièces de rechange / Elenco delle parti di ricambio

Gegenstand Item Pièce Ricambi	Bestell-Nr. Order no. N° de com. No. di rif.	Gegenstand Item Pièce Ricambi	Bestell-Nr. Order no. N° de com. No. di rif.
Halter für Erdung / Holder for earthing Support pour mise à la terre / Supporto della massa	7358 05 03	Halter für Module / Holder for module (VT)	8624 03 08
Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil Bobine de démagnétisation / Bobina di smagnetizzazione	Δ 4588 08 14	Support pour module / Supporto della modulo	
Haken für Entmagnetisierungsspule Hook for degaussing coil	8681 72 19	Halter für Platte / Holder for board	8448 03 00
Agrafe pour bobine de démagnétisation Supporto del bobina di smagnetizzazione		Support pour plaque / Supporto della piastra	
Lautsprecher 16 Ω, 7 W Loudspeaker 16 Ω, 7 W	4311 07 24	Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema LUXOR	8470 04 40
Altoparlante 16 Ω, 7 W Haut-parleur 16 Ω, 7 W		Netztaсте / Mains pushbutton	8468 01 81
Chassishalter / Chassis holder	8440 02 90	Touche secteur / Pulsante per interruttore generale	
Support pour châssis / Supporto dello «chassis»		Netzschalter / Mains switch Δ 5888 30 55	
Netzkabel / Mains cord / Cable d'secteur / Cavo di rete	4131 25 14	Interrupteur principal / Interruttore di rete elettrica	
Netzkabel / Mains cord NICAM	4888 66 56	IC 1420 SDA 3546 3776 52 73	
Cable d'secteur / Cavo di rete		IC 1440 SL-MAIN 2 R01 MOS 3777 53 06	
Hochspannungskabel / High-voltage cable Câble haute tension / Cavo di alta tensione	4888 62 45		
Halter für Hochspannungskabel Holder for high-voltage cable	8448 08 40	180 70 26	
Support pour câble haute tension		Gehäuse, lavagrau / Cabinet, lava grey	8410 15 10
Supporto per cavo di alta tensione		Boîtier, couleur gris lava / Mobile, grigio lava	
Ablenkkabel / Deflection cable	4888 67 07	Gehäuse, weiß / Cabinet, white	8410 15 20
Câble de déviation / Cavo di deflessione		Boîtier, couleur blanche / Mobile, bianco	
Halter für Module / Holder for module (VT)	8624 03 08	Lautsprechergrille, grau / Loudspeaker grille, grey	8464 03 50
Support pour module / Supporto della modulo		Grille haut-parleur, couleur gris / Coperchio dell'altoparlante, grigio	
Halter für Platte / Holder for board	8448 03 00	Lautsprechergrille, weiß / Loudspeaker grille, white	8464 03 80
Support pour plaque / Supporto della piastra		Grille haut-parleur, couleur blanche	
Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema LUXOR	8470 04 40	Coperchio dell'altoparlante, bianco	
Zierleiste / Ornamental strip	8454 01 60	Rückwand, grau / Rear cover, grey	8430 09 60
Bande décorative / Striscia di decorazione		Panneau arrière, gris / Parete posteriore, color grigio	
Netzschalter / Mains switch Δ 5888 30 55		Rückwand, weiß / Rear cover, white	8436 98 90
Interrupteur principal / Interruttore di rete elettrica		Panneau arrière, couleur blanche / Parete posteriore, bianco	
IC 1420 SDA 3546 3776 52 73		Rückwandeinsatz / Rear wall insert	8440 00 92
IC 1440 SL-MAIN 2 R01 MOS 3777 53 06		Insert-déface arrière / Riporto pannello post.	
		Rückwandschraube / Screw for rear wall	7874 38 26
		Vis de face arrière / Vite pannello posteriore	
		Bildröhrenschrauben / Screw for picture tube	7864 02 27
		Viti della cinescopio / Vis de tube cathodique	
		Bildröhre A 66 ECF 10 X 05 Δ 4362 28 10	
		Picture tube A 66 ECF 10 X 05	
		Cinescopio A 66 ECF 10 X 05	
		Tube cathodique A 66 ECF 10 X 05	
180 70 24		Bildröhrenerdung / Earth for picture tube	6141 03 05
Gehäuse, lavagrau / Cabinet, lava grey	8410 11 00	Massa del cinescopio / Masse tube cathodique	
Boîtier, couleur gris lava / Mobile, grigio lava		Federzug für Erdung / Spring device for earthing	7351 28 42
Lautsprechergrille / Loudspeaker grille	8464 02 50	Ressort pour mise à la terre	
Grille haut-parleur / Coperchio dell'altoparlante		Supporto per molla per colleg. a massa	
Blende für Bedienteil / Grille for operating unit	8455 05 40	Halter für Erdung / Holder for earthing	7358 05 03
Grille pour bloc commande / Coperchio per unità di comando		Support pour mise à la terre / Supporto della massa	
Rückwand, grau / Rear cover, grey	8430 00 32	Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil	Δ 4588 07 21
Panneau arrière, gris / Parete posteriore, color grigio		Bobine de démagnétisation / Bobina di smagnetizzazione	
Rückwandeinsatz / Rear wall insert	8440 00 92	Haken für Entmagnetisierungsspule	8448 04 70
Insert-déface arrière / Riporto pannello post.		Hook for degaussing coil	
Rückwandschraube / Screw for rear wall	7874 38 26	Agrafe pour bobine de démagnétisation	
Vis de face arrière / Vite pannello posteriore		Supporto del bobina di smagnetizzazione	
Bildröhrenschrauben / Screw for picture tube	7864 02 27	Lautsprecher 16 Ω, 7 W	4311 34 62
Viti della cinescopio / Vis de tube cathodique		Loudspeaker 16 Ω, 7 W	
Bildröhre A 66 ECF 10 X 05 Δ 4362 28 10		Altoparlante 16 Ω, 7 W	
Picture tube A 66 ECF 10 X 05		Haut-parleur 16 Ω, 7 W	
Cinescopio A 66 ECF 10 X 05		Chassishalter / Chassis holder	8440 01 13
Tube cathodique A 66 ECF 10 X 05		Support pour châssis / Supporto dello «chassis»	
Bildröhrenerdung / Earth for picture tube	6141 03 05	Netzkabel / Mains cord / Cable d'secteur / Cavo di rete	4131 25 14
Massa del cinescopio / Masse tube cathodique		Netzkabel / Mains cord (NICAM)	4888 66 56
Federzug für Erdung / Spring device for earthing	7351 28 42	Cable d'secteur / Cavo di rete	
Ressort pour mise à la terre		Hochspannungskabel / High-voltage cable	4888 62 45
Supporto per molla per colleg. a massa		Câble haute tension / Cavo di alta tensione	
Halter für Erdung / Holder for earthing	7358 05 03	Halter für Hochspannungskabel	8448 08 40
Support pour mise à la terre / Supporto della massa		Holder for high-voltage cable	
Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil	Δ 4588 08 14	Support pour câble haute tension	
Bobine de démagnétisation / Bobina di smagnetizzazione		Supporto per cavo di alta tensione	
Haken für Entmagnetisierungsspule	8448 04 70	Ablenkkabel / Deflection cable	4888 67 07
Hook for degaussing coil		Câble de déviation / Cavo di deflessione	
Agrafe pour bobine de démagnétisation		Halter für Module / Holder for module (VT)	8624 03 08
Supporto del bobina di smagnetizzazione		Support pour module / Supporto della modulo	
Lautsprecher 16 Ω, 7 W	4311 28 87	Halter für Platte / Holder for board	8448 03 00
Loudspeaker 16 Ω, 7 W		Support pour plaque / Supporto della piastra	
Altoparlante 16 Ω, 7 W		Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema LUXOR	8470 04 40
Haut-parleur 16 Ω, 7 W		Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema VISION	8470 06 00
Chassishalter / Chassis holder	8440 02 90		
Support pour châssis / Supporto dello «chassis»			
Netzkabel / Mains cord / Cable d'secteur / Cavo di rete	4131 25 14		
Netzkabel / Mains cord (NICAM)	4888 66 56		
Cable d'secteur / Cavo di rete			
Hochspannungskabel / High-voltage cable	4888 62 45		
Câble haute tension / Cavo di alta tensione			
Halter für Hochspannungskabel	8448 08 40		
Holder for high-voltage cable			
Support pour câble haute tension			
Supporto per cavo di alta tensione			
Ablenkkabel / Deflection cable	4888 67 07		
Câble de déviation / Cavo di deflessione			
Lautsprecherkabel / Loudspeaker cable	4888 67 61		
Câble de haut-parleur / Cavo altoparlanti			

Ersatzteile / Replacement parts list / Pièces de rechange / Elenco delle parti di ricambio

▲ Sicherheitsbauteil im Sinn der Sicherheitsbestimmung. Diese Teile dürfen nur durch Originalteile ersetzt werden. ▲ Safety components in accordance with existing regulations. These components must only be replaced by original component parts. ▲ Composant de sécurité conformément aux réglementations de sécurité. Ces composants doivent être uniquement remplacés par des pièces d'origines. ▲ Componenti di sicurezza ai sensi del regolamento di sicurezza. Queste componenti devono venir sostituite unicamente con parti originali.			
Chassis Eurostereo 2 BS (110°) MN Chassis Eurostereo 2 BS (110°) NN Chassis Eurostereo 2 BS (110°) NN EX. Chassis Eurostereo 2 BS (90°) NN		5864 42 04 5864 42 24 5864 42 23 5864 42 14	
IC 303	HEF 4053 BP	MOS	3773 51 41
IC 340	MC 44131-D 14 J	MOS	3763 51 08
IC 350	TDA 2616 A		3763 12 59
IC 380	MC 1458 CP 1		3763 09 31
IC 401	TDA 8170		3763 12 72
IC 710	TEA 2164 G		3766 11 70
IC 750	L78 S 12		3768 17 53
IC 760	L78 SQ5CV DL60280		3768 17 82
IC 770	MC 78L 05 ACP		3768 18 08
IC 780	TEA 5170		3766 11 73
IC 820	MC 44000 06 P D22-1	MOS	3765 12 20
IC 920	TY 45025 P	MOS	3765 12 40
IC 1430	MC 34164 PS		3768 12 12
T 301...303, 310, 331, 368, 421, 782, 783, 791, 810, 841, 842, 862, 891, 893, 931, 1440	BC 848 B	Chip	3614 53 22
T 307, 308, 365, 431, 432, 501, 502, 792, 793, 861, 863, 871, 879, 881, 882, 872, 932	BC 858 B	Chip	3614 54 22
T 341	BC 807-25	Chip	3614 73 04
T 422	BC 327-25		3614 71 09
T 507	BC 337-25		3614 71 38
T 511	S 2000 AF		3616 13 84
T 531	BD 241 D		3616 10 65
T 532	BC 847 B	Chip	3614 53 12
T 720	BUF 405 AKI		3616 21 32
T 781	BC 808-25	Chip	3614 73 02
T 830	BC 848 C	Chip	3614 53 23
T 965	BC 807-25	Chip	3614 73 04
D 341, 1401	SD 103 C		3656 02 02
D 371, 437, 711	1 N 4002		3657 11 36
D 436, 848, 1437, 1462	1 N 4148		3656 08 10
D 501	LL 4148 F		3656 03 11
D 712, 717, 718, 785, 802, 804, 806, 1431, 791, 1402, 1431	LL 4148 F		3656 03 11
D 511	BY 228		3657 55 43
D 512	BYW 74		3657 54 18
D 509, 515, 721, 722, 771	BA 157		3656 10 09
D 525, 726	BA 158		3656 10 10
D 526	BY 269		3657 55 38
D 547	BA 159		3656 10 11
D 701...704	1 N 4007		3657 11 41
D 705	ZPY 11		3653 24 17
D 724	BZX 85 C3 VO		3653 22 04
D 741	BYT 56 J		3657 53 90
D 742	ZPD 33		3653 17 74
D 751, 761	BYW 32		3657 54 13
D 781	BYV 28/100		3657 54 50
D 1401	SD 103 C		3656 02 02
R 387	3,3 Ω	0,25 W	▲ 3151 26 06
R 404	1,5 Ω	0,4 W	3142 13 62
R 405	1,2 Ω	0,4 W	3142 13 63
R 405	2,2 Ω	0,4 W (110° MN)	3142 13 68
R 407, 867, 887	17,8 kΩ	1/8 W	3142 62 64
R 412	1,5 Ω	0,4 W	3142 38 16
R 415	3,3 Ω	1 W	3141 39 32
R 416	22 Ω NTC		3171 20 28
R 505	20 kΩ	1/8 W	3142 64 17
R 509	1 kΩ	1 W	3141 39 05
R 510	0,62 Ω	1 W (110°/90° MN)	3141 20 42
R 516	2,2 Ω	0,25 W	▲ 3151 45 11
R 517	1 kΩ	0,25 W	▲ 3151 26 08
R 521	39 Ω	1 W (110°)	3141 39 33
	33 Ω	1W (90°)	3141 39 13
R 528, 541	6,8 MΩ	0,25	3142 08 60
R 540	Focus		▲ 3722 20 34
R 545	1,3 Ω	0,5 W	▲ 3151 25 11
R 547	10 Ω	0,25 W	▲ 3151 26 03
R 701	PTC		3172 12 40
R 703	5,1 Ω	8 W	3134 08 01
R 704	PTC		3172 11 66
R 705	2,7 kΩ	4 W	3141 51 05
R 712	124 kΩ	0,12 W	3142 62 17
R 716	0,33 Ω	3 W	3134 08 36
R 725	120 Ω	2 W	3141 40 55
R 726	2,7 kΩ	2 W	▲ 3141 40 50
R 730	8,2 MΩ	0,54 W	▲ 3156 09 70
R 741	220 Ω	2 W	3141 40 07
R 742	15 kΩ		3141 48 57
R 786	100 kΩ	0,4 W	3142 12 48
R 796	470 Ω Einst./Adjust./Potentiometre/Impostatore		3111 17 72
R 806	150 kΩ		3142 62 56
R 826	0,82 Ω	0,25 W	▲ 3141 45 26
R 887	17,8 kΩ	1/8 W	3142 62 64
C 363	2200 µF	35 V	3422 66 78
C 403	2200 µF	25 V	3422 97 18
C 413	2200 µF	35 V	3422 06 39
C 511	8,2 nF	2000 V (110°)	▲ 3365 08 38
	6,8 nF	1600 V (90°)	▲ 3365 09 86
C 511	9,1 nF	600 V (110° MN)	▲ 3365 08 26
C 512	24 nF	400 V (110° MN)	▲ 3324 08 41
C 512	27 nF	400 V (110°)	▲ 3324 08 35
	47 nF	400 V (90°)	▲ 3324 10 40
C 513	0,18 µF	250 V (90°)	▲ 3324 08 17
	0,18 µF	250 V (110°)	▲ 3324 10 16
C 514	0,12 µF	400 V (110°)	▲ 3324 10 26
	0,18 µF	250 V (90°-M/90°)	▲ 3324 08 17
C 515	2,2 µF	160 V	3426 08 04
C 526, 704, 705	1,5 nF	2 KV	▲ 3267 09 76
C 536	1,3 nF	1600 V (110°)	3365 08 42
	1,5 nF	1600 V (90°)	3365 09 88
	1,2 nF	1600 V (110° MN)	3365 08 43
C 548	22 µF	350 V	3426 09 09
	22 µF	350 V (110° MN)	3426 08 06
C 702	0,1 µF	400 V	▲ 3314 09 73
C 703	1 nF	400 V	▲ 3261 09 22
C 704/705	1,5 nF	24 V	▲ 3267 09 76
C 712	150 µF	385 V	3426 09 19
C 725	330 pF	1 KV	▲ 3267 08 53
C 726	1 nF	1250 V	3365 18 14
C 727	680 pF	2 KV	▲ 3267 09 92
C 730	2,2 nF	400 V	▲ 3261 09 23
C 731	220 pF	400 V	▲ 3261 09 29
C 740	270 pF	1 KV	▲ 3267 08 35
C 742	10 µF	160 V	3426 08 11
C 762	1500 µF	10 V	3422 06 44
C 781	1000 µF	35 V	3422 06 25
C 1401	1000 µF	16 V	3422 90 87
L 511	O.-W. (110°)		4517 26 07
	O.-W. (90°)		4517 26 08
L 511	O.-W. (110° MN)		▲ 4517 26 04
L 517	Lin. (110°)		▲ 4516 12 05
	Lin (90°/110° MN))		▲ 4516 12 06
L 521	75 µH		4557 09 31
L 711	33 µH		4517 16 33
L 751, 761	Ferritperle / Ferrite perle 3,5x6		4654 15 03
	Perle ferritique / Ferit perla		
L 877	2,2 µH		4557 17 51
FE 511, 725, 726	Ferritperle / Ferrite perle	Chip	4654 15 25
	Perle ferritique / Ferit perla		
TR 510	Treiber-Transformator		▲ 4523 11 87
	Driver transformer		
	Transf. d'attaque		
	Trasf. eccitatore		
TR 520	Horiz.-Ausg.-Transformator (110°)		▲ 4515 05 24
	Horiz.-Ausg.-Transformator (110°-MN)		▲ 4515 05 08
	Horiz.-Ausg.-Transformator (90°)		▲ 4515 05 22
	Line transformer		
	Transf. de lignes		
	Trasf. di uscita orizzontale		
TR 730	Übertrager / Pulse transformer		▲ 4523 11 09
	Transf. d'impulsion / Trasf. impulsio		
TR 740	Schaltnetzteil-Transformator (110°)		▲ 4523 17 07
	Schaltnetzteil-Transformator (90°)		▲ 4523 17 08
	Switched moded transformer		
	Transf. de commutation		
	Trasf. di rete		
Q 331	Quarz, Quartz, Quartz, Quarzo		4421 20 14
Q 801	Quarz, Quartz, Quartz, Quarzo		4421 31 65
	17,734475 MHz		
Q 1401	Quarz, Quartz, Quarzo 4,0 MHz		4421 32 20
SO 301	CINCH		4143 07 45
SCART			4145 02 91
IC-Fassung, 28pol. / IC socket, 28fold			4156 30 82
Socle de IC, 28fois / Zoccolo del IC			
IC-Fassung, 40pol. / IC socket, 40fold			4156 30 80
Socle de IC, 40fois / Zoccolo del IC			
Isolierscheibe für T...., IC... / Sil. pad for T...., IC...			8253 17 01
Rondelle isolante pour T...., IC... / Piastra isolante per T...., IC...			
Feder für T...., IC... / Spring clip for T...., IC...			7368 70 12
Ressort de tension pour T...., IC... / Molla di trazione per T...., IC...			

Ersatzteile / Replacement parts list / Pièces de rechange / Elenco delle parti di ricambio

- ▲ Sicherheitsbauteil im Sinn der Sicherheitsbestimmung. Diese Teile dürfen nur durch Originalteile ersetzt werden.
 ▲ Safety components in accordance with existing regulations. These components must only be replaced by original component parts.
 ▲ Composant de sécurité conformément aux réglementations de sécurité. Ces composants doivent être uniquement remplacés par des pièces d'origines.
 ▲ Componenti di sicurezza ai sensi del regolamento di sicurezza. Queste componenti devono venir sostituite unicamente con parti originali.

Chassis Eurostereo 2 BF (110°) FST 28 kV Chassis Eurostereo 2 BF (90°)

IC 303, 304	HEF 4053 BP	MOS
IC 340	MC 44131-D 14 J	MOS
IC 350	TDA 2616 A	
IC 380	MC 1458 CP 1	
IC 401	TDA 8170	
IC 710	TEA 2164 G	
IC 750	L78 S 12	
IC 760	L78 SQ5CV DL60280	
IC 770	µA 7805 UC	
IC 780	TEA 5170	
IC 820	XC 44001 O 22	MOS
IC 910	TDA 4565 V 2	
IC 920	TY 45 O 25 P	MOS
IC 1430	MC 34164 PS	
T 301...303, 310, 331, 368, 421, 782, 783, 791, 810, 841, 842, 862, 891, 893, 931, 1440	BC 848 B	Chip
T 307, 308, 365, 431, 432, 501, 502, 792, 793, 861, 863, 871, 879, 881, 882, 872, 932	BC 858 B	Chip
T 341	BC 807-25	Chip
T 422	BC 327-25	
T 507	BC 337-25	
T 511	S 2000 AF	
T 531	BD 241 D	
T 532	BC 847 B	Chip
T 720	BUF 405 AKI	
T 781	BC 808-25	Chip
T 830	BC 848 C	Chip
T 965	BC 807-25	Chip
D 341, 1401	SD 103 C	
D 371, 437, 711	1 N 4002	
D 436	1 N 4148	
D 501, 712, 717, 718, 785, 791, 802, 804, 806, 813...816, 810, 818, 819, 1402, 1431	LL 4148 F	
D 511	BY 228	
D 512	BYW 74	
D 509, 515, 721, 722, 771	BA 157	
D 525, 726	BA 158	
D 526	BY 269	
D 848, 1437, 1462	1 N 4148	
D 547	BA 159	
D 701...704	1 N 4007	
D 705	ZPY 11	
D 711	1 N 4002	
D 724	BZX 85 C3 VO	
D 741	BYT 56 J	
D 742	ZPD 33	
D 751, 761	BYW 32	
D 781	BYV 28/100	
D 1401	SD 103 C	
R 387	3,3 Ω	0,25 W
R 404	1,5 Ω	0,4 W
R 405	1,2 Ω	0,4 W
R 412	1,5 Ω	0,4 W
R 415	3,3 Ω	1 W
R 416	22 Ω NTC	
R 505	20 k	0,12 W
R 509	1 kΩ	1 W
R 510	0,62 Ω	1 W
R 516	2,2 Ω	0,25 W
R 517	1 kΩ	0,25 W
R 521	39 Ω	1 W
R 528, 541	6,8 MΩ	0,25
R 540	Focus	
R 545	1,3 Ω	0,5 W
R 547	10 Ω	0,25 W
R 701	PTC	
R 703	5,1 Ω	8 W
R 704	PTC	
R 705	2,7 kΩ	4 W
R 712	124 kΩ	0,12 W
R 716	0,33 Ω	3 W
R 725	120 Ω	2 W
R 726	2,7 kΩ	2 W
R 730	8,2 MΩ	0,54 W
R 741	220 Ω	2 W
R 742	15 kΩ	
R 770	2,2 Ω	4 W
R 786	100 kΩ	0,4 W
R 796	470 Ω Einst./Adjust./ Potentiometre/Impostatore	
R 806	150 kΩ	
R 826	0,82 Ω	0,25 W
C 363	2200 µF	35 V
C 403	2200 µF	25 V
C 413	2200 µF	35 V

5864 42 28

5864 42 16

3773 51 41

3763 51 08

3763 12 59

3763 09 31

3763 12 72

3766 11 70

3768 17 53

3768 17 82

3768 18 08

3768 11 73

3765 12 14

3765 13 91

3765 12 40

3768 12 12

3614 53 22

3614 54 22

3614 73 04

3614 71 09

3614 71 38

3616 13 84

3616 10 65

3614 53 12

3618 21 32

3614 73 02

3614 53 23

3614 73 04

3656 02 02

3657 11 36

3656 08 10

3656 03 11

3657 55 43

3657 54 18

3656 10 09

3656 10 10

3657 55 38

3656 08 10

3656 10 11

3657 11 41

3653 24 17

3657 11 36

3653 22 04

3657 53 90

3653 17 74

3657 54 13

3657 54 50

3656 02 02

▲

3151 26 06

3142 13 62

3142 13 63

3142 38 16

3141 39 32

3171 20 28

3142 64 17

3141 39 05

3141 20 42

▲

3151 45 11

▲

3151 26 08

3141 39 33

3142 08 60

▲

3722 20 34

▲

3151 25 11

▲

3151 26 03

3172 12 40

3134 08 01

3172 11 66

3141 51 05

3142 62 17

3134 08 36

3141 40 55

3141 40 50

▲

3156 09 70

3141 40 07

3141 48 57

▲

3132 55 09

3142 12 48

3111 17 72

3142 62 56

▲

3141 45 26

3422 66 78

3422 97 18

3422 06 39

C 511

8,2 nF 1600 V (110°)

C 512

6,8 nF 1600 V (90°)

C 513

27 nF 400 V (110°)

C 514

47 nF 400 V (90°)

C 515

0,18 µF 400 V (90°)

C 516

0,18 µF 250 V (110°)

C 517

0,12 µF 400 V (110°)

C 518

0,18 µF 250 V (90°)

C 519

2,2 µF 160 V

C 520, 704, 705

1,5 nF 2 kV

C 536

1,3 nF 1600 V (110°)

C 548

1,5 nF 1600 V (90°)

C 702

22 µF 350 V

C 703

0,1 µF 400 V

C 704/705

1 nF 400 V

C 712

1,5 nF 24 V

C 725

220 pF 385 V

C 726

330 pF 1 kV

C 727

1 nF 1250 V

C 730

680 pF 2 kV

C 731

2,2 nF 400 V

C 740

220 pF 400 V

C 742

270 pF 1 kV

C 757, 1401

10 µF 160 V

C 762

1000 µF 16 V

C 781

1500 µF 10 V

L 367, 368

10 µH

L 511

O.-W. (110°)

L 517

O.-W. (90°)

L 521

Lin. (110°)

L 711

Lin. (90°)

L 751, 761

75 µH

L 877

33 µH

FE 511, 725, 726

Ferritperle / Ferrite perle

TR 510

Perle ferritique / Ferit perla

TR 520

Treiber-Transformator

TR 730

Driver transformator

TR 740

Transf. d'attaque

Q 331

Transf. eccitatore

Q 801

Horiz.-Ausg.-Transformator

Q 802

(110°)

SO 301-2

Horiz.-Ausg.-Transformator (90°)

SCART 1/2

Line transformator

XL 02

Transf. de lignes

IC-Fassung, 28pol. / IC socket, 28fold

Socle de IC, 28fois / Zoccolo del IC

IC-Fassung, 40pol. / IC socket, 40fold

Socle de IC, 40fois / Zoccolo del IC

Isolierscheibe für T...., IC.... / Sil. pad for T...., IC....

Rondelle isolante pour T...., IC.... / Piastra isolante per T...., IC....

Feder für T...., IC.... / Spring clip for T...., IC....

Ressort de tension pour T...., IC.... / Molla di trazione per T...., IC....

3385 08 48

3385 09 86

3324 08 35

3324 10 40

3324 08 17

3324 10 16

3324 10 26

3324 08 17

3426 08 04

3267 09 76

3385 08 42

3385 09 88

OCEANIC

5573 Ident-No. 5431 80 10 (TV 53b)

6353 Ident-No. 5431 18 11 (TV 53b)

6374 Ident-No. 5431 84 20 (TV 53b)

7153 Ident-No. 5433 81 60 (TV 53b)

7174 Ident-No. 5431 86 30 (TV 53b)

Ce manuel n'est complet qu'en liaison avec le manuel de base correspondant **TV 53a** = 6611 75 65 resp. **TV 53b** = 6611 75 76.

Zur Reparatur sind folgende Unterlagen erforderlich:
For service, the following circuit documents are required:
Voici les documents nécessaires pour le dépannage:
Per la riparazione sono necessari i seguenti documenti:

A31c

Chassis Eurostereo 2 B-S
Chassis Eurostereo 2 B-F
586442...

Ersatzteile
Replacement parts
Pièces de rechange
Ricambi

6611 74 47

Module FI, organe de commande, décodeur VT, etc. voir manuel
TV 053a resp. TV 053b.

Bei Reparaturen gültige Sicherheitsvorschriften beachten!
Service and repair work to be performed only in accordance with existing safety regulations.
Veuillez observer les prescriptions de sécurité en vigueur lors de dépannage!
Osservare le norme di sicurezza vigenti in caso di riparazioni.

Bei Nachbestellungen von Manualen, Gerätetyp und Geräte-Ident-Nummer angeben.
When re-ordering manuals, please quote the model name and part number.
En cas de commande supplémentaire de manuels veuillez indiquer le type et le numéro de l'appareil.
Per riordinare i manuali, indicare il modello dell'apparecchio ed il numero categorico.

Ersatzteile / Replacement parts list / Pièces de rechange / Elenco delle parti di ricambio

Bei Ersatzteilbestellungen neben dem Gegenstand bitte unbedingt die Bestellnummer und bei Baugruppen (Modulen) auch die Baugruppennummer angeben!

When ordering spares please quote item and order number. When ordering (sub-)assemblies (modules), give the assembly number in addition!

En cas de commande, veuillez absolument indiquer le numéro de commande à côté de la pièce commandée!
Nelle ordinazioni di pezzi di ricambio è assolutamente indispensabile indicare l'oggetto ed il numero di riferimento e, nel caso di gruppi costruttivi (moduli), anche il numero del modulo!

- △ Sicherheitsbauteil im Sinn der Sicherheitsbestimmung. Diese Teile dürfen nur durch Originalteile ersetzt werden.
- △ Safety components in accordance with existing regulations. These components must only be replaced by original component parts.
- △ Composant de sécurité conformément aux réglementations de sécurité. Ces composants doivent être uniquement remplacés par des pièces d'origines.
- △ Componenti di sicurezza ai sensi del regolamento di sicurezza. Queste componenti devono venir sostituite unicamente con parti originali.

Gegenstand Item Pièce Ricambi	Bestell-Nr. Order no. N° de com. No. di rif.	Gegenstand Item Pièce Ricambi	Bestell-Nr. Order no. N° de com. No. di rif.
OCEANIC 5573		OCEANIC 6353	
Gehäuse, lavagrau/ Cabinet, lava grey	8410 15 71	Gehäuse / Cabinet / Boltier / Mobile	8390 02 00
Boltier, couleur gris lava / Mobile, grigio lava		Frontplatte / Front plate	8420 03 21
Lautsprechergritter / Loudspeaker grille	8464 03 70	Plaque frontale / Piastra frontale	
Grille haut-parleur / Coperchio dell'altoparlante		Lautsprecherblende / Loudspeaker blind	6411 07 77
Rückwand, grau / Rear cover, grey	8430 10 00	Grille haut-parleur / Coperchio dell'altoparlante	
Panneau arrière, gris / Parete posteriore, color grigio		Bedienteilabdeckung	8450 01 70
Rückwandeinsatz / Rear wall insert	8440 00 92	Grille for operating unit	
Insert-déface arrière / Riporto pannello post.		Cade pour volet du bloc commande	
Rückwandschraube / Screw for rear wall	7874 38 26	Coperchio dell'unità di comando	
Vis de face arrière / Vite pannello posteriore		Anzeigenabdeckung	6466 37 46
Bildröhrenschrauben / Screw for picture tube	7864 02 30	Grille for display	
Viti della cinescopio / Vis de tube cathodique		Lade pour indicateur	
Bildröhre A 51 ECQ 10 X 01	△ 4362 21 08	Coperchio della indicatore	
Picture tube A 51 ECQ 10 X 01		Rückwand / Rear cover	6214 28 52
Cinescopio A 51 ECQ 10 X 01		Panneau arrière / Schienale	
Tube cathodique A 51 ECQ 10 X 01		Rückwandhalter / Holder for rear cover	8624 47 10
Bildröhrenerdung / Earth for picture tube	6141 03 08	Support pour panneau arrière / Supporto della schienale	
Massa del cinescopio / Masse tube cathodique		Rückwandschraube / Screw for rear wall	7874 38 15
Federzug für Erdung	7351 28 46	Vis de face arrière / Vite pannello posteriore	
Spring device for earthing		Bildröhrenschrauben / Screw for picture tube	7864 02 21
Ressort pour mise à la terre		Vis tube cathodique / Viti della cinescopio	
Supporto per molla per colleg. a massa		Bildröhre A 59 ECF 10 X 05	△ 4362 25 60
Halter für Erdung / Holder for earthing	7358 05 03	Picture tube A 59 ECF 10 X 05	
Support pour mise à la terre / Supporto della massa		Tube cathodique A 59 ECF 10 X 05	
Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil	△ 4588 08 11	Cinescopio A 59 ECF 10 X 05	
Bobine de démagnétisation / Bobina di smagnetizzazione		Bildröhrenerdung / Earth for picture tube	6141 03 50
Haken für Entmagnetisierungsspule	8448 04 70	Massa tube cathodique / Massa del cinescopio	
Hook for degaussing coil		Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil	△ 4588 08 13
Agrafe pour bobine de démagnétisation		Bobine de démagnétisation / Bobina di smagnetizzazione	
Supporto del bobina di smagnetizzazione		Haken für Entmagnetisierungsspule	8448 04 70
Lautsprecher 8 Ω, 10 W	4311 34 60	Hook for degaussing coil	
Loudspeaker 8 Ω, 10 W		Agrafe pour bobine de démagnétisation	
Altoparlante 8 Ω, 10 W		Supporto del bobina di smagnetizzazione	
Haut-parleur 8 Ω, 10 W		Ablenkkanal / Deflection cable	4888 67 07
Chassishalter / Chassis holder	8440 01 83	Câble de déviation / Cavo di deflessione	
Support pour châssis / Supporto dello «chassis»		Hochspannungskabel / High-voltage cable	4888 62 45
Netzkabel / Mains cord	4888 66 56	Câble haute tension / Cavo di alta tensione	
Cable d'secteur / Cavo di rete		Halter für Hochspannungskabel	8448 08 40
Hochspannungskabel / High-voltage cable	4888 62 45	Holder for high-voltage cable	
Câble haute tension / Cavo di alta tensione		Support pour câble haute tension	
Ablenkkanal / Deflection cable	4888 67 07	Supporto per cavo di alta tensione	
Câble de déviation / Cavo di deflessione		Lautsprecher 16 Ω, 5 W	4311 34 50
Halter für Hochspannungskabel	8448 08 40	Loudspeaker 16 Ω, 5 W	
Holder for high-voltage cable		Haut-parleur 16 Ω, 5 W	
Support pour câble haute tension		Altoparlante 16 Ω, 5 W	
Supporto per cavo di alta tensione		Chassishalter, links / Chassis holder, left	8440 02 30
Lautsprecherkabel / Loudspeaker cable	4888 67 61	Support pour «chassis», gauche / Supporto dello châssis, sinistro	
Câble de haut-parleur / Cavo altoparlanti		Chassishalter, rechts / Chassis holder, right	8440 02 40
Halter für Module / Holder for module (VT)	8624 03 08	Support pour «chassis», droite / Supporto dello châssis, destra	
Support pour module / Supporto della modulo		Lautsprecherkabel / Loudspeaker cable	4888 67 17
Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema OCEANIC	8470 04 10	Câble de haut-parleur / Cavo altoparlanti	
Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema NOKIA	8470 01 40	Halter für Modul / Holder for module (VT)	8624 03 08
IC 1420 SDA 3546	3776 52 73	Support pour module / Supporto della moduloficatore colore	
IC 1440 NES 4-2 RO1 MOS	3777 52 60	Fuß, hinten / Foot / Garniture / Tampone	8641 01 46
		Fußstopfen / Foot pad	8642 01 48
		Garniture de pieds / Tampone della base	
		Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema OCEANIC	8470 01 80
		Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema NOKIA	8470 01 50
		Netzkabel / Mains cord	4888 66 56
		Cable d'secteur / Cavo di rete	
		IC 1420 SDA 3546	3776 52 73
		IC 1440 NES 4-2 RO1 MOS	3777 52 60
		IC 1440 NES 4-2 RO2 MOS	3777 52 62

Ersatzteile / Replacement parts list / Pièces de rechange / Elenco delle parti di ricambio

Gegenstand Item Pièce Ricambi	Bestell-Nr. Order no. N° de com. No. di rif.	Gegenstand Item Pièce Ricambi	Bestell-Nr. Order no. N° de com. No. di rif.
OCEANIC 6374		OCEANIC 7153	
Gehäuse / Cabinet / Boltier / Mobile	8410 25 20	Gehäuse / Cabinet / Boltier / Mobile	8410 14 71
Lautsprecherblende / Loudspeaker blind	8464 03 60	Lautsprecherblende, links / Loudspeaker blind, left	8460 03 45
Grille haut-parleur / Coperchio dell'altoparlante		Grille haut-parleur, gauche / Coperchio dell'altoparlante, sinistro	
Rückwand / Rear cover	8430 09 80	Lautsprecherblende, rechts / Loudspeaker blind, right	8460 03 75
Panneau arrière / Schienale		Grille haut-parleur, droite / Coperchio dell'altoparlante, destra	
Rückwandeinsatz / Rear wall insert	8440 00 92	Bedienteilabdeckung	8455 01 80
Insert-deface arrière / Riporto pannello post.		Grille for operating unit	
Rückwandschraube / Screw for rear wall	7874 38 26	Cade pour volet du bloc commande	
Vis de face arrière / Vite pannello posteriore		Coperchio dell'unità di comando	
Bildröhrenschrauben / Screw for picture tube	7864 02 21	Bedienteilabdeckfolie	8478 00 70
Vis tube cathodique / Viti della cinescopio		Control panel cover foil	
Bildröhre A 59 ECF 30 X 05	△ 4362 25 62	Feuille de recouvrement de l'organe de com.	
Picture tube A 59 ECF 30 X 05		Il foglio di copertura del dispositivo di com.	
Tube cathodique A 59 ECF 30 X 05		Rückwand / Rear cover	8430 03 81
Cinescopio A 59 ECF 30 X 05		Panneau arrière / Schienale	
Bildröhrenerdung / Earth for picture tube	6141 03 50	Rückwandeinsatz / Rear wall insert	8440 00 92
Masse tube cathodique / Massa del cinescopio		Insert-deface arrière / Riporto pannello post.	
Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil	△ 4588 08 13	Rückwandschraube / Screw for rear wall	7874 38 26
Bobine de démagnétisation / Bobina di smagnetizzazione		Vis de face arrière / Vite pannello posteriore	
Haken für Entmagnetisierungsspule	8448 04 70	Bildröhrenschrauben / Screw for picture tube	7864 02 26
Hook for degaussing coil		Vis tube cathodique / Viti della cinescopio	
Agrafe pour bobine de démagnétisation		Bildröhre A 66 ECF 10 X 05	△ 4362 28 16
Supporto del bobina di smagnetizzazione		Picture tube A 66 ECF 10 X 05	
Ablenkkabel / Deflection cable	4888 67 07	Tube cathodique A 66 ECF 10 X 05	
Câble de déviation / Cavo di deflessione		Cinescopio A 66 ECF 10 X 05	
Netzkabel / Mains cord	4888 66 56	Bildröhrenerdung / Earth for picture tube	6141 03 50
Cable d'secteur / Cavo di rete		Masse tube cathodique / Massa del cinescopio	
Lautsprecher 16 Ω, 7 W	4311 34 62	Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil	△ 4588 08 14
Loudspeaker 16 Ω, 7 W		Bobine de démagnétisation / Bobina di smagnetizzazione	
Haut-parleur 16 Ω, 7 W		Haken für Entmagnetisierungsspule	8448 04 70
Altoparlante 16 Ω, 7 W		Hook for degaussing coil	
Chassishalter / Chassis holder	8440 01 83	Agrafe pour bobine de démagnétisation	
Support pour -chassis- / Supporto dello châssis		Supporto del bobina di smagnetizzazione	
Halter für Modul / Holder for module	8624 03 08	Ablenkkabel / Deflection cable	4888 67 07
Support pour module / Supporto della moduloficatore colore		Câble de déviation / Cavo di deflessione	
Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema	OCEANIC 8470 04 00	Hochspannungskabel / High-voltage cable	4888 62 45
Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema	NOKIA 8470 01 40	Câble haute tension / Cavo di alta tensione	
IC 1420 SDA 3546	3776 52 73	Lautsprecher 16 Ω, 2 W	4311 07 50
IC 1440 NES 4-2 RO 1	3777 52 60	Loudspeaker 16 Ω, 2 W	
IC 1440 NES 4-2 RO1	MOS 3777 52 62	Haut-parleur 16 Ω, 2 W	
		Altoparlante 16 Ω, 2 W	
		Lautsprecherhalter / Holder for loudspeaker	8480 01 20
		Support pour serrer l'haut parleur / Lo schermo dell'altoparlante	
		Chassisrahmen / Chassis frame	8440 01 11
		Cadre pour chassis / Il telaio dello chassis	
		Chassishalter / Chassis holder	8440 01 30
		Support pour -chassis- / Supporto dello châssis	
		Halter für Modul / Holder for module	8624 03 08
		Support pour module / Supporto della modulo	
		Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema	OCEANIC 8470 01 80
		Lautsprecherkabel / Loudspeaker cable	4888 67 20
		Câble de haut-parleur / Cavo altoparlanti	
		Netzkabel / Mains cord	4888 66 56
		Cable d'secteur / Cavo di rete	
		Lautsprecheradapter / Loudspeaker adapter	6911 21 28
		Plaque haut parleur / Piastra di altoparlante	
		IC 1420 SDA 3546	3776 52 73
		IC 1440 NES 4-2 RO1	3777 52 60
		IC 1440 NES 4-2 RO2	MOS 3777 52 62

Ersatzteile / Replacement parts list / Pièces de rechange / Elenco delle parti di ricambio

Gegenstand Item Pièce Ricambi	Bestell-Nr. Order no. N° de com. No. di rif.	Gegenstand Item Pièce Ricambi	Bestell-Nr. Order no. N° de com. No. di rif.
OCEANIC 7174			
Gehäuse / Cabinet / Boîtier / Mobile	8410 25 60		
Lautsprecherblende / Loudspeaker blind Grille haut-parleur / Coperchio dell'altoparlante	8464 03 50		
Rückwand / Rear cover Panneau arrière / Schienale	8430 09 60		
Rückwandeinsatz / Rear wall insert Insert-deface arrière / Riporto pannello post.	8440 00 92		
Rückwandschraube / Screw for rear wall Vis de face arrière / Vite pannello posteriore	7874 38 26		
Bildröhrenschrauben / Screw for picture tube Vis tube cathodique / Viti della cinescopio	7864 02 30		
Bildröhre A 66 ECF 30 X 05 Picture tube A 66 ECF 30 X 05 Tube cathodique A 66 ECF 30 X 05 Cinescopio A 66 ECF 30 X 05	Δ 4362 28 13		
Bildröhrenerdung / Earth for picture tube Masse tube cathodique / Massa del cinescopio	6141 03 50		
Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil Bobine de démagnétisation / Bobina di smagnetizzazione	Δ 4588 08 14		
Haken für Entmagnetisierungsspule Hook for degaussing coil Agrafe pour bobine de démagnétisation Supporto del bobina di smagnetizzazione	8448 04 70		
Ablenkabel / Deflection cable Câble de déviation / Cavo di deflessione	4888 67 07		
Hochspannungskabel / High-voltage cable Câble haute tension / Cavo di alta tensione	4888 62 45		
Lautsprecher 16 Ω, 7 W Loudspeaker 16 Ω, 7 W Haut-parleur 16 Ω, 7 W Altoparlante 16 Ω, 7 W	4311 34 62		
Chassishalter / Chassis holder Support pour «chassis» / Supporto dello châssis	8440 01 83		
Holder für Module / Holder for module Support pour module / Supporto della modulo	8624 03 08		
Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema OCEANIC	8470 04 00		
Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema NOKIA	8470 01 40		
Netzkabel / Mains cord Câble d'secteur / Cavo di rete	4888 66 56		
IC 1420 SDA 3546	3776 52 73		
IC 1440 NES 4-2 RO1	3777 52 60		
IC 1440 NES 4-2 RO2 MOS	3777 52 62		

Eurostereo 2B S

Achtung! Bei Reparaturen gültige Sicherheitsvorschriften beachten.
Röntgenverordnung: Die in der Röntgenverordnung festgelegte Ortsdosisleistung ist bei diesem Gerät durch die Bildröhrentype und die maximal zulässige Hochspannung gewährleistet. Die Hochspannung darf maximal 28 kV betragen. Die Hochspannung liegt im zulässigen Bereich, wenn die Betriebsspannung der Horizontal-Ablenkstufe bei minimalem Strahlstrom 145 V (110° MININECK) 150 V (110°) 130 V (90°) beträgt. Bei Reparaturen ist die Spannung zu überprüfen und gegebenenfalls mit R 796 auf Sollwert einzustellen.
Warning! For repair works adhere to existing safety regulations.
X-ray regulations: The picture tube type and the maximum permissible high-voltage ensure that the X-ray intensity within the set remains far below the permissible value. The high-voltage must not exceed 28 kV. The high voltage is within the permissible limits when the operating voltage of the horizontal deflection stage equals 145 V (110° MININECK) 150 V (110°) 130 V (90°) at minimum beam current. Following servicing, check and adjust this voltage to the nominal value with R 796.

1) Service-Abgleich / Service Calibration

1. Mit Hilfe des Fernbedienungsgebers können Sie im **Service-Mode** Geometrie, Luminanz- und Stereowerte einstellen und die Optionsbits setzen.
 In **service mode**, you can use the remote control transmitter to set geometry, luminance and stereo values, and the option bits.
 2. Sie kommen in den **Service-Mode**, wenn Sie innerhalb 1 Sek. Taste „-/-“, Taste „MENU“ und dann Taste TV „□“ drücken. (Siehe auch Skizzen)
 To go to **service mode**, press button „-/-“, button „MENU“ and then button TV „□“ within one second. (see Abb.)
 Weitere Tastenfunktionen im **Service-Mode**: / Further button functions in **service mode**:
 Taste / button „STEP + -“ = Umschalten von Abgleich zu Abgleich
 Δ ▽ = switching over from calibration to calibration
 Taste / button „VOLUME“ = Wertveränderung
 - + = altering value(s)
 Taste / button „0...9“ = Direktwahl von OSD 0...9 in Verbindung mit Programmwahltaste
 = selecting OSD 0...9 directly in conjunction with channel button
 Taste / button „●“ (Progr.) = Memory, bei TV Mouse: rote Taste drücken / with a TV Mouse: press red button
 Taste / button „0“ = Service-Mode verlassen
 = Exit Service Mode


OSD	Funktion / Function	Display	Bemerkung / Remarks
U, mit R 796 auf 145 V (110° MININECK) 150 V (110°) 130 V (90°) bei 0 + -0 = min. einstellen. Set U, to 145 V (110° MININECK) 150 V (110°) 130 V (90°) at 0 + -0 = min., using R 796.			
0 (V.AMP)	Vert. Ampl. Vert. ampl.	00	OSD = On Screen Display = Bildschirmanzeige OSD 0 bis OSD 13 bei FUBK-Testbild o. ä. einstellen OSD = On Screen Display Set OSD 0 to OSD 13 in FUBK test picture (or similar)
1 (V.LIN)	Vert. Lin. Vert. lin.	01	
2 (S.COR)	o. Funktion Special function	02	
3 (V.POS)	Vert. Lage Vert. position	03	
OSD 0 bis OSD 3 müssen eingestellt sein. OSD 0 to OSD 3 must have been set.			
4 (H.POS)	Hor. Lage Hor. position	04	
5 (H.AMP)	Hor. Amp. Hor. ampl.	05	
6 (P.TILT)	O-W Trapez Keystone	06	
7 (P.AMP)	O-W Kissen O-W pincushion	07	
8 (P.CORN)	O-W Eckenkorrektur Corner correction	08	
Focus mit R 540 Focus auf optimale Schärfe einstellen. Set focus to optimum definition using R 540 focus.			
G2- und Farbtemperatur Greyscale test picture o. ä. - Im Grün-Drive (OSD 9), Rot-Drive (OSD 10) und Blau-Drive (OSD 11) mit der „Volume“-Taste jeweils den OSD-Wert von 052 einstellen. R 540 G2-Einsteller auf Mittenstellung. Helligkeitseinsteller auf Nennhelligkeit (der Schwarzbalken der Grautreppe darf gerade nicht leuchten!). Mit Oszilloskop (Tastkopf 100:1) den höchsten Schwarzwert an den Bildröhrenkathoden (R, G, B) ermitteln. Mit R 540 G2-Einsteller den Wert dieser Kathode auf 168 V (gemessen gegen Masse!) einstellen, oder bei Tastkopf 10:1 = 163 V einst. - Im Grün-Drive (OSD 9) und Blau-Drive (OSD 11) mit „Volume“-Taste in den hellen Partien auf farbnutrales Bild einstellen. Grey-scale test picture or similar. - Set an OSD value of 052 in each of the following drives: in the green drive (OSD 9), red drive (OSD 10) and blue drive (OSD 11), using the „Volume“ button. R 540 G2 adjuster to its centre setting. Set brightness adjuster to rated brightness (the black bar of the grey scale must just not be lit up!). Use an oscilloscope (Probe 100:1) to determine the highest black value at the picture-tube cathodes (R, G, B). Use the R 540 G2 adjuster to set this value to 168 V (measured against ground), or probe 10:1 = 163 V. - Use the „Volume“ button to adjust to a colour-neutral picture in the light areas in green drive (OSD 9) and blue drive (OSD 11).			
12 (V.BRE)	Bildamplitudenstab. Pict. ampl. stab.	12	
13 (LUM.DEL)	Luminanz-Laufzeit Luminance delay time	13	
14 (AUDIO)	Stereo-Übersprechen Stereo crosstalk	14	1 kHz-Stereo-Signal anlegen. Linker Kanal ohne Modulation. Oszilloskop an SCART-Buchse Pin 3. Mit Volume-Taste Wert auf Minimum einstellen. Connect a 1-kHz stereo signal. Left channel without modulation. Oscilloscope to SCART socket pin 3. Set value to minimum, using the volume button.
* Bildamplitudenstab. Vert. Ampl. bei 0 + -0 = max. einstellen, dann 0 + -0 soweit zurückstellen, bis das Bild gerade noch erkennbar ist. Sollte sich nun die vert. Ampl. verändert haben, muß der Abgleich OSD 12 durchgeführt werden. * Picture amplitude stability. Set vertical amplitude at 0 + -0 = max., then reset 0 + -0 until the picture is just still recognizable. If now the vertical amplitude turns out to have altered, perform calibration procedure OSD 12.			
Die Optionsbytes sind bei Austausch des EEPROM'S neu einzustellen (siehe nächste Seite Kapitel „Setzen der Optionsbytes“). Set the option bytes anew after you have replaced the EEPROM (see section „setting the option bytes“).			

2) Setzen der Optionsbytes Übersicht / Setting the option bytes Survey

OSD	Funktion / Function	Display	Bemerkung / Remarks			
15 (OPBYT 1)	Optionsbyte 1	18	bit 1 6 7 2 5 4 3 bit 0 bit 0 = 1 bit 1 = 2 bit 2 = 4 bit 3 = 8 bit 4 = 16 bit 5 = 32 bit 6 = 64 bit 7 = 128 im Optionsbyte 1 leuchtet z. B. 1! in Optionsbyte 1 light bit 1 + bit 6 bit 1 = 2 bit 6 = 64 OSD= 066 = Salcomptuner + CTI Wert			
16 (OPBYT 2)	Option byte 1	28				
17 (OPBYT 3)	Optionsbyte 2	38				
18 (PR LOCK)	Option byte 3	18				
19 (RESERVE)	Progr. Sperrbyte*** Prog. lock. byte*** Res. Byte Res. byte	19				
Standardmenü (z. B. SDA 3526) / Standard menue (e.g. SDA 3526)						
Option-Byte Option byte	Bit	Werkseinst. Factory sett.	OSD Wert	Bit-Stellung / Bit position	Bemerkung Remarks	
1	0		1	0 = Salcomp/Samsung tuner	1 = Telefunken tuner	
	1		2	0 = 7 Segment Anzeige „aus“ / 7-segment display "off"	1 = „ein“ / "on"	
	2	0	4	0 = AFC „aus“ / AFC "off"	1 = „ein“ / "on"	
	3	1	8	0 = NTSC 4,43 MHz	1 = „ein“ / "on"	
	4	0	16	0 = Externer diff. analog. Werte „aus“	1 = „ein“ / "on"	
	5	1	32	0 = External, differentiated analog values "off"	1 = „ein“ / "on"	
	6	0	64			
2	7	0	128	0		
	0	0	1	0 = FM / MSP Analog in Nicam-Geräten FM / MSP analog by Nicam sets	1 = FM	
	1	0	2	0 = Anz. einer gesend. FLOF-Nachricht „aus“ / Display of a FLOF message transmitted "off"	1 = „ein“ / "on"	
	2	0	4	0 = Tschechoslowakisches VT „aus“ / Czechoslovakian VT "off"	1 = „ein“ / "on"	
	3	0	8	0 = VT 2 chip	1 = VT 1 chip	
	4	1	16	0 = Sleep timer „aus“ / Sleep timer "off"	1 = „ein“ / "on"	
	5	0	32	0 = Tastaturüberwachung „aus“ / Keyboard monitoring "off"	1 = „ein“ / "on"	
3	6	1	64	0 = Vert. Zeitkonstante „8 µs“ / Vertical time constant "8 µs"	1 = „24 µs"	
	7	0	128	0 = Lautstärkeinstellbereich „normal“ / Volume adjustment range "normal"	1 = um 10 dB verringert reduced by 10 dB	
	0	1	1	0 = NICAM-C4-Bit** „Auswertung „aus“ NICAM C4 bit** evaluation "off"	1 = „ein“ / "on"	
	1	0	2	0 = Startregister „aus“ / Start register "off"****	1 = „ein“ / "on"	
	2	0	4	0 = Mit „PROG“ Taste TV-Bild „aus“ / TV picture "off" using "PROG" button "off"	1 = „ein“ / "on"	
	3	0	8	0 = OSD-Anz. von Audio „aus“ / OSD display of audio numbers "off"	1 = „ein“ / "on"	
	4	0	16	0 = Verriegeltes Umschalten auf AV1 bei anl. Schaltsp. an SCART PIN 8 „aus“ / With an analog switching voltage at SCART PIN 8, locked switchover to AV1 "off"	1 = „ein“ / "on"	
4	5	0	32	0 = freilauf. PLL bei VT 1 chip „aus“ / Free-wheeling PLL with VT "off"	1 = „ein“ / "on"	
	6	0	64	0 = volume OSD „aus“ / "off"	1 = „ein“ / "on"	
	7	0	128	0 = volume OSD „aus“ / "off"	1 = „ein“ / "on"	
	ES3 / TV Mouse Geräte (z. B. SDA 3546) / TV Mouse sets (e.g. SDA 3546) Cursor-Menü					
	1	0		1	0 = Salcomp/Samsung tuner	1 = Telefunken tuner
		1		2	0 = nicht wirksam* / not operative*	
		2	0	4	0 = NTSC 4,43 MHz	1 =
3		0	8	0 = Externer diff. analog. Werte „aus“ / External, differentiated analog values "off"	1 = „ein“ / "on"	
4		0	16			
5		1	32			
6		0	64			
2	7	0	128	0		
	0	0	1	0 = FM/MSP Analog in Nicam-Geräten FM/MSP analog by Nicam sets	1 = FM	
	1	0	2	0 = Anz. einer gesend. FLOF-Nachricht „aus“ / Display of a FLOF message transmitted "off"	1 = „ein“ / "on"	
	2	0	4	0 = Tschechoslowakisches VT „aus“	1 = „ein“ / "on"	
	3	0	8	0 = VT 2 chip	1 = VT 1 chip	
	4	1	16	0 = Sleep timer „aus“ / Sleep timer "off"	1 = „ein“ / "on"	
	5	0	32	0 = Vert. Zeitkonstante „8 µs“ / Vertical time constant "8 µs"	1 = „24 µs"	
3	6	1	64	0 = Lautstärkeinstellbereich „normal“ / Volume adjustment range "normal"	1 = um 10 dB verringert reduced by 10 dB	
	7	0	128	0 = NICAM-C4-Bit** „Auswertung „aus“ NICAM C4 bit** evaluation "off"	1 = „ein“ / "on"	
	0	1	1	0 = Startregister „aus“ / Start register "off"	1 = „ein“ / "on"	
	1	0	2	0 = Mit „PROG“ Taste TV-Bild „aus“ / TV picture "off" using "PROG" button "off"	1 = „ein“ / "on"	
	2	0	4	0 = OSD-Anz. von Audio „aus“ / OSD display of audio numbers "off"	1 = „ein“ / "on"	
	3	0	8	0 = Verriegeltes Umschalten auf AV1 bei Anl. Schaltsp. an SCART PIN 8 „aus“ / With an analog switching voltage at SCART PIN 8, locked switchover to AV1 "off"	1 = „ein“ / "on"	
	4	0	16	0 = freilauf. PLL bei VT „aus“ / Free-wheeling PLL with VT "off"	1 = „ein“ / "on"	
4	5	0	32	0 = Freilauf. PLL bei VT „aus“ / Free-wheeling PLL with VT "off"	1 = „ein“ / "on"	
	6	0	64	0 = NTSC shift „aus“	1 = „ein“ / "on"	
	7	1	128	0 = NTSC shift „aus“	1 = „ein“ / "on"	
	* Alle Bits die nicht belegt sind, bitte auf „0“ setzen. / Please set all non-assigned bits to "0".					
	** Das NICAM-C4-Bit zeigt an, ob die Inhalte des NICAM- und FM-Tones gleich sind und wird zur aut. Umsch. benötigt. The NICAM C4 bit indicates whether the contents of NICAM sound and FM sound are identical, and is required for automatic switchover.					
	*** Byte zum Sperren des Programmiermodus Bietet die Möglichkeit zum Sperren des Programmiermodus. Der Dezimalwert dieses Bytes (auf dem Bildschirm angezeigt), gibt die letzte zu sperrende Programmnummer an (1-59). 0 = Keine Position geschützt. Beispiel: Sie möchten die ersten 26 Programmnummern sperren. Sie können entweder den Lautstärkeknopf drücken bis 26 auf dem Bildschirm angezeigt wird oder die numerischen Tasten Bit 4, Bit 3 und Bit 1 (16+8+2=26). Program Lock Byte Offers the possibility to prevent access to the programming mode. The decimal value of the byte (shown on screen) indicates the last programme number to be locked (1-59). 0 = No positions locked. Example: If you wish to lock the first 26 program numbers. You can either use the volume button and step until 26 is shown on screen or use the numerical keys to set bit 4, bit 3 and bit 1 (16+8+2).					
	**** Byte reserviert für Identifikationscode Dieses Byte ist frei belegbar für jeden Händler als Identifikationscode o.ä. (Wenn bei Option byte 3 Bit 1, Bit 1 auf 1 gesetzt wird, wird dieses Register als Startregister benutzt. Byte Reserved for Identification Code This byte is free for any dealer to use as an identification code or similar. (When option byte 3 Bit 1 is set (1), this register is used as startup register).					


A 31c

2.4V SICHERUNGSBETA
OVERLOAD MODE
3.1V NORMAL




Chassis 2 BS

Eurostereo Chassis 2 B-S

5864 42 04 (110° MININECK)
5864 42 14 (90°)5864 42 23 (110° FST 28 kV EX.)
5864 42 24 (110° FST 28 kV)

Oszillogramme bei Stand-by-Betrieb
Waveforms at stand-by mode
Oscillogrammes pour fonctionnement en stand-by
Oscillogrammi in modo «stand-by»

Oszillogramme bei Normalbetrieb
Waveforms at normal operation
Oscillogrammes en mode de fonc. normal
Oscillogrammi in presenza di esercizio normale



CHASSIS	S80° NN	S110° NN	S110° WN
NR	58644214	58644224	58644204
C402	2u2	3u3	4u7
C511	6n8	8n2	9n1
C512	47n	27n	24n
C514	180n	120n	120n
C533	-	10n	-
C534	-	3n3	150p
C536	1n5	1n3	1n2
C537	150n	180n	-
J90	yes	-	-
J110	-	yes	yes
L511	360uH	490uH	590uH
L517	45161208	45161205	45161208
R403	2k2	1k0	1k0
R405	-	1R2	2R2
R408	6R2	-	-
R522	220R	-	220R
R531	75k	220k	220k
R533	-	2M7	2M7
R534	-	1M0	1M0
R535	-	470k	-
R743	-	2k2	2k2
R792	43k	59k	59k
R802	-	75k	-
R836	56k	33k	33k
R840	-	-	4M7
TR520	M10-20	M10-50	M10-40
TR740	45231708	45231707	45231707

Alle Decoderoszilloskoppe sind unter folgenden Bedingungen aufgenommen: Normfarbbalken PAL bzw. SECAM, maximaler Kontrast, ca. Nennhelligkeit und nominale Sättigung.

The decoder waveforms are taken under following conditions: Standard PAL that is. SECAM colour par pattern, contrast at maximum and brightness and colour saturation at nominale value.

Tous les oscillogrammes mesurés sur le décodeur sont pris sous les conditions suivantes: Norme de mire de barre PAL, respectivement SECAM, contrast au maximum, luminosité et intensité couleur aux valeurs nominales.

Tutti gli oscillogrammi decoder sono stati fatti nelle seguenti condizioni: generatore di barre PAL oppure SECAM, massimo contrasto, approssimativamente luminosità e saturazione normali.

Achtung! Die Oszilloskopmasse muß in der Nähe der zu messenden Baugruppe angeschlossen werden.

N.B.! The oscilloscope frame must be connected near the module being measured.

Attention! La masse de l'oscilloscope doit être raccordée à proximité du module devant être mesuré.

La massa dell'oscilloscopio deve essere collegata vicino al componente da misurare.

Achtung!
Nach Austausch von T 720 muß auch IC 710 ausgewechselt werden.

Important!
When exchanging T 720, IC 710 must likewise be exchanged.

Attention!
En changeant le T 720 il faut remplacer aussi le CI 710.

Attenzione!
Durante la sostituzione di T 720 deve essere sostituito anche IC 710.




Eurostereo Chassis 2 B-S

5864 42 04 5864 42 23
5864 42 14 5864 42 24

Eurostereo Chassis 2 B-F

5864 42 16 (90°) 5864 42 26 (110° FST 28 kV)

A 31c 1




Osziogramm-Meßpunkt auf $\frac{1}{2}$ (Masse an IC 710 Pin 1 ect.) bezogen / Waveforms referenced to $\frac{1}{2}$ (earth on IC 710 Pin 1 ect.) /
Tous les osziogrammes se rapportant au $\frac{1}{2}$ (la masse IC 710 Pin 1) / Riferire tutti gli osziogrammi al $\frac{1}{2}$ (alla massa IC 710 Pin 1)

Messungen auf Schaltnetzteil-Minuspotential $\frac{1}{2}$ bezogen / Measurements referenced to switch-mode power supply minus potential $\frac{1}{2}$ /
Toutes les mesures se rapportant au potentiel négatif du bloc-secteur de commutation $\frac{1}{2}$ / Riferire tutte le misure al potenziale negativo della sezione di rete $\frac{1}{2}$

Osziogramme bei Stand-by-Betrieb
Waveforms at stand-by mode
Oscillogrammes en mode de fonc. normal
Oscillogrammi in modo «stand-by»

Osziogramme bei Normalbetrieb
Wave forms at normal operation
Oscillogrammes en mode de fonc. normal
Oscillogrammi in presenza di esercizio normale

A 31c 1



Alle Decoderoszillogramme sind unter folgenden Bedingungen aufgenommen: Normfarbbalken PAL bzw. SECAM, maximaler Kontrast, ca. Nennhelligkeit und nominale Sättigung.

The decoder waveforms are taken under following conditions: Standard PAL that is, SECAM colour par pattern, contrast at maximum and brightness and colour saturation at nominale value.

Tous les oscillogrammes mesurés sur le décodeur sont pris sous les conditions suivantes: Norme de mire de barre PAL, respectivement SECAM, contraste au maximum, luminosité et intensité couleur aux valeurs nominales.

Tutti gli oscillogrammi decoder sono stati fatti nelle seguenti condizioni: generatore di barre PAL oppure SECAM, massimo contrasto, approssimativamente luminosità e saturazione normali.

Achtung! Die Oszilloscopmasse muß in der Nähe der zu messenden Baugruppe angeschlossen werden.

N.B.! The oscilloscope frame must be connected near the module being measured.

Attention! La masse de l'oscilloscope doit être raccordée à proximité du module devant être mesuré.

La massa dell'oscilloscopio deve essere collegata vicino al componente da misurare.

Achtung!

Nach Austausch von T 720 muß auch IC 710 ausgewechselt werden.


Important!


When exchanging T 720, IC 710 must likewise be exchanged.

Attention!
En changeant le T 720 il faut remplacer aussi le CI 710.

Attenzione!

Durante la sostituzione di T 720 deve essere sostituito anche IC 710.





* 90°	110°
--	C533
--	C534
--	J110
J743	R743
J90	--
--	R405
R408	--
R522	--
J533	R533
J534	R534
--	R535
--	R802

Eurostereo 2B-F

Achtung! Bei Reparaturen gültige Sicherheitsvorschriften beachten.

Röntgenverordnung: Die in der Röntgenverordnung festgelegte Ortsdosisleistung ist bei diesem Gerät durch die Bildröhrentype und die maximal zulässige Hochspannung gewährleistet. Die Hochspannung darf maximal 28 kV betragen. Die Hochspannung liegt im zulässigen Bereich, wenn die Betriebsspannung der Horizontal-Ablenkstufe bei minimalem Strahlstrom 145 V (110° MININECK) 150 V (110°) 130 V (90°) beträgt. Bei Reparaturen ist die Spannung zu überprüfen und gegebenenfalls mit R 796 auf Sollwert einzustellen.

Warning! For repair works adhere to existing safety regulations.

X-ray regulations: The picture tube type and the maximum permissible high-voltage ensure that the X-ray intensity within the set remains far below the permissible value. The high-voltage must not exceed 28 kV. The high voltage is within the permissible limits when the operating voltage of the horizontal deflection stage equals 145 V (110° MININECK) 150 V (110°) 130 V (90°) at minimum beam current. Following servicing, check and adjust this voltage to the nominal value with R 796.

1) Service-Abgleich / Service Calibration

1. Mit Hilfe des Fernbedienungsgebers können Sie im **Service-Mode** Geometrie, Luminanz- und Stereowerte einstellen und die Optionsbits setzen. In **service mode**, you can use the remote control transmitter to set geometry, luminance and stereo values, and the option bits.

2. Sie kommen in den **Service-Mode**, wenn Sie innerhalb 1 Sek. Taste „**↔**“, Taste „**MENU**“ und dann Taste TV „**□**“ drücken. (Siehe auch Skizzen) To go to **service mode**, press button „**↔**“, button „**MENU**“ and then button TV „**□**“ within one second. (see Abb.)

Weitere Tastenfunktionen im **Service-Mode**: / Further button functions in **service mode**:

Taste / button „**STEP** + **↔**“ = Umschalten von Abgleich zu Abgleich

Taste / button „**VOLUME**“ = Wertveränderung

Taste / button „**↔**“ = Direktwahl von OSD 0...9 in Verbindung mit Programmwahl/taste

Taste / button „**0...9**“ = selecting OSD 0...9 directly in conjunction with channel button

Taste / button „**●**“ (Prog.) = Memory, bei TV Mouse: rote Taste drücken / with a TV Mouse: press red button

Taste / button „**□**“ = Service-Mode verlassen

Taste / button „**○**“ = Exit Service Mode

OSD	Funktion / Function	Display	Bemerkung / Remarks
-----	---------------------	---------	---------------------

U. mit R 796 auf 145 V (110° MININECK) 150 V (110°) 130 V (90°) bei **0** + **↔** = min. einstellen.

Set U. to 145 V (110° MININECK) 150 V (110°) 130 V (90°) at **0** + **↔** = min., using R 796.

0 (V.AMP)	Vert. Ampl. Vert. ampl.	00	OSD = On Screen Display = Bildschirmanzeige OSD 0 bis OSD 13 bei FUBK-Testbild o. ä. einstellen OSD = On Screen Display Set OSD 0 to OSD 13 in FUBK test picture (or similar)
1 (V.LIN)	Vert. lin. Vert. lin.	01	
2 (S.COR)	o. Funktion Special function	02	
3 (V.POS)	Vert. Lage Vert. position	03	

OSD 0 bis OSD 3 müssen eingestellt sein.

OSD 0 to OSD 3 must have been set.

4 (H.POS)	Hor. Lage Hor. position	04	
5 (H.AMP)	Hor. Amp. Hor. ampl.	05	
6 (P.TILT)	O-W Trapez Keystone	06	
7 (P.AMP)	O-W Kissen O-W pincushion	07	
8 (P.CORN)	O-W Eckenkorrektur Corner correction	08	

Focus mit R 540 Focus auf optimale Schärfe einstellen.

Set focus to optimum definition using R 540 focus.

G2- und Farbtemperatur

Grautrepentestbild o. ä.

– Im Grün-Drive (OSD 9), Rot-Drive (OSD 10) und Blau-Drive (OSD 11) mit der „Volume“-Taste jeweils den OSD-Wert von 052 einstellen. R 540 G2-Einsteller auf Mittenstellung. Helligkeitseinsteller auf Nennhelligkeit (der Schwarzbalken der Grautreppe darf gerade nicht leuchten!). Mit Oszilloskop (Tastkopf 100:1) den höchsten Schwarzwert an den Bildröhrenkathoden (R, G, B) ermitteln. Mit R 540 G2-Einsteller den Wert dieser Kathode auf 168 V (gemessen gegen Masse!) einstellen, oder bei Tastkopf 10:1 = 163 V einst.

– Im Grün-Drive (OSD 9) und Blau-Drive (OSD 11) mit „Volume“-Taste in den hellen Partien auf farbneutrales Bild einstellen.

G2- and colour temperature

Grey-scale test picture or similar.

– Set an OSD value of 052 in each of the following drives: in the green drive (OSD 9), red drive (OSD 10) and blue drive (OSD 11), using the „Volume“ button. R 540 G2 adjuster to its centre setting. Set brightness adjuster to rated brightness (the black bar of the grey scale must just not be lit up!). Use an oscilloscope (Probe 100:1) to determine the highest black value at the picture-tube cathodes (R, G, B). Use the R 540 G2 adjuster to set this value to 168 V (measured against ground), or probe 10:1 = 163 V.

– Use the „Volume“ button to adjust to a colour-neutral picture in the light areas in green drive (OSD 9) and blue drive (OSD 11).

12 (V.BRE)	Bildamplitudenstab. Pict. ampl. stab.	12	
13 (LUM.DEL)	Luminanz-Laufzeit Luminance delay time	13	
14 (AUDIO)	Stereo-Übersprechen Stereo crosstalk	14	1 kHz-Stereo-Signal anlegen. Linker Kanal ohne Modulation. Oscilloscope an SCART-Buchse Pin 3. Mit Volume-Taste Wert auf Minimum einstellen. Connect a 1-kHz stereo signal. Left channel without modulation. Oscilloscope to SCART socket pin 3. Set value to minimum, using the volume button.

* **Bildamplitudenstab.** Vert. Ampl. bei **0** + **↔** = max. einstellen, dann **0** + **↔** soweit zurückstellen, bis das Bild gerade noch erkennbar ist. Sollte sich nun die vert. Ampl. verändert haben, muß der Abgleich OSD 12 durchgeführt werden.

* **Picture amplitude stability.** Set vertical amplitude at **0** + **↔** = max., then reset **0** + **↔** until the picture is just still recognizable. If now the vertical amplitude turns out to have altered, perform calibration procedure OSD 12.

Die Optionsbytes sind bei Austausch des EEPROM'S neu einzustellen (siehe nächste Seite Kapitel „Setzen der Optionsbytes“).

Set the option bytes anew after you have replaced the EEPROM (see section „setting the option bytes“).

2) Setzen der Optionsbytes Übersicht / Setting the option bytes Survey

OSD	Funktion / Function	Display	Bemerkung / Remarks
15 (OPBYT 1)	Optionsbyte 1 Option byte 1	15	bit 0 = 1 bit 1 = 2 bit 2 = 4 bit 3 = 8 bit 4 = 16 bit 5 = 32 bit 6 = 64 bit 7 = 128 im Optionsbyte 1 leuchtet z. B. 1"
16 (OPBYT 2)	Optionsbyte 2 Option byte 2	25	bit 0 = 1 bit 1 = 2 bit 2 = 4 bit 3 = 8 bit 4 = 16 bit 5 = 32 bit 6 = 64 bit 7 = 128 in Optionsbyte 1 light
17 (OPBYT 3)	Optionsbyte 3 Option byte 3	35	bit 0 = 1 bit 1 = 2 bit 2 = 4 bit 3 = 8 bit 4 = 16 bit 5 = 32 bit 6 = 64 bit 7 = 128 bit 1 + bit 6
18 (PR LOCK)	Progr. Sperrbyte*** Prog. lock. byte***	18	bit 0 = 1 bit 1 = 2 bit 2 = 4 bit 3 = 8 bit 4 = 16 bit 5 = 32 bit 6 = 64 bit 7 = 128 bit 1 = 2
19 (RESERVE)	Res. Byte Res. byte	19	bit 0 = 1 bit 1 = 2 bit 2 = 4 bit 3 = 8 bit 4 = 16 bit 5 = 32 bit 6 = 64 bit 7 = 128 bit 1 = 2

Standardmenü (z. B. SDA 3526) / Standard menue (e.g. SDA 3526)

Option-Byte Option byte	Bit	Werkseinst. Factory sett.	OSD Wert	Bit-Stellung / Bit position	Bemerkung Remarks
1	0	0	1	0 = Salcomp/Samsung tuner	1 = Telefunken tuner
	1	0	2	0 = 7 Segment Anzeige „aus“ / 7-segment display "off"	1 = „ein“ / "on"
	2	0	4	0 = AFC „aus“ / AFC "off"	1 = „ein“ / "on"
	3	0	8	0 = NTSC 4,43 MHz	1 = „ein“ / "on"
	4	0	16	0 = Externer diff. analog. Werte „aus“	1 = „ein“ / "on"
	5	1	32	0 = Externer diff. analog. Werte "off"	1 = „ein“ / "on"
	6	1	64	0 = CTI „aus“ / CTI "off"	1 = CTI „ein“ / CTI "on"
	7	0	128	0 = CTI „aus“ / CTI "off"	1 = CTI „ein“ / CTI "on"
2	0	0	1	0 = FM / MSP Analog in Nicam-Geräten	1 = FM
	1	0	2	0 = Anz. einer gesend. FLOF-Nachricht „aus“ /	1 = „ein“ / "on"
	2	0	4	0 = Display of a FLOF message transmitted "off"	1 = „ein“ / "on"
	3	0	8	0 = Tschechoslowakisches VT „aus“ /	1 = „ein“ / "on"
	4	0	16	0 = Czechoslovakian VT "off"	1 = „ein“ / "on"
	5	0	32	0 = VT 2 chip	1 = VT 1 chip
	6	1	64	0 = Sleep timer „aus“ / Sleep timer "off"	1 = „ein“ / "on"
	7	0	128	0 = Tastaturüberwachung „aus“ /	1 = „ein“ / "on"
				Keyboard monitoring "off"	1 = „ein“ / "on"
				0 = Vert. Zeitkonstante „8 µs“ /	1 = „24 µs“
				Vertical time constant "8 µs"	1 = „24 µs“
				0 = Lautstärkeinstellbereich „normal“ /	1 = um 10 dB verringert
				Volume adjustment range "normal"	1 = um 10 dB verringert
				reduced by 10 dB	reduced by 10 dB
3	0	1	1	0 = NICAM-C4-Bit "Auswertung „aus“	1 = „ein“ / "on"
	1	0	2	0 = NICAM C4 bit "evaluation "off"	1 = „ein“ / "on"
	2	0	4	0 = Startregister „aus“ / Start register "off"	1 = „ein“ / "on"
	3	0	8	0 = Mit „PROG“ Taste TV-Bild „aus“ /	1 = „ein“ / "on"
	4	0	16	0 = TV picture "off" using "PROG" button "off"	1 = „ein“ / "on"
	5	0	32	0 = OSD-Anz. von Audio „aus“ /	1 = „ein“ / "on"
	6	0	64	0 = OSD display of audio "off"	1 = „ein“ / "on"
	7	0	128	0 = Verriegeltes Umschalten auf AV1 bei	1 = „ein“ / "on"
				anl. Schaltsp. an SCART PIN 8 „aus“ /	1 = „ein“ / "on"
				With an analog switching voltage at	1 = „ein“ / "on"
				SCART PIN 8, locked switchover to AV1 "off"	1 = „ein“ / "on"
				0 = SECAM extern „aus“ / SECAM external "off"	1 = „ein“ / "on"
				0 = freilauf. PLL bei VT 1 chip „aus“ /	1 = „ein“ / "on"
				Free-wheeling PLL with VT "off"	1 = „ein“ / "on"
				0 = volume.OSD „aus“ / "off"	1 = „ein“ / "on"

ES3 / TV Mouse Geräte (z. B. SDA 3546) / TV Mouse sets (e.g. SDA 3546) Cursor-Menü

1	0	0	1	0 = Salcomp/Samsung tuner	1 = Telefunken tuner
	1	0	2	0 = nicht wirksam* / not operative*	1 = Telefunken tuner
	2	0	4	0 = nicht wirksam* / not operative*	1 = Telefunken tuner
	3	0	8	0 = nicht wirksam* / not operative*	1 = Telefunken tuner
	4	0	16	0 = NTSC 4,43 MHz	1 = Telefunken tuner
	5	1	32	0 = Externer diff. analog. Werte „aus“ /	1 = „ein“ / "on"
	6	0	64	0 = Externer diff. analog. Werte "off"	1 = „ein“ / "on"
	7	0	128	0 = CTI „aus“ / CTI "off"	1 = CTI „ein“ / CTI "on"
2	0	0	1	0 = FM/MSP Analog in Nicam-Geräten	1 = FM
	1	0	2	0 = FM/MSP analog by Nicam sets	1 = FM
	2	0	4	0 = Anz. einer gesend. FLOF-Nachricht „aus“ /	1 = „ein“ / "on"
	3	0	8	0 = Display of a FLOF message transmitted "off"	1 = „ein“ / "on"
	4	0	16	0 = Tschechoslowakisches VT „aus“ /	1 = „ein“ / "on"
	5	0	32	0 = Czechoslovakian VT "off"	1 = „ein“ / "on"
	6	1	64	0 = VT 2 chip	1 = VT 1 chip
	7	0	128	0 = Sleep timer „aus“ / Sleep timer "off"	1 = „ein“ / "on"
				0 = Vert. Zeitkonstante „8 µs“ /	1 = „24 µs“
				Vertical time constant "8 µs"	1 = „24 µs“
				0 = Lautstärkeinstellbereich „normal“ /	1 = um 10 dB verringert
				Volume adjustment range "normal"	1 = um 10 dB verringert
				reduced by 10 dB	reduced by 10 dB
3	0	1	1	0 = NICAM-C4-Bit "Auswertung „aus“	1 = „ein“ / "on"
	1	0	2	0 = NICAM C4 bit "evaluation "off"	1 = „ein“ / "on"
	2	0	4	0 = Startregister „aus“ / Start register "off"	1 = „ein“ / "on"
	3	0	8	0 = Mit „PROG“ Taste TV-Bild „aus“ /	1 = „ein“ / "on"
	4	0	16	0 = TV picture "off" using "PROG" button "off"	1 = „ein“ / "on"
	5	0	32	0 = OSD-Anz. von Audio „aus“ /	1 = „ein“ / "on"
	6	0	64	0 = OSD display of audio "off"	1 = „ein“ / "on"
	7	1	128	0 = Verriegeltes Umschalten auf AV1 bei	1 = „ein“ / "on"
				Anl. Schaltsp. an SCART PIN 8 „aus“ /	1 = „ein“ / "on"
				With an analog switching voltage at	1 = „ein“ / "on"
				SCART PIN 8, locked switchover to AV1 "off"	1 = „ein“ / "on"
				0 = SECAM extern „aus“ / SECAM external "off"	1 = „ein“ / "on"
				0 = freilauf. PLL bei VT 1 chip „aus“ /	1 = „ein“ / "on"
				Free-wheeling PLL with VT "off"	1 = „ein“ / "on"
				0 = NTSC shift „aus“	1 = „ein“ / "on"

* Alle Bits die nicht belegt sind, bitte auf „0“ setzen. / Please set all non-assigned bits to "0".

** Das NICAM-C4-Bit zeigt an, ob die Inhalte des NICAM- und FM-Tones gleich sind und wird zur aut. Umsch. benötigt. The NICAM C4 bit indicates whether the contents of NICAM sound and FM sound are identical, and is required for automatic switchover.

Byte zum Sperren des Programmiermodus

Bietet die Möglichkeit zum Sperren des Programmiermodus. Der Dezimalwert dieses Bytes (auf dem Bildschirm angezeigt), gibt die letzte zu sperrende Programmnummer an (1-59). 0 = Keine Position geschützt. Beispiel: Sie möchten die ersten 26 Programmnummern sperren. Sie können entweder den Lautstärkeknopf drücken bis 26 auf dem Bildschirm angezeigt wird oder die numerischen Tasten Bit 4, Bit 3 und Bit 1 (16 + 8 + 2 = 26).

Program Lock Byte

Offers the possibility to prevent access to the programming mode. The decimal value of the byte (shown on screen) indicates the last programme number to be locked (1-59). 0 = No positions locked. Example: If you wish to lock the first 26 program numbers. You can either use the volume button and step until 26 is shown on screen or use the numerical keys to set bit 4, bit 3 and bit 1 (16 + 8 + 2).

Byte reserviert für Identifikationscode

Dieses Byte ist frei belegbar für jeden Händler als Identifikationscode o.ä. (Wenn bei Option byte 3 Bit 1, Bit 1 auf 1 gesetzt wird, wird dieses Register als Startregister benutzt.

Byte Reserved for Identification Code

This byte is free for any dealer to use as an identification code or similar. (When option byte 3 Bit 1 is set (1), this register is used as startup register).



Service-Manual

TV
053a
1992

NOKIA

5552 EE Ident-No. 5430 29 70 / 5430 28 50 / 5430 28 30
5553 Ident-No. 5431 17 00
6353 Ident-No. 5431 17 80 / 5431 17 60
6363 Ident-No. 5430 31 60 / 5430 31 40
6361 Ident-No. 5431 17 40
6364 Ident-No. 5431 18 70 / 5431 18 20
7161 Ident-No. 5431 37 20 / 5431 37 50
7163 Ident-No. 5430 32 70 / 5430 33 20
7163 SAT Ident-No. 5430 34 70 / 5430 34 30 / 5430 34 70
7183 Ident-No. 5430 36 10 / 5430 35 90

SCHAUB LORENZ

185 5525-65 Ident-No. 5439 02 40
185 6325-65 Ident-No. 5439 02 50
185 7025-65 Ident-No. 5439 02 60

SALORA

21 N 5 S Ident-No. 5431 41 70
21 N 5 C Ident-No. 5431 41 60
21 N 80 Ident-No. 5439 96 10
25 N 5 C Ident-No. 5431 41 10
25 N 6 S Ident-No. 5437 80 21
25 N 5 S Ident-No. 5431 41 20

LUXOR

180 5526-25 Ident-No. 5439 37 60 / 5439 37 70
180 6326-25 Ident-No. 5439 37 80 / 5439 37 90

Eine Kurzbedienungsanleitung finden Sie auf dem Manualblatt **A 31a 6**.
 You will find a short set of operating instructions on the manual sheet **A 31a 6**.
 Un mode d'emploi abrégé figure sur la feuille **A 31a 6** du manuel.
 Brevi istruzioni per l'uso si trovano sul foglio **A 31a 6**.

Zur Reparatur sind folgende Unterlagen erforderlich:
 For service, the following circuit documents are required:
 Voici les documents nécessaires pour le dépannage:
 Per la riparazione sono necessari i seguenti documenti:

A31a

Chassis Eurostereo 2 B-S
 Chassis Eurostereo 2 A

SECAM-Modul

Bedienteile
 Operating units
 Unite de commande
 Unita di comando

Ersatzteile
 Replacement parts
 Pièces de rechange
 Ricambi

6611 75 98

B31a

ZF-Modul
 IF module
 Module BF
 Modulo BF

SAT-Modul
 siehe/see SAT-Manual
 6611 75 55

Ersatzteile
 Replacement parts
 Pièces de rechange
 Ricambi

6611 75 99

D10b

VIDEOTEXT-Decoder
 TELETEXT decoder
 Decodificatore TELEVIDEO

Ersatzteile
 Replacement parts
 Pièces de rechange
 Ricambi

6611 74 01

Bei Reparaturen gültige Sicherheitsvorschriften beachten!
 Service and repair work to be performed only in accordance with existing safety regulations.
 Veuillez observer les prescriptions de sécurité en vigueur lors de dépannage!
 Osservare le norme di sicurezza vigenti in caso di riparazioni.

Bei Nachbestellungen von Manualen, Gerätetyp und Geräte-Ident-Nummer angeben.
 When re-ordering manuals, please quote the model name and part number.
 En cas de commande supplémentaire de manuels veuillez indiquer le type et le numéro de l'appareil.
 Per riordinare i manuali, indicare il modello dell'apparecchio ed il numero categorico.

6611 7565 (9210) S

Ersatzteile / Replacement parts list / Pièces de rechange / Elenco delle parti di ricambio

When ordering spares please quote item and order number. When ordering (sub-)assemblies (modules), give the assembly number in addition!

Nelle ordinazioni di pezzi di ricambio è assolutamente indispensabile indicare l'oggetto ed il numero di riferimento.

Sicherheitsbeutl im Sign der Sicherheitsbestimmung. Diese Teile dürfen nur durch Originalteile ersetzt werden.

- ▲ Sicherheitsbauteil im Sinn der Sicherheitsbestimmung. Diese Teile dürfen nur durch Originalteile ersetzt werden.
 ▲ Safety components in accordance with existing regulations. These components must only be replaced by original component parts.
 ▲ Composant de sécurité conformément aux réglementations de sécurité. Ces composants doivent être uniquement remplacés par des pièces d'origines.
 ▲ Componenti di sicurezza ai sensi del regolamento di sicurezza. Queste componenti devono venir sostituite unicamente con parti originali.

Gegenstand Item Pièce Ricambi	Bestell-Nr. Order no. N° de com. No. di rif.	Gegenstand Item Pièce Ricambi	Bestell-Nr. Order no. N° de com. No. di rif.
21 N 5 S 21 N 5 C		21 N 80	
Gehäuse, lavagrau/ Cabinet, lava grey (21 N 5 C)	8410 10 50	Gehäuse / Cabinet / Boîtier / Mobile	8390 05 00
Boîtier, couleur gris lava / Mobile, grigio lava		Frontplatte / Front plate / Plaque frontale / Piastra frontale	8420 09 20
Gehäuse, lavagrau/ Cabinet, lava grey (21 N 5 S)	8410 08 80	Lautsprechergitter, rechts / Loudspeaker grille, right	8460 10 10
Boîtier, couleur gris lava / Mobile, grigio lava		Grille haut-parleur, droite / Coperchio dell'altoparlante, destra	
Lautsprechergitter / Loudspeaker grille	8460 04 20	Lautsprechergitter, links / Loudspeaker grille, left	8460 10 30
Grille haut-parleur / Coperchio dell'altoparlante		Grille haut-parleur, gauche / Coperchio dell'altoparlante, sinistro	
Füße / Pad / Garniture / Tampone	8642 01 78	Füße / Pad / Garniture / Tampone	8641 01 46
Rückwand, grau / Rear cover, grey	8430 04 10	Fußstopfen / Pad / Garniture de pieds / Piedino di appoggio	8642 01 74
Panneau arrière, gris / Parete posteriore, color grigio		Rückwand / Rear cover	8430 07 80
Rückwandeinsatz / Rear wall insert	8440 04 70	Panneau arrière / Parete posteriore	
Insert-deface arrière / Riporto pannello post.		Rückwandschraube / Screw for rear wall	7874 38 26
Rückwandschraube / Screw for rear wall	7874 38 15	Vis de face arrière / Vite pannello posteriore	
Vis de face arrière / Vite pannello posteriore		Bildröhrenschrauben / Screw for picture tube	7864 02 23
Bildröhrenschrauben / Screw for picture tube	7864 02 21	Viti della cinescopio / Vis de tube cathodique	
Viti della cinescopio / Vis de tube cathodique		Bildröhre A 51 ECQ 10 X 01	△ 4362 21 07
Bildröhre A 51 ECQ 10 X 01	△ 4362 21 08	Picture tube A 51 ECQ 10 X 01	
Picture tube A 51 ECQ 10 X 01		Cinescopio A 51 ECQ 10 X 01	
Cinescopio A 51 ECQ 10 X 01		Tube cathodique A 51 ECQ 10 X 01	
Tube cathodique A 51 ECQ 10 X 01		Bildröhrenerdung / Earth for picture tube	6141 03 08
Bildröhrenerdung / Earth for picture tube	6141 03 08	Massa del cinescopio / Masse tube cathodique	
Massa del cinescopio / Masse tube cathodique		Federzug für Erdung	7351 28 42
Federzug für Erdung	7351 28 46	Spring device for earthing	
Spring device for earthing		Ressort pour mise à la terre	
Ressort pour mise à la terre		Supporto per molla per colleg. a massa	
Supporto per molla per colleg. a massa		Halter für Erdung / Holder for earthing	7358 05 03
Halter für Erdung / Holder for earthing	7358 05 03	Support pour mise à la terre / Supporto della massa	
Support pour mise à la terre / Supporto della massa		Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil	△ 4588 07 15
Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil	△ 4588 08 11	Bobine de démagnétisation / Bobina di smagnetizzazione	
Bobine de démagnétisation / Bobina di smagnetizzazione		Haken für Entmagnetisierungsspule	8448 04 70
Haken für Entmagnetisierungsspule	8448 04 70	Hook for degaussing coil	
Hook for degaussing coil		Agrafe pour bobine de démagnétisation	
Agrafe pour bobine de démagnétisation		Supporto del bobina di smagnetizzazione	
Supporto del bobina di smagnetizzazione		Lautsprecher 8 Ω, 5 W	4311 28 66
Lautsprecher 8 Ω, 5 W	4311 09 34	Loudspeaker 8 Ω, 5 W	
Loudspeaker 8 Ω, 5 W		Altoparlante 8 Ω, 5 W	
Altoparlante 8 Ω, 5 W		Haut-parleur 8 Ω, 5 W	
Haut-parleur 8 Ω, 5 W		Lautsprecher 16 Ω, 5 W	4311 07 23
Lautsprecher 16 Ω, 5 W	4311 07 23	Loudspeaker 16 Ω, 5 W	
Loudspeaker 16 Ω, 5 W		Altoparlante 16 Ω, 5 W	
Altoparlante 16 Ω, 5 W		Haut-parleur 16 Ω, 5 W	
Haut-parleur 16 Ω, 5 W		Chassishalter / Chassis holder	8628 07 24
Chassishalter / Chassis holder		Support pour châssis / Supporto dello «chassis»	
Support pour châssis / Supporto dello «chassis»		Netzkabel / Mains cord	4888 66 56
Netzkabel / Mains cord (21 N 5 S)	4888 66 56	Cable d'secteur / Cavo di rete	
Cable d'secteur / Cavo di rete		Netzkabel / Mains cord (21 N 5 C)	4131 25 13
Netzkabel / Mains cord (21 N 5 C)	4131 25 13	Cable d'secteur / Cavo di rete	
Cable d'secteur / Cavo di rete		Hochspannungskabel / High-voltage cable	4888 62 45
Hochspannungskabel / High-voltage cable	4888 62 45	Câble haute tension / Cavo di alta tensione	
Câble haute tension / Cavo di alta tensione		Ablenkkabel / Deflection cable	4888 67 07
Ablenkkabel / Deflection cable	4888 67 07	Câble de déviation / Cavo di deflessione	
Câble de déviation / Cavo di deflessione		Lautsprecherkabel / Loudspeaker cable	4888 67 17
Lautsprecherkabel / Loudspeaker cable	4888 67 17	Câble de haut-parleur / Cavo altoparlanti	
Câble de haut-parleur / Cavo altoparlanti		Halter für Module / Holder for module (VT)	8628 03 08
Halter für Module / Holder for module (VT)	8624 03 08	Support pour module / Supporto della modulo	
Support pour module / Supporto della modulo		Halter für Netzfilter / Holder for mains filter	8688 07 15
Halter für Netzfilter / Holder for mains filter	8688 07 15	Support pour filtre secteur / Supporto della filtro di rete	
Support pour filtre secteur / Supporto della filtro di rete		Halter für Lautsprecher / Holder for loudspeaker	8448 06 60
Halter für Lautsprecher / Holder for loudspeaker	8448 06 60	Support pour haut-parleur / Supporto della altoparlante	
Support pour haut-parleur / Supporto della altoparlante		Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema SALORA	8478 06 20
Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema SALORA	8478 06 20	Bedienteilabdeckung	8458 04 30
Bedienteilabdeckung	8458 04 30	Grille for operating unit	
Grille for operating unit		Cade pour volet du bloc commande	
Cade pour volet du bloc commande		Coperchio dell'unità di comando	
Coperchio dell'unità di comando		IR-Verstärker / IR amplifier / Amplificateur IR / Amplificatore IR	5888 09 32
IR-Verstärker / IR amplifier / Amplificateur IR / Amplificatore IR	5888 09 32	IR-Gehäuse / IR cabinet / Boîtier IR / Mobile IR	8448 02 80
IR-Gehäuse / IR cabinet / Boîtier IR / Mobile IR	8448 02 80		
*IC 1440 NES 3 C R02 MOS 3777 52 56			
*IC 1440 NES 3 C R03 MOS 3777 52 57			
*IC 1440 NES 3 C R04 MOS 3777 52 58			
IC 1420 SDA 3546 3776 52 71			

Ersatzteile / Replacement parts list / Pièces de rechange / Elenco delle parti di ricambio

Gegenstand Item Pièce Ricambi	Bestell-Nr. Order no. N° de com. No. di rif.	Gegenstand Item Pièce Ricambi	Bestell-Nr. Order no. N° de com. No. di rif.
25 N 5 C		Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil Bobine de démagnétisation / Bobina di smagnetizzazione	△ 4588 07 16
25 N 5 S		Haken für Entmagnetisierungsspule Hook for degaussing coil Supporto del bobina di smagnetizzazione Agrafe pour bobine de démagnétisation	8448 04 70
Gehäuse, lavagrau/ Cabinet, lava grey Boîtier, couleur gris lava / Mobile, grigio lava	8410 10 70	Lautsprecher 8 Ω, 5 W Loudspeaker 8 Ω, 5 W Haut-parleur 8 Ω, 5 W Altoparlante 8 Ω, 5 W	4311 09 34
Lautsprechergitter / Loudspeaker grille Grille haut-parleur / Coperchio dell'altoparlante	8460 04 60	Lautsprecher 8 Ω, 10 W Loudspeaker 8 Ω, 10 W Haut-parleur 8 Ω, 10 W Altoparlante 8 Ω, 10 W	4311 07 15
Füße / Pad / Garniture / Tampone	8642 01 78	Chassishalter / Chassis holder Support pour châssis / Supporto dello «chassis»	8440 01 82
Rückwand / Rear cover Panneau arrière / Parete posteriore	8430 03 91	Lautsprecherabdeckung / Loudspeaker cover Couvercle pour haut-parleur / Copertura dell'altoparlante	8454 01 00
Rückwandeinsatz / Rear wall insert Insert-deface arrière / Riporto pannello post.	8440 04 70	Netzkabel / Mains cord Cable d'secteur / Cavo di rete	4888 66 56
Rückwandschraube / Screw for rear wall Vis de face arrière / Vite pannello posteriore	7874 38 15	Hochspannungskabel / High-voltage cable Câble haute tension / Cavo di alta tensione	4888 62 45
Bildröhrenschrauben / Screw for picture tube Vis de tube cathodique / Viti della cinescopio	7864 02 21	Ablenkkabel / Deflection cable Câble de déviation / Cavo di deflessione	4888 67 07
Bildröhre A 59 ECF 10 X 05 Picture tube A 59 ECF 10 X 05 Tube cathodique A 59 ECF 10 X 05 Cinescopio A 59 ECF 10 X 05	△ 4362 25 60	Lautsprecherkabel / Loudspeaker cable Câble de haut-parleur / Cavo altoparlanti	4888 67 17
Bildröhrenerdung / Earth for picture tube Masse tube cathodique / Massa del cinescopio	6141 03 08	Halter für Module / Holder for module Support pour modulo / Supporto della modulo	8624 03 08
Federzug für Erdung Spring device for earthing Ressort pour mise à la terre Supporto per molla per colleg. a massa	7351 28 42	Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema SALORA	6625 14 78
Halter für Erdung / Holder for earthing Support pour mise à la terre / Supporto della massa	7358 05 03		
Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil Bobine de démagnétisation / Bobina di smagnetizzazione	△ 4588 08 13		
Haken für Entmagnetisierungsspule Hook for degaussing coil Supporto del bobina di smagnetizzazione Agrafe pour bobine de démagnétisation	8448 04 70	5553 5552	
Lautsprecher 16 Ω, 7 W Loudspeaker 16 Ω, 7 W Haut-parleur 16 Ω, 7 W Altoparlante 16 Ω, 7 W	4311 07 23	Gehäuse, lavagrau/ Cabinet, lava grey Boîtier, couleur gris lava / Mobile, grigio lava	8410 03 62
Lautsprecher 8 Ω, 5 W Loudspeaker 8 Ω, 5 W Haut-parleur 8 Ω, 5 W Altoparlante 8 Ω, 5 W	4311 09 34	Lautsprechergitter / Loudspeaker grille Grille haut-parleur / Coperchio dell'altoparlante	6411 07 54
Chassishalter / Chassis holder Support pour châssis / Supporto dello «chassis»	8440 02 90	Bedienteilklappe / Operating unit lid Volet du bloc de commande / Sportello dell'unità di comando	8450 01 60
Netzkabel / Mains cord Cable d'secteur / Cavo di rete	4131 15 13	Füße / Pad / Garniture / Tampone	8642 01 48
Hochspannungskabel / High-voltage cable Câble haute tension / Cavo di alta tensione	4888 62 45	Rückwand, grau / Rear cover, grey Panneau arrière, gris / Parete posteriore, color grigio	(5552) 8430 01 80
Ablenkkabel / Deflection cable Câble de déviation / Cavo di deflessione	4888 67 07	Rückwand, grau / Rear cover, grey Panneau arrière, gris / Parete posteriore, color grigio	(5553) 8430 12 40
Lautsprecherkabel / Loudspeaker cable Câble de haut-parleur / Cavo altoparlanti	4888 67 17	Fenster für Anzeige / Window for indicator Fenêtre pour indicateur / Finestra dell'indicatore	6466 37 46
Halter für Module / Holder for module Supporto della modulo / Support pour modulo	8624 03 08	Rückwandschraube / Screw for rear wall Vis de face arrière / Vite pannello posteriore	7874 38 25
Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema SALORA	6625 14 78	Bildröhrenschrauben / Screw for picture tube Viti della cinescopio / Vis de tube cathodique	7864 02 21
Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema NOKIA	8470 01 40	Bildröhre A 51 ECQ 10 X 01 Picture tube A 51 ECQ 10 X 01 Cinescopio A 51 ECQ 10 X 01 Tube cathodique A 51 ECQ 10 X 01	△ 4362 21 08
Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema NICAM	8470 03 20	Bildröhrenerdung / Earth for picture tube Masse del cinescopio / Masse tube cathodique	6141 03 08
IC 1440 NES 3 C R03 IC 1420 SDA 3546 MOS	3777 52 57 3776 52 73	Federzug für Erdung Spring device for earthing Ressort pour mise à la terre Supporto per molla per colleg. a massa	7351 28 46
25 N 6 S		Halter für Erdung / Holder for earthing Support pour mise à la terre / Supporto della massa	7358 05 03
Gehäuse, lavagrau/ Cabinet, lava grey Boîtier, couleur gris lava / Mobile, grigio lava	8410 09 00	Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil Bobine de démagnétisation / Bobina di smagnetizzazione	△ 4588 07 15
Lautsprechergitter / Loudspeaker grille Grille haut-parleur / Coperchio dell'altoparlante	8460 04 60	Haken für Entmagnetisierungsspule Hook for degaussing coil Agrafe pour bobine de démagnétisation Supporto del bobina di smagnetizzazione	8448 04 70
Füße / Pad / Garniture / Tampone	8642 01 78	Lautsprecher 16 Ω, 5 W Loudspeaker 16 Ω, 5 W Altoparlante 16 Ω, 5 W Haut-parleur 16 Ω, 5 W	4311 34 50
Rückwand / Rear cover Panneau arrière / Parete posteriore	8430 03 91	Chassishalter / Chassis holder Support pour châssis / Supporto dello «chassis»	8440 01 70
Rückwandeinsatz / Rear wall insert Insert-deface arrière / Riporto pannello post.	8440 00 91	Netzkabel / Mains cord Cable d'secteur / Cavo di rete	4888 66 56
Rückwandschraube / Screw for rear wall Vis de face arrière / Vite pannello posteriore	7874 04 15	Hochspannungskabel / High-voltage cable Câble haute tension / Cavo di alta tensione	4888 62 45
Bildröhrenschrauben / Screw for picture tube Vis de tube cathodique / Viti della cinescopio	7864 02 21	Ablenkkabel / Deflection cable Câble de déviation / Cavo di deflessione	4888 67 07
Bildröhre A 59 ECF 10 X 05 Picture tube A 59 ECF 10 X 05 Tube cathodique A 59 ECF 10 X 05 Cinescopio A 59 ECF 10 X 05	△ 4362 25 60	Lautsprecherkabel / Loudspeaker cable Câble de haut-parleur / Cavo altoparlanti	4888 67 17
Bildröhrenerdung / Earth for picture tube Masse tube cathodique / Massa del cinescopio	6141 03 08	Halter für Module / Holder for module Support pour modulo / Supporto della modulo	8624 03 08
Federzug für Erdung / Spring device for earthing Ressort pour mise à la terre Supporto per molla per colleg. a massa	7351 28 42		

Ersatzteile / Replacement parts list / Pièces de rechange / Elenco delle parti di ricambio

Gegenstand Item Pièce Ricambi	Bestell-Nr. Order no. N° de com. No. di rif.	Gegenstand Item Pièce Ricambi	Bestell-Nr. Order no. N° de com. No. di rif.
Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema DIGIVISION	8470 01 70	6361	
Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema NOKIA	8470 01 70	Gehäuse, nußbaumfarbig / Cabinet, walnut coloured Mobile, color noce	8390 05 50
*IC 1440 NES 2-4 R01 MOS	3777 52 91	Gehäuse, lavagrau / Cabinet, lava grey / Mobile, grigio lava	8390 05 40
*IC 1440 NES 4-1 R01 MOS	3777 52 59	Frontplatte, braun / Front plate, brown / Frontale, bruno	8420 09 50
IC 1420 SDA 3546	3776 52 73	Frontplatte, lavagrau / Front plate, lava grey Frontale, grigio lava	8420 09 40
6353 VT NICAM		Lautsprechergritter, braun / Loudspeaker grille, brown Grata per altoparlante, bruno	6411 07 64
6353 VT		Lautsprechergritter, lavagrau / Loudspeaker grille, lava grey Grata per altoparlante, grigio lava	6411 07 46
Gehäuse / Cabinet / Boîtier / Mobile	8390 02 10	Bedienteilabdeckung, links / Operating unit cover, left Coperchio dell'unità de comando, sinistro	8450 06 30
Frontplatte / Front plate Plaque frontale / Piastra frontale	8420 02 21	Bedienteilabdeckung, rechts / Operating unit cover, right Coperchio dell'unità de comando, destra	8450 04 90
Lautsprecherblende / Loudspeaker blind Grille haut-parleur / Coperchio dell'altoparlante	6411 07 77	Bedienteilklappe / Operating unit lid Sportello dell'unità di comando	8687 02 84
Bedienteilklappe Grille for operating unit Cade pour volet du bloc commande Coperchio dell'unità di comando	8450 01 70	Klappe f. Netzaste / Lid for mains pushbutton Sportello dell'interruttore generale	8623 16 02
Fuß / Pad / Pieds / Piede	8641 01 46	Bedienteilabdeckfolie Control panel cover foil Feuille de recouvrement de l'organe de com. Il foglio di copertura del dispositivo di com.	8478 02 40
Fußstopfen / Pad Garniture de pieds / Piedino di appoggio	8642 01 48	Fenster für Abdeckung / Window for cover Finestra per coperchio	6466 37 37
Bedienteilfenster Control-panel button window Fenêtre pour touches de l'organe de com. Finestra tastiera del dispositivo di com.	6466 37 46	Fenster für Ziffernanzeige / Window for numeric display Finestra per indicazione numerico	8622 01 79
Rückwand / Rear cover Panneau arrière / Schienale	8430 12 60	Rückwand / Rear cover / Schienale	8430 12 80
Rückwandhalter / Holder for rear cover Support du panneau arrière / Supporto della parete posteriore	8624 47 10	Rückwandhaltewinkel / Rear cover support bracket Supporto della schienale	8624 47 10
Rückwandschraube / Screw for rear wall Vis de face arrière / Vite pannello posteriore	7874 38 15	Bildröhre A 59 ECF 10 X 05 Picture tube A 59 ECF 10 X 05 Tube cathodique A 59 ECF 10 X 05 Cinescopio A 59 ECF 10 X 05	Δ 4362 25 60
Bildröhrenschrauben / Screw for picture tube Vis tube cathodique / Viti della cinescopio	7864 02 21	Bildröhrenschraube / Screw for picture tube Viti della cinescopio	7864 02 21
Bildröhre A 59 ECF 10 X 05 Picture tube A 59 ECF 10 X 05 Tube cathodique A 59 ECF 10 X 05 Cinescopio A 59 ECF 10 X 05	Δ 4362 25 60	Hochspannungskabel / High-voltage cable Câble haute tension / Cavo di alta tensione	4888 62 45
Bildröhrenerdung / Earth for picture tube Masse tube cathodique / Massa del cinescopio	6141 03 08	Netz kabel / Mains cord Cable d'secteur / Cavo di rete	4131 25 13
Federzug für Erdung Spring device for earthing Ressort tension masse Supporto per molla per colleg. a massa	7351 28 42	Ablenk kabel / Deflection cable / Cavo di deflessione	4888 67 07
Halter für Erdung / Holder for earthing Support pour mise à la terre / Supporto della massa	7358 05 03	Bildröhrenerdung / Picture tube earth Massa del cinescopio	6141 03 08
Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil Bobine de démagnétisation / Bobina di smagnetizzazione	Δ 4588 08 13	Federzug für Erdung / Spring device for earthing Supporto per molla per collegam. a massa	7351 28 42
Haken für Entmagnetisierungsspule Hook for degaussing coil Agrafe pour bobine de démagnétisation Supporto del bobina di smagnetizzazione	8448 04 70	Halter für Erdung / Holder for earthing Support pour mise à la terre / Supporto della massa	7351 05 03
Ablenk kabel / Deflection cable Câble de déviation / Cavo di deflessione	4888 67 07	Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil Bobina di smagnetizzazione	Δ 4588 08 13
Hochspannungskabel / High-voltage cable Câble haute tension / Cavo di alta tensione	4888 62 45	Haken für Entmagnetisierung / Hook for degaussing coil Supporto del bobina di smagnetizzazione	8448 04 70
Netzkabel / Mains cord Cable d'secteur / Cavo di rete	4888 66 56	Lautsprecher 16 Ω, 7 W Loudspeaker 16 Ω, 7 W Altoparlante 16 Ω, 7 W	4311 07 23
Netzkabel / Mains cord Cable d'secteur / Cavo di rete	4131 25 13	Hinterer Gehäusefuß / Cabinet foot, behind Base del mobile, posteriore	8641 01 47
Lautsprecher 16 Ω, 5 W Loudspeaker 16 Ω, 5 W Haut-parleur 16 Ω, 5 W Altoparlante 16 Ω, 5 W	4311 34 50	Fußstopfen / Foot pad / Tampone della base	8641 01 48
Chassishalter, links / Chassis holder, left Support pour «chassis», gauche / Supporto dello châssis, sinistro	8440 02 30	Halter für VT / Holder for VT Supporto delle VT	8621 03 08
Chassishalter, rechts / Chassis holder, right Support pour «chassis», droite / Supporto dello châssis, destra	8440 02 40	Chassishalter / Chassis holder Support pour «chassis» / Supporto dello châssis	8441 04 50
Halter für Modul / Holder for module Support pour module / Supporto della moduloficatore colore	8624 03 08	Chassisführung, links / Chassis conduct, left Guida dello «chassis» sinistro	8441 03 10
Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema DIGIVISION	8470 01 10	Chassisführung, rechts / Chassis conduct, right Guida dello «chassis» destra	8441 03 20
Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema NOKIA	8470 01 20	Schriftzug / Logo / Emblema NOKIA	6621 14 42
Lautsprecherkabel / Loudspeaker cable Câble de haut-parleur / Cavo altoparlanti	4888 67 17	Schriftzug / Logo / Emblema DIGIVISION	8471 07 30
IC 1420 SDA 3546	3776 52 73	Kabel, Chassis-Bedienteil Cable, Chassis-operating unit Cordon, chassis-unité de commandes Cavo, chassis-Elemento di comando	4881 67 95
IC 1440 NES 4-1 R01 MOS	3777 52 59	IC 1420 SDA 3546 IC 1440 NES 4-1 R01 MOS	3771 52 73 3771 52 59

Ersatzteile / Replacement parts list / Pièces de rechange / Elenco delle parti di ricambio

Gegenstand Item Pièce Ricambi	Bestell-Nr. Order no. N° de com. No. di rif.	Gegenstand Item Pièce Ricambi	Bestell-Nr. Order no. N° de com. No. di rif.
6363			
Gehäuse / Cabinet / Boîtier / Mobile	8410 00 11	Rückwandeinsatz / Rear wall insert Insert-deface arrière / Riporto pannello post.	8440 03 00
Lautsprecherblende / Loudspeaker blind Grille haut-parleur / Coperchio dell'altoparlante	8464 00 10	Rückwandschraube / Screw for rear wall Vis de face arrière / Vite pannello posteriore	7874 38 26
Bedienteilabdeckung Grille for operating unit Cade pour volet du bloc commande Coperchio dell'unità di comando	8455 00 50	Bildröhrenschrauben / Screw for picture tube Vis tube cathodique / Viti della cinescopio	7864 02 21
Bedienteilabdeckfolie Control panel cover foil Feuille de recouvrement de l'organe de com. Il foglio di copertura del dispositivo di com.	8478 00 10	Bildröhre A 59 ECF 10 X 05 Picture tube A 59 ECF 10 X 05 Tube cathodique A 59 ECF 10 X 05 Cinescopio A 59 ECF 10 X 05	△ 4362 25 60
Bedienteiltastenrahmen Control-panel button frame Cadre pour touches de l'organe de com. Il telaio tastiera del dispositivo di com.	8448 00 50	Bildröhrenerdung / Earth for picture tube Masse tube cathodique / Massa del cinescopio	6141 03 08
Rückwand / Rear cover Panneau arrière / Schienale	8430 00 12	Federzug für Erdung Spring device for earthing Ressort tension masse Supporto per molla per colleg. a massa	7351 28 42
Rückwandeinsatz / Rear wall insert Insert-deface arrière / Riporto pannello post.	8440 00 91	Halter für Erdung / Holder for earthing Support pour mise à la terre / Supporto della massa	7358 05 03
Rückwandschraube / Screw for rear wall Vis de face arrière / Vite pannello posteriore	7874 38 15	Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil Bobine de démagnétisation / Bobina di smagnetizzazione	△ 4588 08 13
Bildröhrenschrauben / Screw for picture tube Vis tube cathodique / Viti della cinescopio	7864 02 21	Haken für Entmagnetisierungsspule Hook for degaussing coil Agrafe pour bobine de démagnétisation Supporto del bobina di smagnetizzazione	8448 04 70
Bildröhre A 59 ECF 10 X 05 Picture tube A 59 ECF 10 X 05 Tube cathodique A 59 ECF 10 X 05 Cinescopio A 59 ECF 10 X 05	△ 4362 25 60	Ablenkkabel / Deflection cable Câble de déviation / Cavo di deflessione	4888 67 07
Bildröhrenerdung / Earth for picture tube Masse tube cathodique / Massa del cinescopio	6141 03 08	Hochspannungskabel / High-voltage cable Câble haute tension / Cavo di alta tensione	4888 62 45
Federzug für Erdung Spring device for earthing Ressort tension masse Supporto per molla per colleg. a massa	7351 28 42	Netzkabel / Mains cord Cable d'secteur / Cavo di rete	4131 25 13
Halter für Erdung / Holder for earthing Support pour mise à la terre / Supporto della massa	7358 05 03	Lautsprecher 8 Ω, 10 W Loudspeaker 8 Ω, 10 W Haut-parleur 8 Ω, 10 W Altoparlante 8 Ω, 10 W	4311 28 83
Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil Bobine de démagnétisation / Bobina di smagnetizzazione	△ 4588 07 12	Halter für Lautsprecher / Holder for loudspeaker Support pour haut-parleur / Supporto della altoparlante	8480 00 10
Haken für Entmagnetisierungsspule Hook for degaussing coil Agrafe pour bobine de démagnétisation Supporto del bobina di smagnetizzazione	8448 04 70	Chassishalter / Chassis holder Support pour «chassis» / Supporto dello chassis	8440 02 90
Ablenkkabel / Deflection cable Câble de déviation / Cavo di deflessione	4888 67 07	Halter für Modul / Holder for module Support pour module / Supporto della moduloficatore colore (VT)	8624 03 08
Hochspannungskabel / High-voltage cable Câble haute tension / Cavo di alta tensione	4888 62 35	Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema DIGIVISION	8470 01 10
Netzkabel / Mains cord Cable d'secteur / Cavo di rete	4888 66 56	Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema NOKIA	8470 01 20
Lautsprecher 8 Ω, 10 W Loudspeaker 8 Ω, 10 W Haut-parleur 8 Ω, 10 W Altoparlante 8 Ω, 10 W	4311 28 83	Lautsprecherkabel / Loudspeaker cable Câble de haut-parleur / Cavo altoparlanti	4888 67 61
Halter für Lautsprecher / Holder for loudspeaker Support pour haut-parleur / Supporto della altoparlante	8480 00 10	7161	
Chassishalter / Chassis holder Support pour «chassis» / Supporto dello chassis	8440 01 82	Gehäuse, grau / Cabinet, grey / Mobile, grigio	8330 05 10
Halter für Modul / Holder for module Support pour module / Supporto della moduloficatore colore	8624 03 08	Gehäuse, nußbaum / Cabinet, walnut color / Mobile, noccioia	8330 05 20
Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema DIGIVISION	8470 01 10	Frontplatte, grau / Front plate, grey / Frontale, grigio	8420 09 70
Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema NOKIA	8470 01 20	Frontplatte, braun / Front plate, brown Frontale, bruno	8420 09 80
Lautsprecherkabel / Loudspeaker cable Câble de haut-parleur / Cavo altoparlanti	4888 67 61	Bedienteilkappe / Operating unit Lid Sportello dell'unità di comando	8687 02 84
Kopfhörerbuchse / Headphone socket Douille pour casque / Presa di ricevitore a cuffia	5888 25 53	Bedienteilabdeckfolie Control panel cover foil Feuille de recouvrement de l'organe de com. Il foglio di copertura del dispositivo di com.	8478 02 40
6364		Netzteilkappe / Lid for mains pushbutton Sportello dell'unità di comando	8623 16 02
Gehäuse / Cabinet / Boîtier / Mobile	8410 00 11	Rückwand / Rear cover / Schienale	8430 13 00
Lautsprecherblende / Loudspeaker blind Grille haut-parleur / Coperchio dell'altoparlante	8464 00 10	Rückwandschraube / Screw for rear wall Vis de face arrière / Vite pannello posteriore	7874 38 15
Bedienteilabdeckung Grille for operating unit Cade pour volet du bloc commande Coperchio dell'unità di comando	8455 00 50	Rückwandhaltewinkel / Rear cover support bracket Supporto della schienale	8624 47 10
Bedienteilabdeckfolie Control panel cover foil Feuille de recouvrement de l'organe de com. Il foglio di copertura del dispositivo di com.	8478 00 10	Lautsprecher 16 Ω, 7 W Loudspeaker 16 Ω, 7 W Altoparlante 16 Ω, 7 W	4311 07 23
Bedienteiltastenrahmen Control-panel button frame Cadre pour touches de l'organe de com. Il telaio tastiera del dispositivo di com.	8448 00 50	Lautsprecherblende, grau / Loudspeaker grille, grey Schermo altoparlante, grigio	6411 07 34
Rückwand / Rear cover Panneau arrière / Schienale	8430 00 12	Lautsprecherblende, braun / Loudspeaker grille, brown Schermo altoparlante, bruno	6411 07 65
		Lautsprecherkabel / Loudspeaker cable Câble de haut-parleur / Cavo altoparlanti	4888 67 66
		Bildröhre A 66 ECF 10 X 05 Picture tube A 66 ECF 10 X 05 Cinescopio A 66 ECF 10 X 05	△ 4322 28 10
		Bildröhrenerdung / Picture tube earth / Massa del cinescopio	6141 03 05
		Bildröhrenschrauben / Screw for picture tube Vis tube cathodique / Viti della cinescopio	7864 02 21
		Federzug für Erdung / Spring device for earthing Supporto per molla per collegam. a massa	7351 28 42

Ersatzteile / Replacement parts list / Pièces de rechange / Elenco delle parti di ricambio

Gegenstand Item Pièce Ricambi	Bestell-Nr. Order no. N° de com. No. di rif.	Gegenstand Item Pièce Ricambi	Bestell-Nr. Order no. N° de com. No. di rif.
Halter für Erdung / Holder for earthing Support pour mise à la terre / Supporto della massa	7358 05 03	Netzkabel / Mains cord (SAT) Cable d'secteur / Cavo di rete	4131 25 13
Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil Bobina di smagnetizzazione	Δ 4588 07 14	Lautsprecher 8 Ω, 10 W Loudspeaker 8 Ω, 10 W Haut-parleur 8 Ω, 10 W Altoparlante 8 Ω, 10 W	4311 28 83
Haken für Entmagnetisierung / Hook for degaussing coil Supporto del bobina di smagnetizzazione	8448 04 70	Lautsprecherhalter / Holder for loudspeaker Support pour serrer l'haut parleur / Lo schermo dell'altoparlante	8480 00 10
Hochspannungskabel / High-voltage cable Câble haute tension / Cavo di alta tensione	4888 62 45	Chassishalter / Chassis holder Support pour «chassis» / Supporto dello châssis	8440 01 83
Ablenkkanal / Deflection cable / Cavo di deflessione	4888 67 07	Chassishalter / Chassis holder (SAT) Support pour «chassis» / Supporto dello châssis	8440 01 82
Fenster für Anzeige / Window for indicator Finestra dell'indicatore	8622 01 79	Halter für Modul / Holder for module (VT) Support pour module / Supporto della moduloficatore colore	8624 03 08
Fenster für Abdeckung / Window for grille Finestra del coperchio dell'indicatore	6466 37 37	Halter für Modul / Holder for module (SAT) Support pour module / Supporto della modulo	8480 00 70
Fußstopfen / Foot pad / Tampone della base	8642 01 48	Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema DIGIVISION	8470 01 10
Fuß / Pad / Pieds / Piede	8641 01 47	Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema NOKIA	8470 01 20
Halter für VT / Holder for VT Supporto delle VT	8624 03 08	Lautsprecherkabel / Loudspeaker cable Câble de haut-parleur / Cavo altoparlanti	4888 67 61
Chassishalter / Chassis holder Support pour «chassis» / Supporto dello châssis	8440 04 50		
Chassisführung, links / Chassis conduct, left Guida dello «chassis» sinistro	8440 03 30		
Chassisführung, rechts / Chassis conduct, right Guida dello «chassis» destra	8440 03 40		
Schriftzug / Logo / Emblema NOKIA	6625 14 42		
Schriftzug / Logo / Emblema DIGIVISION	8470 07 30		
Netzkabel / Mains cable / Cavo di rete	4131 25 13		
Kabel, Netzfilter-Chassis / Cable, Mains filter-chassis Cavo, Filtro di rete-Chassis	4888 67 54		
IC 1420 SDA 3546 IC 1440 NES 4-1 R01 MOS	3776 52 73 3777 52 59		
7163 SAT 7163			
Gehäuse / Cabinet / Boîtier / Mobile	8410 00 50		
Lautsprecherblende / Loudspeaker blind Grille haut-parleur / Coperchio dell'altoparlante	8464 00 30		
Bedienteilabdeckung Grille for operating unit Cade pour volet du bloc commande Coperchio dell'unità di comando	8455 00 30		
Bedienteilabdeckfolie Control panel cover foil Feuille de recouvrement de l'organe de com. Il foglio di copertura del dispositivo di com.	8478 00 20		
Bedienteiltastenrahmen Control-panel button frame Cadre pour touches de l'organe de com. Il telaio tastiera del dispositivo di com.	8448 00 50		
Rückwand / Rear cover Panneau arrière / Schienale	8430 00 32		
Rückwandeinsatz / Rear wall insert Insert-deface arrière / Riporto pannello post.	8440 00 92		
Rückwandschraube / Screw for rear wall Vis de face arrière / Vite pannello posteriore	7874 38 15		
Bildröhrenschrauben / Screw for picture tube Vis tube cathodique / Viti della cinescopio	7864 02 21		
Bildröhre A 66 ECF 10 X 05 Picture tube A 66 ECF 10 X 05 Tube cathodique A 66 ECF 10 X 05 Cinescopio A 66 ECF 10 X 05	Δ 4362 28 10		
Bildröhrenerdung / Earth for picture tube Masse tube cathodique / Massa del cinescopio	6141 03 05		
Federzug für Erdung Spring device for earthing Ressort tension masse Supporto per molla per colleg. a massa	7351 28 42		
Halter für Erdung / Holder for earthing Support pour mise à la terre / Supporto della massa	7358 05 03		
Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil Bobine de démagnétisation / Bobina di smagnetizzazione	Δ 4588 07 21		
Haken für Entmagnetisierungsspule Hook for degaussing coil Agrafe pour bobine de démagnétisation Supporto del bobina di smagnetizzazione	8448 04 70		
Ablenkkanal / Deflection cable Câble de déviation / Cavo di deflessione	4888 67 07		
Hochspannungskabel / High-voltage cable Câble haute tension / Cavo di alta tensione	4888 62 45		
Netzkabel / Mains cord Cable d'secteur / Cavo di rete	4888 66 56		
	7358 05 03		
	Δ 4588 07 21		
	8448 04 70		
	4888 67 07		
	4888 62 45		
	4888 66 56		
	7358 05 03		
	Δ 4588 07 21		
	8448 04 70		
	4888 67 07		
	4888 62 45		
	4888 66 56		
	7358 05 03		
	Δ 4588 07 21		
	8448 04 70		
	4888 67 07		
	4888 62 45		
	4888 66 56		
	7358 05 03		
	Δ 4588 07 21		
	8448 04 70		
	4888 67 07		
	4888 62 45		
	4888 66 56		
	7358 05 03		
	Δ 4588 07 21		
	8448 04 70		
	4888 67 07		
	4888 62 45		
	4888 66 56		
	7358 05 03		
	Δ 4588 07 21		
	8448 04 70		
	4888 67 07		
	4888 62 45		
	4888 66 56		
	7358 05 03		
	Δ 4588 07 21		
	8448 04 70		
	4888 67 07		
	4888 62 45		
	4888 66 56		
	7358 05 03		
	Δ 4588 07 21		
	8448 04 70		
	4888 67 07		
	4888 62 45		
	4888 66 56		
	7358 05 03		
	Δ 4588 07 21		
	8448 04 70		
	4888 67 07		
	4888 62 45		
	4888 66 56		
	7358 05 03		
	Δ 4588 07 21		
	8448 04 70		
	4888 67 07		
	4888 62 45		
	4888 66 56		
	7358 05 03		
	Δ 4588 07 21		
	8448 04 70		
	4888 67 07		
	4888 62 45		
	4888 66 56		
	7358 05 03		
	Δ 4588 07 21		
	8448 04 70		
	4888 67 07		
	4888 62 45		
	4888 66 56		
	7358 05 03		
	Δ 4588 07 21		
	8448 04 70		
	4888 67 07		
	4888 62 45		
	4888 66 56		
	7358 05 03		
	Δ 4588 07 21		
	8448 04 70		
	4888 67 07		
	4888 62 45		
	4888 66 56		
	7358 05 03		
	Δ 4588 07 21		
	8448 04 70		
	4888 67 07		
	4888 62 45		
	4888 66 56		
	7358 05 03		
	Δ 4588 07 21		
	8448 04 70		
	4888 67 07		
	4888 62 45		
	4888 66 56		
	7358 05 03		
	Δ 4588 07 21		
	8448 04 70		
	4888 67 07		
	4888 62 45		
	4888 66 56		
	7358 05 03		
	Δ 4588 07 21		
	8448 04 70		
	4888 67 07		
	4888 62 45		
	4888 66 56		
	7358 05 03		
	Δ 4588 07 21		
	8448 04 70		
	4888 67 07		
	4888 62 45		
	4888 66 56		
	7358 05 03		
	Δ 4588 07 21		
	8448 04 70		
	4888 67 07		
	4888 62 45		
	4888 66 56		
	7358 05 03		
	Δ 4588 07 21		
	8448 04 70		
	4888 67 07		
	4888 62 45		
	4888 66 56		
	7358 05 03		
	Δ 4588 07 21		
	8448 04 70		
	4888 67 07		
	4888 62 45		
	4888 66 56		
	7358 05 03		
	Δ 4588 07 21		
	8448 04 70		
	4888 67 07		
	4888 62 45		
	4888 66 56		
	7358 05 03		
	Δ 4588 07 21		
	8448 04 70		
	4888 67 07		
	4888 62 45		
	4888 66 56		
	7358 05 03		
	Δ 4588 07 21		
	8448 04 70		
	4888 67 07		
	4888 62 45		
	4888 66 56		
	7358 05 03		
	Δ 4588 07 21		
	8448 04 70		
	4888 67 07		
	4888 62 45		
	4888 66 56		
	7358 05 03		
	Δ 4588 07 21		
	8448 04 70		
	4888 67 07		
	4888 62 45		
	4888 66 56		
	7358 05 03		
	Δ 4588 07 21		
	8448 04 70		
	4888 67 07		
	4888 62 45		
	4888 66 56		
	7358 05 03		
	Δ 4588 07 21		
	8448 04 70		
	4888 67 07		
	4888 62 45		
	4888 66 56		
	7358 05 03		
	Δ 4588 07 21		
	8448 04 70		
	4888 67 07		
	4888 62 45		
	4888 66 56		
	7358 05 03		
	Δ 4588 07 21		
	8448 04 70		
	4888 67 07		
	4888 62 45		
	4888 66 56		
	7358 05 03		
	Δ 4588 07 21		
	8448 04 70		
	4888 67 07		
	4888 62 45		
	4888 66 56		
	7358 05 03		
	Δ 4588 07 21		
	8448 04 70		
	4888 67 07		
	4888 62 45		
	4888 66 56		
	7358 05 03		
	Δ 4588 07 21		
	8448 04 70		
	4888 67 07		
	4888 62 45		
	4888 66 56		
	7358 05 03		
	Δ 4588 07 21		
	8448 04 70		
	4888 67 07		
	4888 62 45		
	4888 66 56		
	7358 05 03		
	Δ 4588 07 21		
	8448 04 70		
	4888 67 07		
	4888 62 45		
	4888 66 56		
	7358 05 03		
	Δ 4588 07 21		
	8448 04 70		
	4888 67 07		
	4888 62 45		
	4888 66 56		
	7358 05 03		
	Δ 4588 07 21		
	8448 04 70		
	4888 67 07		
	4888 62 45		
	4888 66 56		
	7358 05 03		
	Δ 4588 07 21		
	8448 04 70		
	4888 67 07		
	4888 62 45		
	4888 66 56		
	7358 05 03		
	Δ 4588 07 21		
	8448 04 70		
	4888 67 07		
	4888 62 45		
	4888 66 56		
	7358 05 03		
	Δ 4588 07 21		
	8448 04 70		
	4888 67 07		
	4888 62 45		
	4888 66 56		
	7358 05 03		
	Δ 4588 07 21		
	8448 04 70		
	4888 67 07		
	4888 62 45		
	4888 66 56		
	7358 05 03		
	Δ 4588 07 21		
	8448 04 70		
	4888 67 07		
	4888 62 45		
	4888 66 56		
	7358 05 03		
	Δ 4588 07 21		
	8448 04 70		
	4888 67 07		
	4888 62 45		
	4888 66 56		
	7358 05 03		
	Δ 4588 07 21		
	8448 04 70		
	4888 67 07		
	4888 62 45		
	4888 66 56		
	7358 05 03		
	Δ 4588 07 21		
	8448 04 70		
	4888 67 07		
	4888 62 45		
	4888 66 56		
	7358 05 03		
	Δ 4588 07 21		
	8448 04 70		
	4888 67 07		
	4888 62 45		
	4888 66 56		
	7358 05 03		
	Δ 4588 07 21		
	8448 04 70		
	4888 67 07		
	4888 62 45		
	4888 66 56		
	7358 05 03		
	Δ 4588 07 21		
	8448 04 70		

Ersatzteile / Replacement parts list / Pièces de rechange / Elenco delle parti di ricambio

Gegenstand Item Pièce Ricambi	Bestell-Nr. Order no. N° de com. No. di rif.	Gegenstand Item Pièce Ricambi	Bestell-Nr. Order no. N° de com. No. di rif.
180 55-26		Bildröhre A 59 ECF 10X05 Picture tube A 59 ECF 10X05 Cinescopio A 59 ECF 10X05	△ 4362 25 60
Gehäuse, lavagrau / Cabinet, lava grey Boîtier, couleur gris lava / Mobile, grigio lava	8410 15 80	Bildröhrenerdung / Picture tube earthing Massa del cinescopio	6141 03 08
Gehäuse, weiß / Cabinet, white Boîtier, couleur blanche / Mobile, bianco	8410 15 90	Federzug f. Erdung / Spring device for earthing Supporto a molla per massa del cinescopio	7351 28 42
Lautsprechergrille, lavagrau Loudspeaker grille, lava grey Grille haut-parleur, couleur gris lava Coperchio dell'altoparlante, grigio lava	8464 03 70	Halte für Erdung / Holder for earthing Support pour mise à la terre / Supporto della massa	7358 05 03
Lautsprechergrille, weiß Loudspeaker grille, white Grille haut-parleur, couleur blanche Coperchio dell'altoparlante, bianco	8464 04 00	Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil Bobina di smagnetizzazione	△ 4588 07 12
Füße / Pad / Garniture / Tampone	8642 01 78	Haken f. Entmagnetisierungsspule / Hook for degaussing coil Gancio per bobina di smagnetizzazione	8448 04 70
Rückwand, grau / Rear cover, grey Panneau arrière, gris / Parete posteriore, color grigio	8430 10 00	Bildröhrenschraube 5x28 / Screw for picture tube Viti della cinescopio	7864 02 21
Rückwand, weiß / Rear cover, white Panneau arrière, couleur blanche / Parete posteriore, bianco	8436 98 70	Hochspannungskabel / High voltage cable / Cavo di alta tensione	4888 62 45
Rückwandeinsatz / Rear wall insert Insert-deface arrière / Riporto pannello post.	8440 00 91	Ablenkkabel / Deflection cable / Cavo deviatore	4888 67 07
Rückwandschraube / Screw for rear wall Vis de face arrière / Vite pannello posteriore	7874 38 26	Netzkabel / Main cable / Cavo di rete	4888 66 56
Bildröhrenschrauben / Screw for picture tube Viti della cinescopio / Vis de tube cathodique	7864 02 30	Rückwandschraube / Screw for rear wall Vis de face arrière / Vite pannello posteriore	7874 38 26
Bildröhre A 51 ECQ 10 X 01 Picture tube A 51 ECQ 10 X 01 Cinescopio A 51 ECQ 10 X 01 Tube cathodique A 51 ECQ 10 X 01	△ 4362 21 08	Chassishalter / Chassis support / Supporto per «chassis»	8440 01 83
Bildröhrenerdung / Earth for picture tube Massa del cinescopio / Masse tube cathodique	6141 03 08	Schriftzug / Logo / Denominazione LUXOR	8470 04 40
Federzug für Erdung Spring device for earthing Ressort pour mise à la terre Supporto per molla per colleg. a massa	7351 28 46	Schriftzug / Logo / Denominazione VISION	8470 06 90
Halte für Erdung / Holder for earthing Support pour mise à la terre / Supporto della massa	7358 05 03	Halte für Module / Holder for module Support pour module / Supporto della modulo	8624 03 08
Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil Bobine de démagnétisation / Bobina di smagnetizzazione	△ 4588 07 19	185 55 25-65	
Haken für Entmagnetisierungsspule Hook for degaussing coil Agrafe pour bobine de démagnétisation Supporto del bobina di smagnetizzazione	8448 04 70	Gehäuse, lavagrau / Cabinet, lava grey Boîtier, couleur gris lava / Mobile, grigio lava	8410 07 60
Lautsprecher 8 Ω, 10 W Loudspeaker 8 Ω, 10 W Altoparlante 8 Ω, 10 W Haut-parleur 8 Ω, 10 W	4311 34 60	Lautsprechergrille / Loudspeaker grille Grille haut-parleur / Coperchio dell'altoparlante	8464 01 00
Chassishalter / Chassis holder Support pour châssis / Supporto dello «chassis»	8440 01 83	Fenster für Bedienteil / Window for operating unit Fenêtre pour bloc commande / Finestra per unità di comando	8455 02 70
Netzkabel / Mains cord Cable d'secteur / Cavo di rete	4888 66 56	Rückwand / Rear cover Panneau arrière / Parete posteriore	8430 05 00
Hochspannungskabel / High-voltage cable Cable haute tension / Cavo di alta tensione	4888 62 45	Rückwandeinsatz / Rear wall insert Insert-deface arrière / Riporto pannello post.	8440 03 00
Ablenkkabel / Deflection cable Cable de déviation / Cavo di deflessione	4888 67 07	Rückwandschraube / Screw for rear wall Vis de face arrière / Vite pannello posteriore	7874 02 28
Lautsprecherkabel / Loudspeaker cable Cable de haut-parleur / Cavo altoparlanti	4888 67 61	Bildröhrenschrauben / Screw for picture tube Viti della cinescopio / Vis de tube cathodique	7864 02 27
Halte für Module / Holder for module Support pour module / Supporto della modulo (VT)	8624 03 08	Bildröhre A 51 KHA 40 X 01 Picture tube A 51 KHA 40 X 01 Cinescopio A 51 KHA 40 X 01 Tube cathodique A 51 KHA 40 X 01	△ 4362 21 15
Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema LUXOR	8470 02 30	Bildröhrenerdung / Earth for picture tube Massa del cinescopio / Masse tube cathodique	6141 03 04
Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema VISION 2800	8470 06 90	Federzug für Erdung / Spring device for earthing Ressort pour mise à la terre Supporto per molla per colleg. a massa	7351 28 46
180 6326-25		Halte für Erdung / Holder for earthing Support pour mise à la terre / Supporto della massa	7358 05 03
180 6326-29		Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil Bobine de démagnétisation / Bobina di smagnetizzazione	△ 4588 07 11
Gehäuse, schwarz / Cabinet, black / Mobile, nero	8410 15 50	Haken für Entmagnetisierungsspule Hook for degaussing coil Agrafe pour bobine de démagnétisation Supporto del bobina di smagnetizzazione	8448 04 70
Gehäuse, weiß / Cabinet, white / Mobile, bianco	8410 15 60	Lautsprecher 8 Ω, 20 W Loudspeaker 8 Ω, 20 W Altoparlante 8 Ω, 20 W Haut-parleur 8 Ω, 20 W	4311 34 75
Lautsprecherabdeckung, schwarz / Loudspeaker cover, black Copertura dell'altoparlante, nero	8464 03 60	Chassishalter / Chassis holder Support pour châssis / Supporto dello «chassis»	8440 02 90
Lautsprecherabdeckung, weiß / Loudspeaker cover, white Copertura dell'altoparlante, bianco	8464 03 90	Netzkabel / Mains cord / Cable d'secteur / Cavo di rete	4131 25 14
Rückwand, schwarz / Rear cover, black Parete posteriore, nero	8430 09 80	Hochspannungskabel / High-voltage cable Cable haute tension / Cavo di alta tensione	4888 62 35
Rückwand, weiß / Rear cover, white Parete posteriore, bianco	8436 98 80	Ablenkkabel / Deflection cable Cable de déviation / Cavo di deflessione	4888 67 07
Rückwandeinsatz / Rear wall insert Insert-deface arrière / Riporto pannello post.	8440 00 91	Halte für Module / Holder for module Support pour module / Supporto della modulo (VT)	8624 03 08
Lautsprecher 16 Ω, 7 W Loudspeaker 16 Ω, 7 W Altoparlante 16 Ω, 7 W	4311 34 62	Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema SCHAUB LORENZ	8470 04 70
		Zierleiste / Ornamental strip Bande décorative / Striscia di decorazione	8454 01 40
		Netztaaste / Mains pushbutton Touche secteur / Pulsante per interruttore generale	8468 01 40
		Kopfhörerbuchse / Headphone socket Douille pour casque / Presa di ricevitore a cuffia	6911 34 92
		Netzschalter / Mains switch Interrupteur principal / Interruttore di rete elettrica	△ 4112 22 22

Ersatzteile / Replacement parts list / Pièces de rechange / Elenco delle parti di ricambio

Gegenstand Item Pièce Ricambi	Bestell-Nr. Order no. N° de com. No. di rif.	Gegenstand Item Pièce Ricambi	Bestell-Nr. Order no. N° de com. No. di rif.
185 63 25-65			
Gehäuse, lavagrau/ Cabinet, lava grey Boîtier, couleur gris lava / Mobile, grigio lava	8410 07 90	Halter für Erdung / Holder for earthing Support pour mise à la terre / Supporto della massa	7358 05 03
Lautsprechergitter / Loudspeaker grille Grille haut-parleur / Coperchio dell'altoparlante	8464 01 30	Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil Bobine de démagnétisation / Bobina di smagnetizzazione	△ 4588 07 13
Fenster für Bedienteil / Window for operating unit Fenêtre pour bloc commande / Finestra per unità di comando	8455 02 70	Haken für Entmagnetisierungsspule Hook for degaussing coil	8681 72 19
Rückwand / Rear cover Panneau arrière / Parete posteriore	8430 05 30	Agrafe pour bobine de démagnétisation Supporto del bobina di smagnetizzazione	
Rückwandeinsatz / Rear wall insert Insert-deface arrière / Riporto pannello post.	8440 03 00	Lautsprecher 8 Ω, 20 W Loudspeaker 8 Ω, 20 W Altoparlante 8 Ω, 20 W Haut-parleur 8 Ω, 20 W	4311 34 75
Rückwandschraube / Screw for rear wall Vis de face arrière / Vite pannello posteriore	7874 02 28	Chassishalter / Chassis holder Support pour châssis / Supporto dello «chassis»	8440 02 90
Bildröhrenschrauben / Screw for picture tube Viti della cinescopio / Vis de tube cathodique	7864 02 27	Netzkabel / Mains cord Cable d'secteur / Cavo di rete	4131 25 14
Bildröhre A 59 ECF 10 X 05 Picture tube A 59 ECF 10 X 05 Cinescopio A 59 ECF 10 X 05 Tube cathodique A 59 ECF 10 X 05	△ 4362 25 60	Hochspannungskabel / High-voltage cable Câble haute tension / Cavo di alta tensione	4888 62 35
Bildröhrenerdung / Earth for picture tube Masse del cinescopio / Masse tube cathodique	6141 03 08	Ablenkkanal / Deflection cable Câble de déviation / Cavo di deflessione	4888 67 07
Federzug für Erdung Spring device for earthing Ressort pour mise à la terre Supporto per molla per colleg. a massa	7351 28 42	Halter für Module / Holder for module (VT) Support pour modulo / Supporto della modulo	8624 03 08
Halter für Erdung / Holder for earthing Support pour mise à la terre / Supporto della massa	7358 05 03	Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema SCHAUB LORENZ	8470 04 60
Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil Bobine de démagnétisation / Bobina di smagnetizzazione	△ 4588 07 12	Zierleiste / Ornamental strip Bande décorative / Striscia di decorazione	8454 01 60
Haken für Entmagnetisierungsspule Hook for degaussing coil Agrafe pour bobine de démagnétisation Supporto del bobina di smagnetizzazione	8681 72 19	Netztaaste / Mains pushbutton Touche secteur / Pulsante per interruttore generale	8468 01 40
Lautsprecher 8 Ω, 20 W Loudspeaker 8 Ω, 20 W Altoparlante 8 Ω, 20 W Haut-parleur 8 Ω, 20 W	4311 34 75	Kopfhörerbuchse / Headphone socket Douille pour casque / Presa di ricevitore a cuffia	6911 34 92
Chassishalter / Chassis holder Support pour châssis / Supporto dello «chassis»	8440 02 90	Netzschalter / Mains switch Interruteur principal / Interruttore di rete elettrica	△ 4112 22 22
Netzkabel / Mains cord Cable d'secteur / Cavo di rete	4131 25 14		
Hochspannungskabel / High-voltage cable Câble haute tension / Cavo di alta tensione	4888 62 35		
Ablenkkanal / Deflection cable Câble de déviation / Cavo di deflessione	4888 67 07		
Halter für Module / Holder for module (VT) Support pour modulo / Supporto della modulo	8624 03 08		
Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema SCHAUB LORENZ	8470 04 60		
Zierleiste / Ornamental strip Bande décorative / Striscia di decorazione	8454 01 60		
Netztaaste / Mains pushbutton Touche secteur / Pulsante per interruttore generale	8468 01 40		
Kopfhörerbuchse / Headphone socket Douille pour casque / Presa di ricevitore a cuffia	6911 34 92		
Netzschalter / Mains switch Interruteur principal / Interruttore di rete elettrica	△ 4112 22 22		
185 70 25-65			
Gehäuse, lavagrau/ Cabinet, lava grey Boîtier, couleur gris lava / Mobile, grigio lava	8410 08 20		
Lautsprechergitter / Loudspeaker grille Grille haut-parleur / Coperchio dell'altoparlante	8464 01 60		
Fenster für Bedienteil / Window for operating unit Fenêtre pour bloc commande / Finestra per unità di comando	8455 02 70		
Rückwand, grau / Rear cover, grey Panneau arrière, gris / Parete posteriore, color grigio	8430 05 60		
Rückwandeinsatz / Rear wall insert Insert-deface arrière / Riporto pannello post.	8440 03 00		
Rückwandschraube / Screw for rear wall Vis de face arrière / Vite pannello posteriore	7874 02 28		
Bildröhrenschrauben / Screw for picture tube Viti della cinescopio / Vis de tube cathodique	7864 02 27		
Bildröhre A 66 ECF 10 X 05 Picture tube A 66 ECF 10 X 05 Cinescopio A 66 ECF 10 X 05 Tube cathodique A 66 ECF 10 X 05	△ 4362 28 10		
Bildröhrenerdung / Earth for picture tube Masse del cinescopio / Masse tube cathodique	6141 03 05		
Federzug für Erdung Spring device for earthing Ressort pour mise à la terre Supporto per molla per colleg. a massa	7351 28 42		

OCEANIC

5552 Ident-No. 5430 29 80
6352 Ident-No. 5430 30 20
6363 Ident-No. 5430 31 70
6364 Ident-No. 5431 20 10
7163 Ident-No. 5430 34 90

SONOLOR

71 SN 701 Ident-No. 5430 94 00

Eine Kurzbedienungsanleitung finden Sie auf dem Manualblatt **A 31a 6**.
You will find a short set of operating instructions on the manual sheet **A 31a 6**.
Un mode d'emploi abrégé figure sur la feuille **A 31a 6** du manuel.
Brevi istruzioni per l'uso si trovano sul foglio **A 31a 6**.

Zur Reparatur sind folgende Unterlagen erforderlich:
For service, the following circuit documents are required:
Voici les documents nécessaires pour le dépannage:
Per la riparazione sono necessari i seguenti documenti:

A31a

Chassis Eurostereo 2 B-S
Chassis Eurostereo 2 A

SECAM-Module
Unité de commande

Ersatzteile
Replacement parts
Pièces de rechange
Ricambi

6611 75 31

B31a

Module BF

SAT-Modul regarder
Le manuel SATELLITE
6611 75 55

Ersatzteile
Replacement parts
Pièces de rechange
Ricambi

6611 75 32

D10b

VIDEOTEXT-Decoder
TELETEXT decoder
Decodificatore TELEVIDEO

Ersatzteile
Replacement parts
Pièces de rechange
Ricambi

66 11 75 33

Bei Reparaturen gültige Sicherheitsvorschriften beachten!
Service and repair work to be performed only in accordance with existing safety regulations.
Veuillez observer les prescriptions de sécurité en vigueur lors de dépannage!
Osservare le norme di sicurezza vigenti in caso di riparazioni.

Bei Nachbestellungen von Manualen, Gerätetyp und Geräte-Ident-Nummer angeben.
When re-ordering manuals, please quote the model name and part number.
En cas de commande supplémentaire de manuels veuillez indiquer le type et le numéro de l'appareil.
Per riordinare i manuali, indicare il modello dell'apparecchio ed il numero categorico.

Ersatzteile / Replacement parts list / Pièces de rechange / Elenco delle parti di ricambio

Bei Ersatzteilbestellungen neben dem Gegenstand bitte unbedingt die Bestellnummer und bei Baugruppen (Modulen) auch die Baugruppennummer angeben!
 When ordering spares please quote item and order number. When ordering (sub-)assemblies (modules), give the assembly number in addition!
 En cas de commande, veuillez absolument indiquer le numéro de commande à côté de la pièce commandée!
 Nelle ordinazioni di pezzi di ricambio è assolutamente indispensabile indicare l'oggetto ed il numero di riferimento e, nel caso di gruppi costruttivi (moduli), anche il numero del modulo!

⚠ Sicherheitsbauteil im Sinn der Sicherheitsbestimmung. Diese Teile dürfen nur durch Originalteile ersetzt werden.
 ⚠ Safety components in accordance with existing regulations. These components must only be replaced by original component parts.
 ⚠ Composant de sécurité conformément aux réglementations de sécurité. Ces composants doivent être uniquement remplacés par des pièces d'origines.
 ⚠ Componenti di sicurezza ai sensi del regolamento di sicurezza. Queste componenti devono venir sostituite unicamente con parti originali.

Gegenstand Item Pièce Ricambi	Bestell-Nr. Order no. N° de com. No. di rif.	Gegenstand Item Pièce Ricambi	Bestell-Nr. Order no. N° de com. No. di rif.
71 SN 701		OCEANIC 5552	
Gehäuse, lavagrau/ Cabinet, lava grey Boîtier, couleur gris lava / Mobile, grigio lava	8410 18 20	Gehäuse, lavagrau/ Cabinet, lava grey Boîtier, couleur gris lava / Mobile, grigio lava	8410 04 82
Frontplatte, rechts / Front plate, right Plaque frontale, droite / Piastra frontale, destra	8454 03 50	Lautsprechergitter / Loudspeaker grille Grille haut-parleur / Coperchio dell'altoparlante	6411 07 54
Frontplatte, links / Front plate, left Plaque frontale, gauche / Piastra frontale, sinistro	8454 03 60	Bedienteilklappe / Operating unit lid Volet du bloc de commande / Sportello dell'unità di comando	8450 01 60
Lautsprechergitter / Loudspeaker grille Grille haut-parleur / Coperchio dell'altoparlante	8460 14 50	Fenster für Anzeigenabdeckung Window for indicator grille Fenêtre pour cadre d'indicateur Finestra del coperchio dell'indicatore	6466 37 46
Fenster für Bedienteil / Window for operating unit Fenêtre pour bloc commande / Finestra per unità di comando	8455 01 80	Füße / Pad / Garniture / Tampone	8642 01 48
Bedienteilabdeckfolie Control panel cover foil Feuille de recouvrement de l'organe de com. Il foglio di copertura del dispositivo di com.	8478 00 70	Rückwand, grau / Rear cover, grey Panneau arrière, gris / Parete posteriore, color grigio	8430 01 80
Füße / Pad / Garniture / Tampone	8642 01 78	Rückwandschraube / Screw for rear wall Vis de face arrière / Vite pannello posteriore	7874 38 26
Rückwand, grau / Rear cover, grey Panneau arrière, gris / Parete posteriore, color grigio	8430 03 81	Bildröhrenschrauben / Screw for picture tube Vis de tube cathodique / Viti della cinescopio	7864 02 21
Rückwand / Rear cover (Lautsprecher)	8454 03 40	Bildröhre A 51 ECQ 10 X 01 Picture tube A 51 ECQ 10 X 01 Tube cathodique A 51 ECQ 10 X 01 Cinescopio A 51 ECQ 10 X 01	⚠ 4362 21 08
Rückwandeinsatz / Rear wall insert Insert-deface arrière / Riporto pannello post.	8440 00 92	Bildröhrenerdung / Earth for picture tube Masse tube cathodique / Massa del cinescopio	6141 03 08
Rückwandschraube / Screw for rear wall Vis de face arrière / Vite pannello posteriore	7874 38 26	Federzug für Erdung Spring device for earthing Ressort pour mise à la terre Supporto per molla per colleg. a massa	7351 28 46
Bildröhrenschrauben / Screw for picture tube Viti della cinescopio / Vis de tube cathodique	7864 02 26	Halter für Erdung / Holder for earthing Support pour mise à la terre / Supporto della massa	7358 05 03
Bildröhre A 66 ECF 10 X 05 Picture tube A 66 ECF 10 X 05 Cinescopio A 66 ECF 10 X 05 Tube cathodique A 66 ECF 10 X 05	⚠ 4362 28 10	Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil Bobine de démagnétisation / Bobina di smagnetizzazione	⚠ 4588 07 15
Bildröhrenerdung / Earth for picture tube Masse del cinescopio / Masse tube cathodique	6141 03 08	Haken für Entmagnetisierungsspule Hook for degaussing coil Agrafe pour bobine de démagnétisation Supporto del bobina di smagnetizzazione	8448 04 70
Federzug für Erdung Spring device for earthing Ressort pour mise à la terre Supporto per molla per colleg. a massa	7351 28 42	Lautsprecher 16 Ω, 5 W Loudspeaker 16 Ω, 5 W Haut-parleur 16 Ω, 5 W Altoparlante 16 Ω, 5 W	4311 34 50
Halter für Erdung / Holder for earthing Support pour mise à la terre / Supporto della massa	7358 05 03	Chassishalter / Chassis holder Support pour châssis / Supporto dello «chassis»	8440 01 70
Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil Bobine de démagnétisation / Bobina di smagnetizzazione	⚠ 4588 07 13	Hochspannungskabel / High-voltage cable Câble haute tension / Cavo di alta tensione	4888 62 35
Haken für Entmagnetisierungsspule Hook for degaussing coil Agrafe pour bobine de démagnétisation Supporto del bobina di smagnetizzazione	8681 72 19	Ablenkkabel / Deflection cable Câble de déviation / Cavo di deflessione	4888 67 07
Lautsprecher 8 Ω, 10 W Loudspeaker 8 Ω, 10 W Altoparlante 8 Ω, 10 W Haut-parleur 8 Ω, 10 W	4311 34 60	Lautsprecherkabel / Loudspeaker cable Câble de haut-parleur / Cavo altoparlanti	4888 67 17
Chassishalter / Chassis holder Support pour châssis / Supporto dello «chassis»	8440 01 30	Halter für Module / Holder for module Support pour module / Supporto della modulo (VT)	8624 03 08
Chassisrahmen / Chassis frame Cadre pour châssis / Il telaio dello chassis	8440 01 11	Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema NOKIA	8470 01 50
Lautsprecherhalter / Holder for loudspeaker Support pour serrer l'haut parleur / Lo schermo dell'altoparlante	8480 01 20	Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema OCEANIC	8470 01 90
Netzkabel / Mains cord Cable d'secteur / Cavo di rete	4888 66 56		
Hochspannungskabel / High-voltage cable Câble haute tension / Cavo di alta tensione	4888 62 45		
Ablenkkabel / Deflection cable Câble de déviation / Cavo di deflessione	4888 67 07		
Lautsprecherkabel / Loudspeaker cable Câble de haut-parleur / Cavo altoparlanti	4888 67 61		
Halter für Module / Holder for module Support pour module / Supporto della modulo (VT)	8624 03 08		
Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema SONOLOR	8470 07 40		

Ersatzteile / Replacement parts list / Pièces de rechange / Elenco delle parti di ricambio

Gegenstand Item Pièce Ricambi	Bestell-Nr. Order no. N° de com. No. di rif.	Gegenstand Item Pièce Ricambi	Bestell-Nr. Order no. N° de com. No. di rif.
OCEANIC 6352		OCEANIC 6363	
Gehäuse / Cabinet / Boîtier / Mobile	8390 02 00	Gehäuse / Cabinet / Boîtier / Mobile	8410 00 31
Lautsprecherblende / Loudspeaker blind Grille haut-parleur / Coperchio dell'altoparlante	6411 07 77	Lautsprecherblende / Loudspeaker blind Grille haut-parleur / Coperchio dell'altoparlante	8464 00 10
Frontplatte / Front plate Plaque frontale / Piastra frontale	8420 03 21	Bedienteilabdeckung Grille for operating unit Cade pour volet du bloc commande Coperchio dell'unità di comando	8455 00 50
Bedienteilklappe / Operating unit lid Sportello dell'unità di comando / Volet du bloc de commande	8450 01 70	Bedienteilabdeckfolie Control panel cover foil Feuille de recouvrement de l'organe de com. Il foglio di copertura del dispositivo di com.	8478 00 10
Fenster für Anzeigenabdeckung Window for indicator grille Fenêtre pour cadre d'indicateur Finestra del coperchio dell'indicatore	6466 37 46	Bedienteiltastenrahmen Control-panel button frame Cadre pour touches de l'organe de com. Il telaio tastiera del dispositivo di com.	8448 00 50
Füße / Pad / Garniture / Tampone	8641 01 46	Rückwand / Rear cover Panneau arrière / Schienale	8430 00 12
Fußstopfen vorne / Pad infront Garniture de pieds devant / Piedino di appoggio davanti	8642 01 48	Rückwandeinsatz / Rear wall insert Insert-deface arrière / Riporto pannello post.	8440 00 91
Rückwand / Rear cover Panneau arrière / Schienale	6214 28 52	Rückwandschraube / Screw for rear wall Vis de face arrière / Vite pannello posteriore	7874 38 15
Rückwandschraube / Screw for rear wall Vis de face arrière / Vite pannello posteriore	7874 38 15	Bildröhrenschrauben / Screw for picture tube Vis tube cathodique / Viti della cinescopio	7864 02 21
Rückwandhalter / Holder for rear cover Support du panneau arrière / Supporto della parete posteriore	8624 47 10	Bildröhre A 59 ECF 10 X 05 Picture tube A 59 ECF 10 X 05 Tube cathodique A 59 ECF 10 X 05 Cinescopio A 59 ECF 10 X 05	Δ 4362 25 60
Bildröhrenschrauben / Screw for picture tube Vis tube cathodique / Viti della cinescopio	7864 02 21	Bildröhrenerdung / Earth for picture tube Masse tube cathodique / Massa del cinescopio	6141 03 08
Bildröhre A 59 ECF 10 X 05 Picture tube A 59 ECF 10 X 05 Tube cathodique A 59 ECF 10 X 05 Cinescopio A 59 ECF 10 X 05	Δ 4362 25 60	Federzug für Erdung Spring device for earthing Ressort tension masse Supporto per molla per colleg. a massa	7351 28 42
Bildröhrenerdung / Earth for picture tube Masse tube cathodique / Massa del cinescopio	6141 03 08	Halter für Erdung / Holder for earthing Support pour mise à la terre / Supporto della massa	7358 05 03
Federzug für Erdung Spring device for earthing Ressort tension masse Supporto per molla per colleg. a massa	7351 28 42	Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil Bobine de démagnétisation / Bobina di smagnetizzazione	Δ 4588 07 16
Halter für Erdung / Holder for earthing Support pour mise à la terre / Supporto della massa	7358 05 03	Haken für Entmagnetisierungsspule Hook for degaussing coil Agrafe pour bobine de démagnétisation Supporto del bobina di smagnetizzazione	8448 04 70
Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil Bobine de démagnétisation / Bobina di smagnetizzazione	Δ 4588 07 16	Ablenkkabel / Deflection cable Câble de déviation / Cavo di deflessione	4888 67 07
Haken für Entmagnetisierungsspule Hook for degaussing coil Agrafe pour bobine de démagnétisation Supporto del bobina di smagnetizzazione	8448 04 70	Hochspannungskabel / High-voltage cable Câble haute tension / Cavo di alta tensione	4888 62 35
Ablenkkabel / Deflection cable Câble de déviation / Cavo di deflessione	4888 67 07	Lautsprecher 8 Ω, 10 W Loudspeaker 8 Ω, 10 W Haut-parleur 8 Ω, 10 W Altoparlante 8 Ω, 10 W	4311 28 83
Hochspannungskabel / High-voltage cable Câble haute tension / Cavo di alta tensione	4888 62 35	Lautsprecherhalter / Holder for loudspeaker Support pour serrer l'haut parleur / Lo schermo dell'altoparlante	8480 00 10
Lautsprecher 16 Ω, 5 W Loudspeaker 16 Ω, 5 W Haut-parleur 16 Ω, 5 W Altoparlante 16 Ω, 5 W	4311 34 50	Chassishalter / Chassis holder Support pour «chassis» / Supporto dello châssis	8440 01 82
Chassishalter, links / Chassis holder, left Support pour «chassis», gauche / Supporto dello châssis, sinistro	8440 02 30	Halte für Modul / Holder for module Support pour module / Supporto della moduloficatore colore	8624 03 08
Chassishalter, rechts / Chassis holder, right Support pour «chassis», droite / Supporto dello châssis, destra	8440 02 40	Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema OCEANIC	8470 01 80
Halte für Modul / Holder for module Support pour module / Supporto della moduloficatore colore	8624 03 08	Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema NOKIA	8470 01 50
Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema OCEANIC	8470 01 80	Lautsprecherkabel / Loudspeaker cable Câble de haut-parleur / Cavo altoparlanti	4888 67 61
Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema NOKIA	8470 01 50	Netzkabel / Mains cord Câble d'secteur / Cavo di rete	4888 66 56
Lautsprecherkabel / Loudspeaker cable Câble de haut-parleur / Cavo altoparlanti	4888 67 17		



Ersatzteile / Replacement parts list / Pièces de rechange / Elenco delle parti di ricambio

Gegenstand Item Pièce Ricambi	Bestell-Nr. Order no. N° de com. No. di rif.	Gegenstand Item Pièce Ricambi	Bestell-Nr. Order no. N° de com. No. di rif.
OCEANIC 6364		OCEANIC 7163	
Gehäuse / Cabinet / Boîtier / Mobile	8410 40 31	Gehäuse / Cabinet / Boîtier / Mobile	8410 00 70
Lautsprecherblende / Loudspeaker blind Grille haut-parleur / Coperchio dell'altoparlante	8464 00 10	Lautsprecherblende / Loudspeaker blind Grille haut-parleur / Coperchio dell'altoparlante	8464 00 30
Bedienteilabdeckung Grille for operating unit Cade pour volet du bloc commande Coperchio dell'unità di comando	8455 00 50	Bedienteilabdeckung Grille for operating unit Cade pour volet du bloc commande Coperchio dell'unità di comando	8455 00 30
Bedienteilabdeckfolie Control panel cover foil Feuille de recouvrement de l'organe de com. Il foglio di copertura del dispositivo di com.	8478 00 10	Bedienteilabdeckfolie Control panel cover foil Feuille de recouvrement de l'organe de com. Il foglio di copertura del dispositivo di com.	8478 00 20
Bedienteiltastenrahmen Control-panel button frame Cadre pour touches de l'organe de com. Il telaio tastiera del dispositivo di com.	8448 00 50	Bedienteiltastenrahmen Control-panel button frame Cadre pour touches de l'organe de com. Il telaio tastiera del dispositivo di com.	8448 00 50
Rückwand / Rear cover Panneau arrière / Schienale	8430 00 12	Rückwand / Rear cover Panneau arrière / Schienale	8430 00 32
Rückwandeinsatz / Rear wall insert Insert-deface arrière / Riporto pannello post.	8440 03 00	Rückwandeinsatz / Rear wall insert Insert-deface arrière / Riporto pannello post.	8440 00 91
Rückwandschraube / Screw for rear wall Vis de face arrière / Vite pannello posteriore	7874 38 26	Rückwandschraube / Screw for rear wall Vis de face arrière / Vite pannello posteriore	7874 38 15
Bildröhrenschrauben / Screw for picture tube Vis tube cathodique / Viti della cinescopio	7864 02 21	Bildröhrenschrauben / Screw for picture tube Vis tube cathodique / Viti della cinescopio	7864 02 21
Bildröhre A 59 ECF 10 X 05 Picture tube A 59 ECF 10 X 05 Tube cathodique A 59 ECF 10 X 05 Cinescopio A 59 ECF 10 X 05	△ 4362 25 60	Bildröhre A 66 ECF 10 X 05 Picture tube A 66 ECF 10 X 05 Tube cathodique A 66 ECF 10 X 05 Cinescopio A 66 ECF 10 X 05	△ 4362 28 10
Bildröhrenerdung / Earth for picture tube Masse tube cathodique / Massa del cinescopio	6141 03 08	Bildröhrenerdung / Earth for picture tube Masse tube cathodique / Massa del cinescopio	6141 03 05
Federzug für Erdung Spring device for earthing Ressort tension masse Supporto per molla per colleg. a massa	7351 28 42	Federzug für Erdung Spring device for earthing Ressort tension masse Supporto per molla per colleg. a massa	7351 28 42
Halter für Erdung / Holder for earthing Support pour mise à la terre / Supporto della massa	7358 05 03	Halter für Erdung / Holder for earthing Support pour mise à la terre / Supporto della massa	7358 05 03
Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil Bobine de démagnétisation / Bobina di smagnetizzazione	△ 4588 08 13	Entmagnetisierungsspule / Degaussing coil Bobine de démagnétisation / Bobina di smagnetizzazione	△ 4588 07 21
Haken für Entmagnetisierungsspule Hook for degaussing coil Agrafe pour bobine de démagnétisation Supporto del bobina di smagnetizzazione	8448 04 70	Haken für Entmagnetisierungsspule Hook for degaussing coil Agrafe pour bobine de démagnétisation Supporto del bobina di smagnetizzazione	8448 04 70
Ablenkkabel / Deflection cable Câble de déviation / Cavo di deflessione	4888 67 07	Ablenkkabel / Deflection cable Câble de déviation / Cavo di deflessione	4888 67 07
Hochspannungskabel / High-voltage cable Câble haute tension / Cavo di alta tensione	4888 62 45	Hochspannungskabel / High-voltage cable Câble haute tension / Cavo di alta tensione	4888 62 45
Netzkabel / Mains cord Cable d'secteur / Cavo di rete	4888 66 56	Lautsprecher 8 Ω, 10 W Loudspeaker 8 Ω, 10 W Haut-parleur 8 Ω, 10 W Altoparlante 8 Ω, 10 W	4311 28 83
Lautsprecher 8 Ω, 10 W Loudspeaker 8 Ω, 10 W Haut-parleur 8 Ω, 10 W Altoparlante 8 Ω, 10 W	4311 28 83	Lautsprecherhalter / Holder for loudspeaker Support pour serrer l'haut parleur / Lo schermo dell'altoparlante	8488 00 10
Lautsprecherhalter / Holder for loudspeaker Support pour serrer l'haut parleur / Lo schermo dell'altoparlante	8480 00 10	Chassishalter / Chassis holder Support pour «chassis» / Supporto dello châssis	8440 01 82
Chassishalter / Chassis holder Support pour «chassis» / Supporto dello châssis	8440 02 90	Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema OCEANIC	8470 01 80
Halter für Modul / Holder for module (VT) Support pour module / Supporto della moduloficatore colore	8624 03 08	Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema NOKIA	8470 01 50
Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema OCEANIC	8470 01 80	Lautsprecherkabel / Loudspeaker cable Câble de haut-parleur / Cavo altoparlanti	4888 67 61
Schriftzug / Logo / Cade pour / Emblema NOKIA	8470 01 50	Netzkabel / Mains cord Cable d'secteur / Cavo di rete	4888 66 56
Lautsprecherkabel / Loudspeaker cable Câble de haut-parleur / Cavo altoparlanti	4888 67 61		

5853 40 10

The schematic diagram illustrates the internal structure and external connections of the TDA-4681 IC. Key components and connections include:

- Inputs:** XS01-11 (+12V), XS01-10, XS02-1, XS02-5, XS02-3, XS02-2, XS02-4, XS01-7, XS01-8, XS01-9.
- Outputs:** XS01-8 (R-Y), XS01-9 (B-Y).
- Internal Components:** T2888, T2889, T2890, T2891, T2892, T2893, T2894, T2895, T2896, T2897, T2898, T2899, T2900, T2901, T2902, T2903, T2904, T2905, T2906, T2907, T2908, T2909, T2910, T2911, T2912, T2913, T2914, T2915, T2916, T2917, T2918, T2919, T2920, T2921, T2922, T2923, T2924, T2925, T2926, T2927, T2928, T2929, T2930, T2931, T2932, T2933, T2934, T2935, T2936, T2937, T2938, T2939, T2940, T2941, T2942, T2943, T2944, T2945, T2946, T2947, T2948, T2949, T2950, T2951, T2952, T2953, T2954, T2955, T2956, T2957, T2958, T2959, T2960, T2961, T2962, T2963, T2964, T2965, T2966, T2967, T2968, T2969, T2970, T2971, T2972, T2973, T2974, T2975, T2976, T2977, T2978, T2979, T2980, T2981, T2982, T2983, T2984, T2985, T2986, T2987, T2988, T2989, T2990, T2991, T2992, T2993, T2994, T2995, T2996, T2997, T2998, T2999, T3000.
- Resistors:** R2801, R2802, R2803, R2804, R2805, R2806, R2807, R2808, R2809, R2810, R2811, R2812, R2813, R2814, R2815, R2816, R2817, R2818, R2819, R2820, R2821, R2822, R2823, R2824, R2825, R2826, R2827, R2828, R2829, R2830, R2831, R2832, R2833, R2834, R2835, R2836, R2837, R2838, R2839, R2840, R2841, R2842, R2843, R2844, R2845, R2846, R2847, R2848, R2849, R2850, R2851, R2852, R2853, R2854, R2855, R2856, R2857, R2858, R2859, R2860, R2861, R2862, R2863, R2864, R2865, R2866, R2867, R2868, R2869, R2870, R2871, R2872, R2873, R2874, R2875, R2876, R2877, R2878, R2879, R2880, R2881, R2882, R2883, R2884, R2885, R2886, R2887, R2888, R2889, R2890, R2891, R2892, R2893, R2894, R2895, R2896, R2897, R2898, R2899, R2900, R2901, R2902, R2903, R2904, R2905, R2906, R2907, R2908, R2909, R2910, R2911, R2912, R2913, R2914, R2915, R2916, R2917, R2918, R2919, R2920, R2921, R2922, R2923, R2924, R2925, R2926, R2927, R2928, R2929, R2930, R2931, R2932, R2933, R2934, R2935, R2936, R2937, R2938, R2939, R2940, R2941, R2942, R2943, R2944, R2945, R2946, R2947, R2948, R2949, R2950, R2951, R2952, R2953, R2954, R2955, R2956, R2957, R2958, R2959, R2960, R2961, R2962, R2963, R2964, R2965, R2966, R2967, R2968, R2969, R2970, R2971, R2972, R2973, R2974, R2975, R2976, R2977, R2978, R2979, R2980, R2981, R2982, R2983, R2984, R2985, R2986, R2987, R2988, R2989, R2990, R2991, R2992, R2993, R2994, R2995, R2996, R2997, R2998, R2999, R3000.
- Capacitors:** C2801, C2802, C2803, C2804, C2805, C2806, C2807, C2808, C2809, C2810, C2811, C2812, C2813, C2814, C2815, C2816, C2817, C2818, C2819, C2820, C2821, C2822, C2823, C2824, C2825, C2826, C2827, C2828, C2829, C2830, C2831, C2832, C2833, C2834, C2835, C2836, C2837, C2838, C2839, C2840, C2841, C2842, C2843, C2844, C2845, C2846, C2847, C2848, C2849, C2850, C2851, C2852, C2853, C2854, C2855, C2856, C2857, C2858, C2859, C2860, C2861, C2862, C2863, C2864, C2865, C2866, C2867, C2868, C2869, C2870, C2871, C2872, C2873, C2874, C2875, C2876, C2877, C2878, C2879, C2880, C2881, C2882, C2883, C2884, C2885, C2886, C2887, C2888, C2889, C2890, C2891, C2892, C2893, C2894, C2895, C2896, C2897, C2898, C2899, C2900, C2901, C2902, C2903, C2904, C2905, C2906, C2907, C2908, C2909, C2910, C2911, C2912, C2913, C2914, C2915, C2916, C2917, C2918, C2919, C2920, C2921, C2922, C2923, C2924, C2925, C2926, C2927, C2928, C2929, C2930, C2931, C2932, C2933, C2934, C2935, C2936, C2937, C2938, C2939, C2940, C2941, C2942, C2943, C2944, C2945, C2946, C2947, C2948, C2949, C2950, C2951, C2952, C2953, C2954, C2955, C2956, C2957, C2958, C2959, C2960, C2961, C2962, C2963, C2964, C2965, C2966, C2967, C2968, C2969, C2970, C2971, C2972, C2973, C2974, C2975, C2976, C2977, C2978, C2979, C2980, C2981, C2982, C2983, C2984, C2985, C2986, C2987, C2988, C2989, C2990, C2991, C2992, C2993, C2994, C2995, C2996, C2997, C2998, C2999, C3000.
- Transistors:** T2888, T2889, T2890, T2891, T2892, T2893, T2894, T2895, T2896, T2897, T2898, T2899, T2900, T2901, T2902, T2903, T2904, T2905, T2906, T2907, T2908, T2909, T2910, T2911, T2912, T2913, T2914, T2915, T2916, T2917, T2918, T2919, T2920, T2921, T2922, T2923, T2924, T2925, T2926, T2927, T2928, T2929, T2930, T2931, T2932, T2933, T2934, T2935, T2936, T2937, T2938, T2939, T2940, T2941, T2942, T2943, T2944, T2945, T2946, T2947, T2948, T2949, T2950, T2951, T2952, T2953, T2954, T2955, T2956, T2957, T2958, T2959, T2960, T2961, T2962, T2963, T2964, T2965, T2966, T2967, T2968, T2969, T2970, T2971, T2972, T2973, T2974, T2975, T2976, T2977, T2978, T2979, T2980, T2981, T2982, T2983, T2984, T2985, T2986, T2987, T2988, T2989, T2990, T2991, T2992, T2993, T2994, T2995, T2996, T2997, T2998, T2999, T3000.
- Other Components:** ZP05.1, ZP05.2, ZP05.3, ZP05.4, ZP05.5, ZP05.6, ZP05.7, ZP05.



SECAM-Modul		5853 40 10
IC 2800	TDA 4650 V 3	3765 13 80
IC 2890	TDA 4661	3765 13 81
T 2886...2890	BC 848 B	Chip 3614 53 22
D 2890	ZPD 5,1	3653 17 23
D 2891	LL 4148 F MIN	3656 03 11
R 2830	470 Ω	3111 26 10
C 2810	470 μ F 16 V	3422 90 82
C 2894	47 μ F 16 V	3422 89 80
L 2800		4555 83 89
L 2830		4555 83 91
Anschlußleiste / Contact-plug		4145 81 36
Liteau de contact / Piastra di contatto		

1. **Glockenfilter:**
SECAM Farbbalkensignal. Oszillograf an TP 2850. Zwei Zeilen übereinanderschreiben. L 2800 so abgleichen, daß die Amplituden beider Zeilen bei Schwarz, Weiß und f-Null gleich sind.
2. **SECAM-Diskriminator:**
SECAM-Farbbalkensignal. Oszillograf an TP 2950 (auf Chassis). L 2830 so einstellen, daß der Schwarzpegel deckungsgleich auf dem Austastepiegel liegt. Oszillograf an TP 2951 (auf Chassis). R 2830 so einstellen, daß der Schwarzpegel deckungsgleich auf dem Austastepiegel liegt. Abgleich ggf. wiederholen!

1. **Bell filter**
SECAM coloured bar-pattern signal. Scope to testing point TP 2850. Write two lines above each other. Balance L2800 so as to ensure that the amplitudes of both lines are identical during black, white and the frequency zero passage.
2. **SECAM discriminator** (PAL SECAM decoder)
SECAM coloured bar-pattern signal. Scope to testing point TP 2950 (chassis). Set L2830 so as to ensure that the black level is coincident on the blackout level. Scope to testing point 2951 (chassis). Set R2830 so as to ensure that the black level is coincident on the blackout level. If necessary, repeat balancing procedure!

1. **Filtre cloche**
Signal de barre couleur SECAM. SCOPE sur TP 2850. Ecrire deux lignes superposées. Equilibrer L2800 de sorte que les amplitudes des deux lignes soient identiques pour noir, blanc et au cours du passage de fréquence zéro.
 2. **Discriminateur SECAM** (décodeur PAL/SECAM)
Signal de barre couleur SECAM. SCOPE sur TP 2950 (châssis). Régler L2830 de sorte que le niveau du noir soient en convergence avec le niveau de suppression.
SCOPE sur TP 2951 (châssis). Régler R2830 de sorte que le niveau du noir soient en convergence avec le niveau de suppression. Répéter l'équilibrage si nécessaire!

1. **Filtro a campana**
Segnare a barra colorata SECAM. Scope su TP 2850. Scrivere una sopra l'altra due linee di scansione. Regolare L2800 in modo tale che le ampiezze delle due linee sul nero, bianco e durante il passaggio per lo zero della frequenza, siano uguali.
2. **Discriminatore SECAM** (Decodificatore PAL SECAM)
Segnare a barra colorata SECAM. Scope su TP 2950 (Telaio) Regolare L2830 in modo tale che il livello del nero coincidano sul livello di cancellazione. Scope su TP 2951 (Telaio). Regolare R2830 in modo che il livello del nero coincidano sul livello di cancellazione. Se necessario, ripetere l'operazione di taratura!

13

14


6911 08 78 (NN)
6911 08 79 (MN)



6911 08 78



6911 08 79



 Vert. Imp. / Vert. imp. / Impulsion vert. / Impulso vert.
 Hor. Imp. / Hor. imp. / Impulsion hor. / Impulso orizz.
 NF-Sign. / AF sign / BF / BF
 FBAS-Sign. / Comp. colour signal / CLSS / CLSS

 Testpunkt.
Test point.
Point test.
Punto di controllo

☐ Messungen auf $\perp$ (Masse) bezogen / Measurements referenced to earth ($\perp$) /
Toutes les mesures se rapportent à la masse / Riferire tutte le misure alla massa

 Messungen auf Schaltteil-Minuspotential bezogen / Measurements referenced to switch-mode power supply minus potential /
Toutes les mesures se rapportant au potentiel négatif du bloc-secteur de commutation
Riferire tutte le misure al potenziale negativo della sezione di rete

○ Oszillogramm-Meßpunkt auf $\perp$ (Masse) bezogen / Waveforms referenced to earth ($\perp$) /
Tous les oscillogrammes se rapportant à la masse / Riferire tutti gli oscillogrammi alla massa


 Oszillogramm-Meßpunkt auf $\perp$ I (Masse an IC 701 Pin 1 ect.) bezogen / Waveforms referenced to $\perp$ I (earth on IC 701 Pin 1 ect.) /
 Tous les oscillogrammes se rapportant au $\perp$ I (la masse IC 701 Pin 1) / Riferire tutti gli oscillogrammi al $\perp$ I (alla massa IC 701 Pin 1)

 **Sicherheitsbauteil im Sinn der Sicherheitsbestimmung. Diese Teile dürfen nur durch Originalteile ersetzt werden.**
Safety components in accordance with existing regulations. These components must only be replaced by original component parts.
Composant de sécurité en accordance avec les régulations existantes. Ces composants doivent être remplacés par des composants originaux.
Componente omologato in base alle norme di sicurezza. Questi pezzi devono essere sostituiti soltanto con pezzi originali.


R... 100	Chip-Widerstand / Resistor / Resistance-chip / Resistenza
C... 100	Chip-Kondensator / Capacitor / Condensateur-chip / Condensatore
L... 100	Chip-Spule/Drossel / Coil/Choke / Bobine/self-chip / Bobina
Br... 100	Chip-Brücke / Jumper / Shunt-chip / Ponte


Chip-Diode


Chip-Transistor

 **Schutzmaßnahmen für MOS-Bauelemente beachten!**
Pay attention to protective measures for MOS components!
Respecter les mesures de protections pour les composants de MOS!
Osservare le misure protettive per gli elementi costruttivi MOS!


A 31a 1




NETZGETRENNT/MAINS-INSULATED/SEPARATO DALLA RETE

 Messungen auf Schaltnetzteil-Minuspotential $\frac{1}{1}$ bezogen / Measurements referenced to switch-mode power supply minus potential $\frac{1}{1}$ /
Toutes les mesures se rapportant au potentiel négatif du bloc-secteur de commutation $\frac{1}{1}$ / Riferire tutte le misure al potenziale negativo della sezione di rete $\frac{1}{1}$

Oscillogramme bel Normalbetrieb
Wave forms at normal operation
Oscillogrammes en mode de fonc. normal
Oscillogrammi in presenza di esercizio normale



A 31a 1



* Difference ES-2BS Chassis					
Chassis	110 MN S	90 EX S	90 S	110 EX S	110 S
SNr.	58644104	58644113	58644114	58644123	58644124
R403	1k0		2k2		1k0
R405	2R2	-	-		1R2
R408	-		6R2		-
R522	220R		220R		-
R531	220k		75k		220k
R533	2M7		J533		2M7
R534	1M0		J534		1M0
R535	-		-		470k
R743	2k2		J743		2k2
R792	59k		43k		59k
R802	-		-		75k
R836	33k		56k		33k
R840	4M7		J740		J740
C402	4u7		2u2		3u3
C511	9n1		6n8		8n2
C512	24n		47n		27n
C514	120n		180n		120n
C533	-		-		10n
C534	150p		-		10n
C536	1n2		1n5		1n3
L511	45172806		45172808		45172807
L517	45161206		45161206		45161205
TR520	M10-40		M10-20		M10-50
TR740	45231707		45231708		45231707
J80	-		yes		-
J110	yes		-		yes
U-HV	28kV		28kV		28kV
U1	145V		130V		150V

Alle Decoderoszillogramme sind unter folgenden Bedingungen aufgenommen: Normfarbbalken PAL, maximaler Kontrast, ca. Nennhelligkeit und nominale Sättigung.

The decoder waveforms are taken under following conditions:
Standard PAL, contrast at maximum and brightness and colour
saturation at nominale value.

Tous les oscillogrammes mesurés sur le décodeur sont pris sous les conditions suivantes: Norme de mire de barre PAL, contraste au maximum, luminosité et intensité couleur aux valeurs nominales.

Tutti gli oscillogrammi decoder sono stati fatti nelle seguenti condizioni: generatore di barre PAL, massimo contrasto, approssimativamente luminosità e saturazione normali.

Achtung! Die Oszilloscopmasse muß in der Nähe der zu messenden Baugruppe angeschlossen werden.

N.B.! The oscilloscope frame must be connected near the module being measured.

Attention! La masse de l'oscilloscope doit être raccordée à proximité du module devant être mesuré.


La massa dell'oscilloscopio deve essere collegata vicino al componente da misurare.

Achtung!
Nach Austausch von T 720 muß auch
IC 710 ausgewechselt werden.


Important!
When exchanging T 720, IC 710 must likewise be exchanged.

Attention!
En changeant le T 720 il faut remplacer aussi le CI 710.






Attenzione!
Durante la sostituzione di T 720 deve essere sostituito anche IC 710.



Oscillogramme bei Normalbetrieb
Wave forms at normal operation
Oscillogrammes en mode de fonc. normal
Oscillogrammi in presenza di esercizio normale
Oscillogramas en funcionamiento normal



>2.4V SICHERUNGSBETR.
OVERLOAD MODE
<1V NORMAL



90°	110°
R408	R405
R522	---
J90	---
J533	J110
J534	R533
---	R534
---	R535
---	C533
---	C534
J743	R743
---	R802

N055

Chassis 2 BS

27

22



A 31a 2

--	--

Ersatzteile / Replacement parts list / Pièces de rechange / Elenco delle parti di ricambio

⚠ Sicherheitsbauteil im Sinn der Sicherheitsbestimmung. Diese Teile dürfen nur durch Originalteile ersetzt werden. ⚠ Safety components in accordance with existing regulations. These components must only be replaced by original component parts. ⚠ Composant de sécurité conformément aux réglementations de sécurité. Ces composants doivent être uniquement remplacés par des pièces d'origines. ⚠ Componenti di sicurezza ai sensi del regolamento di sicurezza. Queste componenti devono venir sostituite unicamente con parti originali.			
Isolierscheibe für T...., IC.... / Sil. pad for T...., IC.... Rondelle isolante pour T...., IC.... / Piastra isolante per T...., IC....	8253 17 01	Netzkaabel für Bed.-Teil+Chassis Mains cable for operating unit+chassis Cable secteur pur bloc de commandes+chassis Cavo per rete elettrica e unità di comando+basamento	(IFB 763) 4888 67 49
Feder für T...., IC.... / Spring clip for T...., IC.... Ressort de tension pour T...., IC.... / Molla di trazione per T...., IC....	7368 70 12	Kabel, Bedienteil-Chassis Cable, control panel for chassis Cordon, chassis-unité de commandes Dispositivo di comando per chassis	4888 67 49
Untere Abschirmung für IC 820 / Bottom shielding for IC 820 Inférieur blindage pour IC 820 / Inferiore comune per IC 820	8486 00 80	Halter für Diode / Holder for diode Support pour diode/Sostegno per diodo	(IFB 762/IFB 763) 8448 00 40
Oberer Abschirmung für IC 820 / Top shielding for IC 820 Supérieur blindage pour IC 820 / Superiore comune per IC 820	8486 00 90	Abdeckung für Netzschalter Covering for mains switch Couverture pour interrupteur secteur Copertura per interruttore di rete elettrica	(IFB 762/IFB 763) 8448 01 50
Distanzstück für Kühlblech/Spacer for cooling plate Pièce d'écartement pour tôle de refroidissement Distanziale per piastra di raffreddamento	8448 00 60	Druckfeder für Netzteil Pressure spring for mains unit Ressort de pression pour bloc de secteur Molla di compressione per unità di rete elettrica	(IFB 762) 7352 54 07
Hochspannungskabel für TR 520/High voltage cable for TR 520 Cable haute-tension pour TR 520/Cavo di alta tensione per TR 520	4888 62 35	Tastenrahmen / Frame for buttons Cadre pour touches / Telaio per tasti	(IFB 762) 8448 00 50
Kable, Focusplatte (R 540)/Cable focusboard (R 540) Cable plaque de focus (R 540)/Cavo piastra di fuoco (R 540)	4888 62 37		
Bildröhrenanschlußplatte (NN) C.R.T. base board (MN) Platine de connexion du tube-cathodique Piastra di allacciamento del cinescopio	6911 08 78 6911 08 79	Bedienteil Operating unit Bloc de commandes Unità di comando	IFB 760 R IFB 760 S IFB 767 IFB 768 IFB 764 IFB 764 S
T 1023, 1033, 1043 BC 858 B Chip 3614 54 22 T 1024, 1034, 1044 TBF 871 3612 52 83 T 1025, 1035, 1045 BF 420 3612 01 25 T 1026, 1036, 1046 BF 821 3614 73 50 T 1060, 1065 BC 858 C Chip 3614 54 23		C 1401 0,33 µF 250 V (IFB 760 R/764) ⚠ 3324 09 31 C 1402 0,1 µF 250 V (IFB 760 R/764) ⚠ 3324 09 27 C 1405 2,2 µF 63 V (IFB 760R) 3422 95 15 C 1406 22 µF 16 V 3422 13 18 C 1504 2,2 µF 63 V (IFB 764) 3422 65 13 C 1505 22 µF 25 V (IFB 764) 3422 92 80	
D 1024, 1026, 1034, 1036, 1044, LL 4148 F MIN 3656 03 11 1046, 1061, 1065, 1062 3656 19 50 D 1065 BAV 103 MIN (MN) 3656 02 06 D 1025, 1035, 1045 LL SD 103 C MIN 4557 17 59 L 1029, 1039, 1049 Drossel / Choke 27 µH Bob. de self / Bobina		D 1401 SFH 205 (IFB 760R) 3683 10 35 D 1501 LG 3360 EH (IFB 760R) 3681 12 81 DS 186 P (IFB 768/767/764 S) 3683 10 42 D 1502, 1503, 1504, 1505 LED LG 3360 DG (IFB 768) 3681 12 67 D 1502, 1503, 1504, 1505 TLHG 4414 (IFB 764 S) 3681 14 64 D 1502...1505 LG 336 OEH (IFB 764 S) 3681 12 81	
R 1009 100 Ω 0,25 W ⚠ 3151 45 16 R 1011 1,8 Ω 0,25 W ⚠ 3151 45 02 R 1022, 1032, 1042 100 kΩ 0,7 W 3142 16 01 R 1024, 1034, 1044 18 kΩ 1 W 3141 39 68 R 1025, 1035, 1045 1,5 kΩ 0,25 W ⚠ 3151 26 21 C 1001 10 nF 1500 V ⚠ 3315 09 57		T 1401, 1402, 1501, 1502 BC 328-25 3614 71 33 IC 1501 TBA 2800 3763 08 13	
Bildröhrenfassung / Picture tube socket Socle de tube-image / Zoccolo del cinescopio	4155 40 34	L 1401 (IFB 764 S) 4557 04 55 L 1401 (IFB 760R) 4557 04 51 L 1401 (IFB 764) 4557 04 33 L 1401 (IFB 760 S) 4557 04 55 L 1402, 1403 22 µH (IFB 760R) 4557 16 65 L 1404 22 µH (IFB 760R) 4557 16 65 L 1601, 1602, 1603 15 µH (IFB 768) 4557 17 56 L 1601, 1602, 1603 22 µH (IFB 764 S) 4557 16 65	
Bildröhrenfassung / Picture tube socket Socle de tube-image / Zoccolo del cinescopio	(MN) 4155 40 35	FU 1401 T 2A (IFB 760R/764) ⚠ 4375 18 18 FU 1401 T 2,5 A AH ⚠ 4375 16 51	
Bedienteil Operating unit Bloc de commandes Unità di comando	VISION 2000 5883 11 90	A 1501 Display 4606 R 3686 12 01 A 1501 LTD 323 G-FD 3686 12 03 A 1501 4601 L-NB 3686 12 02	
IP 01 TBA 2800 MOS 3763 08 13 TP 01, 02 BC 807-25 Chip 3614 73 04 DP 01 4601 L-NB 3686 12 02 DP 02...05 TLSG 2100 3681 14 75		S 1501, 1502, 1503, 1504 Tasten / Buttons (IFB 768) 4115 06 76 Touches / Tasti (IFB 764 S)	
Kappe / Cap / Capuchon / Capelletto	8448 04 00	Tastensatz, 4fach / Operating knob assortment, 4fold Jeu de touches, 4fois / Pulsanti di comande, 4 volte tanto	8448 02 40
Bedienteil Operating unit Bloc de commandes Unità di comando	IFB 762 IFB 762 S IFB 763 IFB 763 A	Tastensatz, 4fach / Operating knob assortment, 4fold Jeu de touches, 4fois / Pulsanti di comande, 4 volte tanto	(IFB 767) 8448 02 70
C 1406 22 µF 16 V 3422 13 18		Tastensatz, 4fach / Operating knob assortment, 4fold Jeu de touches, 4fois / Pulsanti di comande, 4 volte tanto	(IFB 764 S) 8448 01 00
D 1501 DS 186 P (IFB 763/IFB 762) 3683 10 42 D 1502, 1503, 1504, 1505 LED LG 3369 FH (IFB 763/IFB 762) 3681 12 86		Bedienteilplatte / Operating unit board Plaque de bloc de commandes Piastra dell'unità di comando	(IFB 768) 8446 01 60 (IFB 764) 8446 00 80
T 1501, 1502 BC 328-25 (IFB 763/IFB 762) 3614 71 33		Anzeigeplatte / Indicator board Plaque pour indicateur / Piastra di indicazione	(IFB 767) 6911 45 87
IC 1401 TBA 2800 MOS 3763 08 13 IC 1501 TBA 2800 MOS (IFB 762/764) 3763 08 13		Gummikontaktplatte / Rubber contact board Plaque de contact en caoutchouc / Piastra di contatto a gomma	(IFB 760R) 4188 02 86
L 1401, 1402, 1403 Drossel / Choke Bobine de self / Bobina Display 4601 L-NB	4557 17 56	Gummikontaktplatte / Rubber contact board Plaque de contact en caoutchouc / Piastra di contatto a gomma	(IFB 767) 8297 00 90
A 1501 3686 12 02		Kontaktplatte / Contact board Plaque de contact / Piastra di contatto	(IFB 760R) 6942 18 53
S 1501, 1502, 1503, 1504 Tasten / Buttons (IFB 762/763) 4115 06 76 Touches / Tasti		Kopfhörer-Buchse / Headphone socket Douille pour casque / Presa di ricevitore a cuffia	(IFB 768) 4144 11 16 (IFB 764) 4144 11 20
Bedienteilplatte / Operating unit board Plaque de bloc de commandes / Piastra dell'unità di comando	(IFB 763) 8446 01 20	Kopfhörerplatte / Headphone board Plaque pour casque / Piastra di ricevitore a cuffia	(IFB 767) 6911 45 86
Kopfhörer-Buchse / Headphone socket Douille pour casque / Presa di ricevitore a cuffia	(IFB 762/763) 4144 11 16	Halter für Grundplatte / Holder for base board Support de platine de base / Sostegno della piastra di base	(IFB 760R/764) 8311 81 02
Gehäuse für Vorverstärker / Pre-amplifier housing Boîtier de préamplificateur / Alloggiamento preamplificatore	(IFB 762) 6536 21 19	Gehäuse für Vorverstärker / Pre-amplifier housing Boîtier de préamplificateur / Alloggiamento preamplificatore	(IFB 760R) 6536 21 14
Netzschalter / Mains switch Interrupteur secteur / Interruttore di rete elettrica	(IFB 762/IFB 763) 4112 22 20		
Netztaete / Operating knob for mains Touche secteur / Tasto di rete elettrica	(IFB 762/IFB 763) 8468 01 00		
Kontaktleiste, 15 pol. / Contact plug, 15fold XD 01 (IFB 762) Lieu de contact, 15 pol. / Piastra di contatto, 15poli	4145 73 24		

Ersatzteile / Replacement parts list / Pièces de rechange / Elenco delle parti di ricambio

⚠ Sicherheitsbauteil im Sinn der Sicherheitsbestimmung. Diese Teile dürfen nur durch Originalteile ersetzt werden. ⚠ Safety components in accordance with existing regulations. These components must only be replaced by original component parts. ⚠ Composant de sécurité conformément aux réglementations de sécurité. Ces composants doivent être uniquement remplacés par des pièces d'origines. ⚠ Componenti di sicurezza ai sensi del regolamento di sicurezza. Queste componenti devono venir sostituite unicamente con parti originali.			
Klemmfeder / Terminal feather Ressort à bornes / Molla per terminale	(IFB 760R) 7368 62 03	Netzschalter / Mains switch Interrupteur secteur / Interruttore di rete elettrica	4112 22 20
Netzschalter / Mains switch Interrupteur secteur / Interruttore di rete elettrica	(IFB 760R) 4112 21 71 (IFB 764/764) 4112 31 75	Netztaete / Operating knob for mains Touche secteur / Tasto di rete elettrica	8468 02 50
Netztaete / Operating knob for mains Touche secteur / Tasto di rete elettrica	(IFB 760R) 6315 36 21 (IFB 768) 8468 01 10 (IFB 764 S) 6315 36 33	LT-Taste 8448 07 50 Progr.-Taste 8448 07 70	
Kontaktleiste, 15 pol. / Contact plug, 15fold XD 01 (IFB 760R) Lieu de contact, 15 pol. / Piastra di contatto, 15poli (IFB 764)	7318 43 28 7318 43 55	Netzkaabel für Bed.-Teil+Chassis Mains cable for operating unit+chassis Cable secteur pur bloc de commandes+chassis Cavo per rete elettrica e unità di comando+basamento	4888 67 49
Kappe für Sicherung / Cap for fuse Capuchon pour fusible / Cappelletto per fusibili	FU 1401 (IFB 760R) 8612 15 08	Druckfeder für Netzteil Pressure spring for mains unit Ressort de pression pour bloc de secteur Molla di compressione per unità di rete elettrica	7352 54 07
Netzkaabel / Mains cable Cable secteur / Cavo per rete elettrica	(IFB 760R) 4131 24 36	Anzeigefenster / Window for indicator Fenetre pour indicateur / Finestra per indicazione	8455 04 60
Netzkaabel für Bed.-Teil+Chassis Mains cable for operating unit+chassis Cable secteur pur bloc de commandes+chassis Cavo per rete elettrica e unità di comando+basamento	(IFB 760R/764) 4888 67 12	Kappe für Netzschalter Cap for mains switch Capuchon pour interrupteur secteur Capelletto per interruttore di rete elettrica	8448 01 50
Halter / Holder / Support / Sostegno D 1501 (IFB 760R)	8624 71 28	Anzeigenfolie / Foil for indicator Feuille pour indicateur / Il foglio per indicazione	8478 02 20
Halter für Diode / Holder for diode Support pour diode/Sostegno per diodo	(IFB 768) 8641 10 02 (IFB 764) 8624 71 32 (IFB 767) 8448 02 60	Lichtschacht / Light leading Conduite de lumière / Guida di luce	8448 08 00
Kabelhalter / Holder for cable Support pour cable / Sostegno per cavo	17,5 mm (IFB 760R) 8681 57 01		
Druckfeder für Netzteil Pressure spring for mains unit Ressort de pression pour bloc de secteur Molla di compressione per unità di rete elettrica	(IFB 768) 7352 54 04	Netzfilterplatte Mains filter board Plaque pour filtre secteur Piastra filtro di rete elettrica	6911 31 13 6911 31 16
Anzeigefenster / Window for indicator Fenetre pour indicateur / Finestra per indicazione	(IFB 764) 6466 52 08	C 1701 0,33 µF 250 V ⚠ 3324 09 31 C 1702 0,1 µF 250 V ⚠ 3324 09 27 L 1701 4557 04 51 FU 1701 T 2 A ⚠ 4375 18 18	
Kappe für Netzschalter Cap for mains switch Capuchon pour interrupteur secteur Capelletto per interruttore di rete elettrica	(IFB 764) 8612 15 12	Halter für FU 1701 / Holder for FU 1701 Support pour FU 1701 / Sostegno per FU 1701	4157 04 51
D 1401 SFH 205 3683 10 35 D 1502, 1503 LED LG 3360 DG 3681 12 84		Kappe für FU 1701 / Cap for FU 1701 Capuchon pour FU 1701 / Capelletto per FU 1701	8612 15 08
T 1401, 1402 BC 328-25 3614 71 33		Netzfilterplatte Mains filter board Plaque pour filtre secteur Piastra filtro di rete elettrica	6911 31 14 6911 31 15
IC 1401 TBA 2800 MOS 3763 08 13		CN 51 0,1 µF 250 V ⚠ 3324 09 27 LN 51 4557 04 18 LN 52/53 4557 81 26 FN 51 T 2 A ⚠ 4375 18 18	
L 1401, 1402, 1403 Drossel / Choke Bobine de self / Bobina Display 4601 L-NB	4557 17 56	Halter für FN 51 / Holder for FN 51 Support pour FN 51 / Sostegno per FN 51	4157 04 51
A 1501 3686 12 02		Kappe für FN 51 / Cap for FN 51 Capuchon pour FN 51 / Capelletto per FN 51	8448 04 30
S 1501, 1502, 1503, 1504 Tasten / Buttons (IFB 768) 4115 06 76 Touches / Tasti		Netzfilterplatte Mains filter board Plaque pour filtre secteur Piastra filtro di rete elettrica	6911 31 20 6911 31 18 6911 31 21 6911 31 17
Bedienteilplatte / Operating unit board Plaque de bloc de commandes / Piastra dell'unità di comando	(IFB 763) 8446 01 20	CN 51 0,33 µF 250 V ⚠ 3324 09 47 LN 51 (6911 31 18) ⚠ 4557 04 51 LN 51 (6911 31 21) ⚠ 4557 04 19 FN 51 T 2,5 A AH ⚠ 4375 16 51	
Kopfhörer-Buchse / Headphone socket Douille pour casque / Presa di ricevitore a cuffia	(IFB 762/763) 4144 11 16	Halter für FN 51 / Holder for FN 51 Support pour FN 51 / Sostegno per FN 51	4157 04 51
Gehäuse für Vorverstärker / Pre-amplifier housing Boîtier de préamplificateur / Alloggiamento preamplificatore	(IFB 762) 6536 21 19	Kappe für FN 51 / Cap for FN 51 Capuchon pour FN 51 / Capelletto per FN 51	8448 04 30
Netzschalter / Mains switch Interrupteur secteur / Interruttore di rete elettrica	(IFB 762/IFB 763) 4112 22 20	Netzfilterplatte Mains filter board Plaque pour filtre secteur Piastra filtro di rete elettrica	6911 31 24
Netztaete / Operating knob for mains Touche secteur / Tasto di rete elettrica	(IFB 762/IFB 763) 8468 01 00	CN 51 0,33 µF 250 V ⚠ 3324 09 47 LN 51 (6911 31 18) ⚠ 4557 04 55 LN 51 (6911 31 21) ⚠ 4557 04 19 FN 51 T 2,5 A AH ⚠ 4375 16 51	
Kontaktleiste, 15 pol. / Contact plug, 15fold XD 01 (IFB 762) Lieu de contact, 15 pol. / Piastra di contatto, 15poli	4145 73 24	Halter für FN 51 / Holder for FN 51 Support pour FN 51 / Sostegno per FN 51	4157 04 51
		Kappe für FN 51 / Cap for FN 51 Capuchon pour FN 51 / Capelletto per FN 51	8448 04 30

Ersatzteile / Replacement parts list / Pièces de rechange / Elenco delle parti di ricambio

▲ Sicherheitsbauteil im Sinn der Sicherheitsbestimmung. Diese Teile dürfen nur durch Originalteile ersetzt werden. ▲ Safety components in accordance with existing regulations. These components must only be replaced by original component parts. ▲ Composant de sécurité conformément aux réglementations de sécurité. Ces composants doivent être uniquement remplacés par des pièces d'origines. ▲ Componenti di sicurezza ai sensi del regolamento di sicurezza. Queste componenti devono venir sostituite unicamente con parti originali.				
Klemmfeder / Terminal feather Ressort à bornes / Molla per terminale	(IFB 760R)	7368 62 03	Netzscharter / Mains switch Interrupteur secteur / Interruttore di rete elettrica	4112 22 20
Netzscharter / Mains switch Interrupteur secteur / Interruttore di rete elettrica	(IFB 760R) (IFB 768/764)	4112 21 71 4112 31 75	Netztaste / Operating knob for mains Touche secteur / Tasto di rete elettrica	8468 02 50
Netztaste / Operating knob for mains Touche secteur / Tasto di rete elettrica	(IFB 760R) (IFB 768) (IFB 764 S)	6315 36 21 8468 01 10 6315 36 33	LT-Taste Progr.-Taste	8448 07 50 8448 07 70 4888 67 49
Kontaktsteile, 15 pol. / Contact plug, 15fold Lieu de contact, 15 pol. / Piastra di contatto, 15poli	XD 01 (IFB 760R) (IFB 764)	7318 43 28 7318 43 55	Netzkabel für Bed.-Teil+Chassis Mains cable for operating unit+chassis Cable secteur pur bloc de commandes+chassis Cavo per rete elettrica e unità di comando+basamento	7352 54 07
Kappe für Sicherung / Cap for fuse Capuchon pour fusible / Cappelletto per fusibili	FU 1401 (IFB 760R)	8612 15 08	Druckfeder für Netzteil Pressure spring for mains unit Ressort de pression pour bloc de secteur Molla di compressione per unità di rete elettrica	8455 04 60
Netzkabel / Mains cable Cable secteur / Cavo per rete elettrica	(IFB 760R)	4131 24 36	Anzeigefenster / Window for indicator Fenetre pour indicateur / Finestra per indicazione	8448 01 50
Netzkabel für Bed.-Teil+Chassis Mains cable for operating unit+chassis Cable secteur pur bloc de commandes+chassis Cavo per rete elettrica e unità di comando+basamento	(IFB 760R/764)	4888 67 12	Kappe für Netzscharter Cap for mains switch Capuchon pour interrupteur secteur Cappelletto per interruttore di rete elettrica	8478 02 20
Halter / Holder / Support / Sostegno	D 1501 (IFB 760R)	8624 71 28	Anzeigefolie / Foil for indicator Feuille pour indicateur / Il foglio per indicazione	8448 08 00
Halter für Diode / Holder for diode Support pour diode/Sostegno per diodo	(IFB 768) (IFB 764) (IFB 767)	8641 10 02 8624 71 32 8448 02 60	Lichtschacht / Light leading Conduite de lumière / Guida di luce	
Kabelhalter / Holder for cable Support pour cable / Sostegno per cavo	17,5 mm (IFB 760R)	8681 57 01		
Druckfeder für Netzteil Pressure spring for mains unit Ressort de pression pour bloc de secteur Molla di compressione per unità di rete elettrica	(IFB 768)	7352 54 04		
Anzeigefenster / Window for indicator Fenetre pour indicateur / Finestra per indicazione	(IFB 764)	6466 52 08		
Kappe für Netzscharter Cap for mains switch Capuchon pour interrupteur secteur Cappelletto per interruttore di rete elettrica	(IFB 764)	8612 15 12		
Bedienteil Operating unit Bloc de commandes Unità di comando	IFB 761 ES	5883 10 95	Netzfilterplatte Mains filter board Plaque pour filtre secteur Piastra filtro di rete elettrica	6911 31 13 6911 31 16
D 1401 SFH 205 D 1502, 1503 LED LG 3360 DG		3683 10 35 3681 12 84	C 1701 0,33 µF 250 V C 1702 0,1 µF 250 V	▲ 3324 09 31 ▲ 3324 09 27
T 1401, 1402 BC 328-25		3614 71 33	L 1701	4557 04 51
IC 1401 TBA 2800 MOS		3763 08 13	FU 1701 T 2 A	▲ 4375 18 18
L 1401, 1402, 1403 Drossel / Choke Bobine de self / Bobina		4557 17 56	Halter für FU 1701 / Holder for FU 1701 Support pour FU 1701 / Sostegno per FU 1701	4157 04 51
A 1501 Display 4601 L-NB		3686 12 02	Kappe für FU 1701 / Cap for FU 1701 Capuchon pour FU 1701 / Cappelletto per FU 1701	8612 15 08
Bedienteilplatte / Operating unit board Plaque de bloc de commandes / Piastra dell'unità di comando		8446 03 70		
Kontaktmatte, 4fach / Contact mat, 4fold Natte à contact, 4fois / La stuola di contatto, 4 volte tanto		4188 02 68	Netzfilterplatte Mains filter board Plaque pour filtre secteur Piastra filtro di rete elettrica	6911 31 14 6911 31 15
Kopfhörer-Buchse / Headphone socket Douille pour casque / Presa di ricevitore a cuffia		4145 08 06	CN 51 0,1 µF 250 V	▲ 3324 09 27
Netzscharter / Mains switch Interrupteur secteur / Interruttore di rete elettrica		4112 21 71	LN 51 LN 52/53	4557 04 18 4557 81 26
Kontaktplatte / Contact board Plaque de contact / Piastra di contatto		4112 21 71	FN 51 T 2 A	▲ 4375 18 18
Druckfeder für Netzscharter Pressure spring for mains switch Ressort de pression pour interrupteur secteur Molla di compressione per interruttore di rete elettrica		7352 54 03	Halter für FN 51 / Holder for FN 51 Support pour FN 51 / Sostegno per FN 51	4157 04 51
Lichtschacht, 2fach / Light leading, 2fold Conduite de lumière, 2fois / Guida di luce, 2 volte tanto		8622 31 05	Kappe für FN 51 / Cap for FN 51 Capuchon pour FN 51 / Cappelletto per FN 51	8448 04 30
Bedienteil Operating unit Bloc de commandes Unità di comando	IFB 773 IFB 773 S	5883 10 51 5883 17 51	Netzfilterplatte Mains filter board Plaque pour filtre secteur Piastra filtro di rete elettrica	6911 31 20 6911 31 18 6911 31 21 6911 31 17
D 1501 DS 186 P D 1502, 1503, 1504, 1505 LED LG 3369-FH		3683 10 42 3681 12 86	CN 51 0,33 µF 250 V	▲ 3324 09 47
T 1501, 1502 BC 328-25		3614 71 33	LN 51 (6911 31 18) LN 51 (6911 31 21)	▲ 4557 04 51 ▲ 4557 04 19
IC 1501 TBA 2800 MOS		3763 08 13	FN 51 T 2,5 A AH	▲ 4375 16 51
L 1401, 1402, 1403 15 µH		4557 17 56	Halter für FN 51 / Holder for FN 51 Support pour FN 51 / Sostegno per FN 51	4157 04 51
A 1501 Display 4601 L-NB		3686 12 02	Kappe für FN 51 / Cap for FN 51 Capuchon pour FN 51 / Cappelletto per FN 51	8448 04 30
S 1501, 1502, 1503, 1504 Tasten / Buttons Touches / Tasti		4115 06 76		
Bedienteilplatte / Operating unit board Plaque de bloc de commandes Piastra dell'unità di comando		8446 03 30	Netzfilterplatte Mains filter board Plaque pour filtre secteur Piastra filtro di rete elettrica	6911 31 24
Kopfhörer-Buchse / Headphone socket Douille pour casque / Presa di ricevitore a cuffia		4144 11 16	CN 51 0,33 µF 250 V	▲ 3324 09 47
			LN 51	▲ 4557 04 55
			FN 51 T 2,5 A AH	▲ 4375 16 51
			Halter für FN 51 / Holder for FN 51 Support pour FN 51 / Sostegno per FN 51	4157 04 51
			Kappe für FN 51 / Cap for FN 51 Capuchon pour FN 51 / Cappelletto per FN 51	8448 04 30

Ersatzteile / Replacement parts list / Pièces de rechange / Elenco delle parti di ricambio




▲ Sicherheitsbauteil im Sinn der Sicherheitsbestimmung. Diese Teile dürfen nur durch Originalteile ersetzt werden. ▲ Safety components in accordance with existing regulations. These components must only be replaced by original component parts. ▲ Composant de sécurité conformément aux réglementations de sécurité. Ces composants doivent être uniquement remplacés par des pièces d'origines. ▲ Componenti di sicurezza ai sensi del regolamento di sicurezza. Queste componenti devono venir sostituite unicamente con parti originali.			
Netzscharter, komplett Mains switch, comp. Interrupteur secteur, comp. Interruttore di rete elettrica, comp.	5888 30 55	ES 1 (OCEANIC)	5652 14 01 5652 14 03
Netzscharter / Mains switch Interrupteur secteur / Interruttore di rete elettrica	4112 31 76	IC 1201 MC 68 HC 04-R 1 IC 1202 LM 2936 Z 5	3779 24 26 3768 18 30
Abdeckung für Netzscharter Covering for mains switch Couverture pour interrupteur secteur Copertura per interruttore di rete elettrica	8448 01 50	T 1201, 1202 BC 368-E 6288 T 1203...1205 BPW 78 A/B T 1206, 1207 BC 338-40	3614 56 74 3683 10 50 3614 56 70
Kabel, Netzscharter-Netzfilter Cable, mains switch-mains filter secteur Cordon, interrupteur secteur-filtre Cavo, interruttore di rete-filtro di rete	4888 67 48	D 1201, 1202 QPWR-A 899 D 1203 ZTE 2 D 1205 CQX 48 A/B X 1201 4 MHz	3682 01 20 3653 15 10 3682 01 15 4421 20 15
Kabel, Netzscharter-Chassis Cable, mains switch-chassis Cordon, interrupteur secteur-chassis Cavo, interruttore di rete-chassis	4888 67 49	Gehäuseoberteil / Casing, top section Boîtier partie supérieur / Parte superiore del telaio	6138 52 07
Netzscharter, komplett Mains switch, comp. Interrupteur secteur, comp. Interruttore di rete elettrica, comp.	5888 25 65	Gehäuseunterteil / Casing, bottom section Boîtier partie base / Parte inferiore del telaio	6138 54 05
Netzscharter / Mains switch Interrupteur secteur / Interruttore di rete elettrica	4112 22 22	Batteriedeckel / Battery cover Couvercle de batterie / Coperchio della batteria	6138 53 04
Abdeckung für Netzscharter Covering for mains switch Couverture pour interrupteur secteur Copertura per interruttore di rete elettrica	8448 01 50	Kugel / Spherical / Sphérique / Sferica	7651 01 50
Netztaste / Operating knob for mains Touche secteur / Tasto di rete elettrica	8468 01 40	Gehäuseoberteil, Kugel/ Casing, top section, spherical Boîtier partie supérieur, sphérique/ Parte superiore del telaio, sferica	6138 04 05
Kabel, Netzscharter-Netzfilter Cable, mains switch-mains filter secteur Cordon, interrupteur secteur-filtre Cavo, interruttore di rete-filtro di rete	(5888 25 56)	Gehäuseunterteil, Kugel/ Casing, bottom section, spherical Boîtier partie base, sphérique/ Parte inferiore del telaio, sferica	6138 04 06
Kabel, Netzscharter-Chassis Cable, mains switch-chassis Cordon, interrupteur secteur-chassis Cavo, interruttore di rete-chassis	(5888 25 65)	Kontaktmatte / Contact mat Natte à contact / La stuola di contatto	4188 10 32
Kabel, Netzscharter-Chassis Cable, mains switch-chassis Cordon, interrupteur secteur-chassis Cavo, interruttore di rete-chassis	(5888 25 65)	Kontaktteil / Contacto part Parte de contact / Parte di contatto	7342 60 10
Kopfhörerbuchse / Netzscharter Headphone socket / Mains switch Douille pour casque / Interrupteur secteur Presa di ricevitore a cuffia / Interruttore di rete elettrica	5888 25 53 5888 30 53	ES 3 (OCEANIC)	5652 14 15 5652 14 16
L 1401...1403	4557 16 65	IC 1201 SL-RC1 R01 IC 1202 LM 2936 Z 5	3779 24 30 3768 18 30
Netzscharter / Mains switch Interrupteur secteur / Interruttore di rete elettrica	4112 22 20	T 1201 BC 368-E 6288 D 1201, 1202 SFH 416 R D 1203 ZTE 2	3614 56 74 3682 01 08 3653 15 10
Netztaste / Operating knob for mains Touche secteur / Tasto di rete elettrica	8468 00 10	X 1201 4 MHz	4421 20 15
Abdeckung für Netzscharter Covering for mains switch Couverture pour interrupteur secteur Copertura per interruttore di rete elettrica	8448 01 50	Gehäuseoberteil / Casing, top section Boîtier partie supérieur / Parte superiore del telaio	8443 03 20
Kopfhörerbuchse / Headphone socket Douille pour casque / Presa di ricevitore a cuffia	4144 11 16	Gehäuseunterteil / Casing, bottom section Boîtier partie base / Parte inferiore del telaio	8443 03 70
Druckfeder für Netzscharter Pressure spring for mains switch Ressort de pression pour interrupteur secteur Molla di compressione per interruttore di rete elettrica	7352 54 07	Batteriedeckel / Battery cover Couvercle de batterie / Coperchio della batteria	6138 53 04
Chassiskabel / Chassis cable Cordon chassis / Cavo di chassis	4888 67 48	Kontaktmatte / Contact mat Natte à contact / La stuola di contatto	4188 10 40
Kopfhörerbuchse Headphone socket Douille pour casque Presa di ricevitore a cuffia	6911 34 86 6911 34 92	Kontaktfeder / Contacto part Parte de contact / Parte di contatto	7342 60 07
Bu 1601 L 1601...1603	4144 11 16 4557 17 56	Taste / Knob / Touche / Tasto	4115 06 76
Netzscharter, compl. / Mains switch, comp. Interrupteur secteur, comp. Interruttore di rete elettrica, comp.	(VISION 2000) 5888 25 56	Fenster / Window / Fenêtre / Finestra	6466 32 05
		D 1	5652 14 53
		IC 1201 SL-RC 1 R01	3779 24 30
		T 1201, 1202 BC 368-E 6288 T 1203 BC 337-40	3614 56 74 3614 41 05
		D 1201, 1202 SFH 416 R D 1203 ZTE 2	3682 01 08 3653 15 10
		D 1204 SD 103 C	3656 02 02
		X 1201 4 MHz	4421 20 15
		Gehäuseoberteil / Casing, top section Boîtier partie supérieur / Parte superiore del telaio	8443 03 60
		Gehäuseunterteil / Casing, bottom section Boîtier partie base / Parte inferiore del telaio	8443 02 10
		Batteriedeckel / Battery cover Couvercle de batterie / Coperchio della batteria	8443 02 20
		Kugel / Spherical / Sphérique / Sferica	7651 01 50
		Gehäuseoberteil, Kugel/ Casing, top section, spherical Boîtier partie supérieur, sphérique/ Parte superiore del telaio, sferica	6138 04 05
		Gehäuseunterteil, Kugel/ Casing, bottom section, spherical Boîtier partie base, sphérique/ Parte inferiore del telaio, sferica	6138 04 06
		Kontaktmatte / Contact mat Natte à contact / La stuola di contatto	4188 10 35
		Kontaktteil / Contacto part Parte de contact / Parte di contatto	8488 00 50
		Fußstopfen / Pad Garniture de pieds / Piedino di appoggio	8642 01 52

▲ Sicherheitsbauteil im Sinn der Sicherheitsbestimmung. Diese Teile dürfen nur durch Originalteile ersetzt werden. ▲ Safety components in accordance with existing regulations. These components must only be replaced by original component parts. ▲ Composant de sécurité conformément aux réglementations de sécurité. Ces composants doivent être uniquement remplacés par des pièces d'origines. ▲ Componenti di sicurezza al sensi del regolamento di sicurezza. Queste componenti devono venir sostituite unicamente con parti originali.			
Chassis Eurostereo 2 (110°) MN Chassis Eurostereo 2 (110°) EX. Chassis Eurostereo 2 (110°) FST 28 kV Chassis Eurostereo 2 (90°) Chassis Eurostereo 2 (90°) EX.			
IC 303, 304	HEF 4053 BP	MOS	3773 51 41
IC 340	MC 44131-D 14 J	MOS	3763 51 08
IC 350	TDA 1521 N		3763 12 57
IC 380	MC 1458 CP 1		3763 09 31
IC 401	TDA 8170		3763 12 72
IC 710	TEA 2164 G		3766 11 70
IC 750	L78 S 12		3768 17 53
IC 760	L78 SQ5CV DL60280		3768 17 82
IC 770	µA 7805 UC		3768 17 11
IC 780	TEA 5170		3766 11 73
IC 820	MC 44000 C 88-2	MOS	3765 12 12
IC 910	TDA 4565 V 2		3765 13 91
IC 920	MC 44140 P		3765 12 05
IC 1440*	NES 2-1 R 01	MOS	3777 52 61
IC 1440*	NES 3 BR 02	MOS	3777 52 52
IC 1440*	NES 2-2 R 01	MOS	3777 52 81
IC 1440*	NES 3C R 01	MOS	3777 52 55
IC 1440*	NES 3C R 02	MOS	3777 52 56
IC 1420	SDA 3546	MOS	3776 52 73
IC 1430	MC 34164 PS		3768 12 12
T 301...303, 310, 331, 368, 421, 782, 783, 791, 810, 841, 842, 862, 891, 893, 931, 1440	BC 848 B	Chip	3614 53 22
T 307, 308, 365, 431, 432, 501, 502, 792, 793, 861, 863, 871, 879, 881, 882, 872, 932	BC 858 B	Chip	3614 54 22
T 341	BC 807-25	Chip	3614 73 04
T 422	BC 327-25		3614 71 09
T 507	BC 337-25		3614 71 38
T 511	S 2000 AF		3616 13 84
T 531	BD 241 D		3616 10 65
T 532	BC 847 B	Chip	3614 53 12
T 720	BUF 405 AKI		3616 21 32
T 781	BC 808-25	Chip	3614 73 02
T 830	BC 848 C	Chip	3614 53 23
D 341, 1401	SD 103 C		3656 02 02
D 371, 437, 711	1 N 4002		3657 11 36
D 436, 848, 1402, 1437, 1462	1 N 4148		3656 08 10
D 501	1 N 4148		3656 08 10
D 712, 717, 718, 785, 802, 804, 806, 1431, 791	LL 4148 F		3656 03 11
D 511	BY 228		3657 55 43
D 512	BYW 74		3657 54 18
D 509, 515, 547, 721, 722, 771	BA 157		3656 10 09
D 525, 726	BA 158		3656 10 10
D 526	BY 269		3657 55 38
D 701...704	1 N 4007		3657 11 41
D 705	ZPY 11		3653 24 17
D 724	BZX 85 C3 VO		3653 22 04
D 741	BYT 56 J		3657 53 90
D 742	ZPD 33		3653 17 74
D 751, 761	BYW 32		3657 54 13
D 781	BYV 28/100		3657 54 50
R 387	3,3 Ω	0,25 W	▲ 3151 26 06
R 404	1,5 Ω	0,4 W	3142 13 62
R 405	1,2 Ω	0,4 W	3142 13 63
R 405	2,2 Ω	0,4 W (110° MN)	3142 13 68
R 407, 867, 887	17,8 kΩ	1/8 W	3142 62 64
R 408	6,2 kΩ	0,4 W	3142 13 67
R 411	1,2 Ω	0,25 W	3142 12 54
R 412	1,5 Ω	0,4 W	3142 38 16
R 415	3,3 Ω	1 W	3141 39 32
R 416	22 Ω NTC		3171 20 28
R 505	17,8 kΩ	1/8 W	3142 62 64
R 509	1 kΩ	1 W	3141 39 05
R 510	0,62 Ω	1 W (110°/90° MN)	3141 20 42
R 510	0,51 Ω	1 W	3141 20 39
R 516	2,2 Ω	0,25 W	▲ 3151 45 11
R 517	1 kΩ	0,25 W	▲ 3151 26 08
R 521	39 Ω	1 W (110°-M)	3141 39 33
	33 Ω	1W (90°-M)	3141 39 13
	6,8 MΩ	0,25	3142 08 60
R 528, 541	Focus		▲ 3722 20 33
R 540	1,3 Ω	0,5 W	▲ 3151 25 11
R 545	1,8 Ω	0,5 W	▲ 3151 25 12
R 547	10 Ω	0,25 W	▲ 3151 26 03
R 701	PTC		3172 12 40
R 7			

27


D Setzen der Optionsbytes Übersicht / GB Setting the option bytes Survey					
OSD	Funktion / Function	Display	Bemerkung / Remarks		
15 (OPBYT 1)	Optionsbyte 1 Option byte 1	18	bit 0 = 1 bit 1 = 2 bit 2 = 4 bit 3 = 8 bit 4 = 16 bit 5 = 32 bit 6 = 64 bit 7 = 128 im Optionsbyte 1 leuchtet z. B. 18 in Optionsbyte 1 light bit 1 + bit 6 bit 1 = 2 bit 6 = 64 OSD = 066 = Salcomptuner + CTI		
16 (OPBYT 2)	Optionsbyte 2 Option byte 2	28			
17 (OPBYT 3)	Optionsbyte 3 Option byte 3	38			
18 (PR LOCK)	Progr. Sperrbyte*** Prog. lock. byte***	18			
19 (RESERVE)	Res. Byte*** Res. byte	19			
Standardgeräte (z. B. SDA 3526) / Standard sets (e.g. SDA 3526)					
Option-Byte Option byte	Bit	Werkseinst. Factory setting	Bit-Stellung / Bit position	Bemerkung Remarks	
1	0		0 } Salcomp/Samsung tuner	1 } Telefunken tuner	Je nach Tunertyp. / Depending on tuner type. Bei Tunerwechsel überprüfen! / Check when tuner is changed!
	1		1 } 7 Segment Anzeige „aus“ / 7-segment display "off"	0 } 1 = „ein“ / "on"	
	2	0	0 = AFC „aus“ / AFC "off"	1 = „ein“ / "on"	
	3	1	0 = NTSC 4,43 MHz	1 = NTSC 3,58 MHz	
	4	1	0 = Externer diff. analog. Werte „aus“	1 = „ein“ / "on"	
	5	1	External, differentiated analog values "off"		
	6	1	0 = CTI „aus“ / CTI "off"	1 = CTI „ein“ / CTI "on"	
	7	0	0		nicht wirksam* / not operative*
2	0	0	0		Muß auf „0“ gesetzt werden. / Must be set to „0“.
	1	0	0 = Anz. einer gesend. FLOF-Nachricht „aus“ / Display of a FLOF message transmitted "off"	1 = „ein“ / "on"	
	2	0	0 = Tschechoslowakisches VT „aus“ / Czechoslovakian VT "off"	1 = „ein“ / "on"	
	3	1	0 = OSD-Synchronisation „Y2“ / OSD synchronization "Y2"	1 = „RGB“	
	4	1	0 = Sleep timer „aus“ / Sleep timer "off"	1 = „ein“ / "on"	
	5	0	0 = Tastaturüberwachung „aus“ / Keyboard monitoring "off"	1 = „ein“ / "on"	
	6	1	0 = Vert. Zeitkonstante „8 µs“ / Vertical time constant "8 µs"	1 = „24 µs“	
	7	0	0 = Lautstärkeinstellbereich „normal“ / Volume adjustment range "normal"	1 = um 10 dB verringert reduced by 10 dB	
3	0	1	0 = NICAM-C4-Bit** „Auswertung „aus““ / NICAM C4 bit** evaluation "off"	1 = „ein“ / "on"	Bei VT-Modul 5854 40 11 ist „1“ zu setzen. / With VT module 5854 40 11, "1" must be set. nicht wirksam* / not operative*
	1	0	0 = Startregister „aus“ / Start register "off"	1 = „ein“ / "on"	
	2	0	0 = Mit „PROG“ Taste TV-Bild „aus“ / TV picture "off" using "PROG" button "off"	1 = „ein“ / "on"	
	3	0	0 = OSD-Anz. von Programmnum. „aus“ / OSD display of program numbers "off"	1 = „ein“ / "on"	
	4	0	0 = Verriegeltes Umschalten auf AV1 bei anl. Schaltsp. an SCART PIN 8 „aus“ / With an analog switching voltage at SCART PIN 8, locked switchover to AV1 "off"	1 = „ein“ / "on"	
	5	0	0 = SECAM extern „aus“ / SECAM external "off"	1 = „ein“ / "on"	
	6	0	0 = freilauf. PLL bei VT „aus“ / Free-wheeling PLL with VT "off"	1 = „ein“ / "on"	
	7	0	0		
TV Mouse Geräte (z. B. SDA 3546) / TV Mouse sets (e.g. SDA 3546)					
1	0		0 } Salcomp/Samsung tuner	1 } Telefunken tuner	Je nach Tunertyp. / Depending on tuner type. Bei Tunerwechsel überprüfen! / Check when tuner is changed! nicht wirksam* / not operative*
	1		1 } nicht wirksam* / not operative*	0 } 1 = NTSC 3,58 MHz	
	2	0	0	1 = „ein“ / "on"	
	3	0	0 = NTSC 4,43 MHz		
	4	1	0 = Externer diff. analog. Werte „aus“ / External, differentiated analog values "off"		
	5	1	0		
	6	0	0		
	7	0	0		nicht wirksam* / not operative*
2	0	0	0		Muß auf „0“ gesetzt werden. / Must be set to „0“.
	1	0	0 = Anz. einer gesend. FLOF-Nachricht „aus“ / Display of a FLOF message transmitted "off"	1 = „ein“ / "on"	
	2	0	0	1 = „RGB“	
	3	0	0 = OSD-Synchronisation „Y2“ / OSD synchronization "Y2"		
	4	1	0 = Sleep timer „aus“ / Sleep timer "off"	1 = „ein“ / "on"	
	5	0	0	1 = „24 µs“	
	6	1	0 = Vert. Zeitkonstante „8 µs“ / Vertical time constant "8 µs"	1 = um 10 dB verringert reduced by 10 dB	
	7	0	0 = Lautstärkeinstellbereich „normal“ / Volume adjustment range "normal"		
3	0	1	0 = NICAM-C4-Bit** „Auswertung „aus““ / NICAM C4 bit** evaluation "off"	1 = „ein“ / "on"	Bei VT-Modul 5854 40 11 ist „1“ zu setzen. / With VT module 5854 40 11, "1" must be set. nicht wirksam* / not operative*
	1	0	0 = Startregister „aus“ / Start register "off"	1 = „ein“ / "on"	
	2	0	0	1 = „ein“ / "on"	
	3	0	0 = OSD-Anz. von Programmnum. „aus“ / OSD display of program numbers "off"	1 = „ein“ / "on"	
	4	0	0 = Verriegeltes Umschalten auf AV1 bei Anl. Schaltsp. an SCART PIN 8 „aus“ / With an analog switching voltage at SCART PIN 8, locked switchover to AV1 "off"	1 = „ein“ / "on"	
	5	0	0 = SECAM extern „aus“ / SECAM external "off"</		

Oscillogrammi bei Normalbetrieb
Wave forms at normal operation
Oscillogrammes en mode de fonc. normal
Oscillogrammi in presenza di esercizio normale
Oscilogramas en funcionamiento normal



N009
N009

C E
B




Im Stand-by-Betrieb liegen die Spannungen am Schaltnetzteil ausgang bei ca. 30% des Normalbetriebes (ausser U₅)
In stand-by mode the voltages at the switch-mode power supply are approx. 30% of those applying in normal operating mode (except for U₅)
En mode stand-by les tensions appliquées à la sortie du bloc secteur de commutation s'élèvent à 30% env du fonctionnement normal (à part U₅)
Nel funzionamento in stand by all' altezza dell' del trasformatore di rete tensione sono il 30% ca delle tensioni nel funzionamento normale (eccetto U₅)

NETZVERBUNDEN/MAINS-CONNECTED/COLLEGATO ALLA RETE

NETZGETRENNT/MAINS-INSULATED/SEPARATO DALLA RETE


Oszillogramm-Meßpunkt auf $\frac{1}{2}$ (Masse an IC 710 Pin 1 ect.) bezogen / Waveforms referenced to $\frac{1}{2}$ (earth on IC 710 Pin 1 ect.) /
Tous les oscillogrammes se rapportant au $\frac{1}{2}$ (la masse IC 710 Pin 1) / Riferire tutti gli oscillogrammi al $\frac{1}{2}$ (alla massa IC 710 Pin 1)

Messungen auf Schaltnetzteil-Minuspotential $\frac{1}{2}$ bezogen / Measurements referenced to switch-mode power supply minus potential $\frac{1}{2}$ /
Toutes les mesures se rapportant au potentiel négatif du bloc secteur de commutation $\frac{1}{2}$ / Riferire tutte le misure al potenziale negativo della sezione di rete $\frac{1}{2}$




Oscillogramme bei Stand-by-Betrieb
Waveforms at stand-by mode
Oscillogrammes pour fonctionnement en stand-by
Oscillogrammi in modo «stand-by»

Oscillogramme bei Normalbetrieb
Waveforms at normal operation
Oscillogrammes en mode de fonc. normal
Oscillogrammi in presenza di esercizio normale



A 31a 3



Achtung!
Nach Austausch von T 720 muß auch IC 710 ausgewechselt werden.

Important!
When exchanging T 720, IC 710 must likewise be exchanged.

Attention!
En changeant le T 720 il faut remplacer aussi le CI 710.

Attenzione!
Durante la sostituzione di T 720 deve essere sostituito anche IC 710.

Achtung! Die Oszilloskopmasse muß in der Nähe der zu messenden Baugruppe angeschlossen werden.
N.B.! The oscilloscope frame must be connected near the module being measured.

Attention! La masse de l'oscilloscope doit être raccordée à proximité du module devant être mesuré.
La massa dell'oscilloscopio deve essere collegata vicino al componente da misurare.

Alle Decoderoszilloskoppe sind unter folgenden Bedingungen aufgenommen: Normfarbbalken PAL, maximaler Kontrast, ca. Nennhelligkeit und nominale Sättigung.

The decoder waveforms are taken under following conditions: Standard PAL, contrast at maximum and brightness and colour saturation at nominal value.

Tous les oscillogrammes mesurés sur le décodeur sont pris sous les conditions suivantes: Norme de mire de barre PAL, contraste au maximum, luminosité et intensité couleur aux valeurs nominales.


Tutti gli oscillogrammi decoder sono stati fatti nelle seguenti condizioni: generatore di barre PAL, massimo contrasto, approssimativamente luminosità e saturazione normali.

Difference Eurostereo 2A Chassis

version	3	4	6
Chassis	110° MN	90°	110°
SNr	58844005/08	58844015/16	58844025/26
R403	1k0	2k2	1k0
R405	2R2	-	1R2
R406	3k9	3k9	3k9
R408	-	6R2	-
R415	3R3	3R3	3R3
R522	220R	220R	-
R531	220k	75k	220k
R534	3M3	J534	3M3
R836	33k	56k	33k
R840	4M7	J740	J740
R743	2k2	J743	2k2
R792	59k	43k	59k
R802	-	-	75k
R912	-	-	-
R918	J918	J918	J918
R1418	330R	330R	330R
C402	4u7	2u2	3u3
C511	9n1	6n8	8n2
C512	24n	47n	27n
C514	120n	180n	120n
C536	1n2	1n5	1n5
C534	150p	-	-
C537	150n	150n	180n
C712	220u	150u	220u
J90	-	yes	-
J110	yes	-	yes
J999	-	-	-
B15	yes	yes	yes

L517	45161206	45161206	45161205
L511	45172605	45172492	45172491
TR520	M10-04	M10-02	M10-01
TR740	45231589	45231583	45231589
IC910	TDA4565	TDA4565	TDA4565




U1	145V	130V	145V
U-HV	28kV	28kV	28kV



IFB 761 ES




5883 10 95

Empfänger / receiver
récepteur / ricevitore




IFB 671 N 5883 11 78

Empfänger / receiver
récepteur / ricevitore



A 31a 4


A 31a 4



ES1

5652 14 01
5652 14 03


Sender / transmitter
émetteur / trasmettitore



ES3

5652 14 15 (TV Mouse)
5652 14 16 (TV Mouse)




Sender / transmitter
émetteur / trasmettitore



LN 2/S

5652 20 97

Sender / transmitter
émetteur / trasmettitore




68020VA 5652 20 94
68020VS 5652 20 93



Sender / transmitter
émetteur / trasmettitore

IRN 3 5652 13 75
5652 13 39

Sender / transmitter
émetteur / trasmettitore



SLD 1 5652 14 53
5652 14 51




68020VA 5652 20 94
68020VS 5652 20 93


Sender / transmitter
émetteur / trasmettitore

IRN3 5652 13 75
5652 13 39

Sender / transmitter
émetteur / trasmettitore




M884




A 31a 4

M886

SLD1 5652 14 53
5652 14 51




N031a




N039

Netzfilterplatte
Mains filter board
Plaque filtre secteur
Piastra filtro di rete


6911 31 13




6911 31 14




6911 31 15




6911 31 16




6911 31 17/
6911 31 20




6911 31 18/
6911 31 21







6911 31 24



6911 31 14/15



6911 31 13/16



6911 31 17/20

6911 31 18/21

6911 31 24

IFB 762 5883 11 62
IFB 762 S 5883 11 96

Empfänger / receiver
récepteur / ricevitore

IFB 763 5883 11 72
IFB 763 A 5883 11 83

Empfänger / receiver
récepteur / ricevitore

IFB 773 5883 10 51
5883 17 51 (S)

IFB 764








5883 11 75
5883 10 75 (S)

Empfänger / receiver
récepteur / ricevitore

IFB 767

5883 11 87

Empfänger / receiver
récepteur / ricevitore









ceiver
avitore

IFB 768

5883 11 88

Empfänger / receiver
récepteur / ricevitore





A 31a 4



VISION 2000

5883 11 90




Empfänger / receiver
récepteur / ricevitore



Tastenbelegung der IR-Sender bei Service-Betrieb.
 Infrared remote gun functions in Service mode.
 Occupation des touches de l'émetteur IR en mode de fonctionnement service.
 Occupazione dei tasti del trasmettitore a raggi infrarossi in funzionamento di servizio.
 Funciones y modo de servicio del control remoto de infrarrojos.



ES 3



(D)

Reparaturtips

A. Achtung: (Betr. Schaltnteil)

Für C 711 nur Originalteil 3422 06 37 verwenden. Bei handelsüblichen Elko C 711 muß parallel 0,47 µF MTK **zusätzlich** bestückt werden.

1. Das Netzteil ist mit abgetrennter Schaltstufe T 720 (Basis offen) schwingfähig. Die Rechtecksignale an Pin 14 IC 710 (19–20 kHz) werden für ca. 14 ms unterbrochen. Der Grund liegt darin, daß an Pin 6 keine Synchronisation von IC 780 (TEA 5170) erfolgt.
Um IC 740 (TEA 5170) funktionsfähig zu machen, muß dieses IC an Pin 2 mit einer externen Spannung versorgt werden (12 V).
Achtung: Bei abgetrennter Schaltstufe vor dem Wiederanklemmen (Löten) den Elko C 712 entladen.
2. **Mit abgetrennter Horizontalendstufe (z. B. Anschluß 3 an Tr. 520 offen) und einer Ersatzbelastung an der Kathode von D 741 (100 W-Glühlampe) muß das Netzteil ca. 100% der Sollspannungen für ca. 2 sek. liefern.**
3. Zur Fehlersuche bei Sicherungsbetrieb des Netztesles kann C 713 überbrückt werden. Wurde der Sicherungsbetrieb durch einen flüchtigen Überlastfall ausgelöst, kann das Gerät durch Aus- und Einschalten des Netzschalters wieder in Betrieb genommen werden.
4. Auf brummfreie Gleichspannung achten. Z. B. die Brummspannung von U_1 liegt bei ca. 4 V und sollte, bedingt durch Kapazitätsverlust von C 742, nicht viel größer werden. Die Brummspannungen der übrigen Gleichspannungen sollten unter 1 V liegen. Die Brummspannungen von U_2 , U_3 und U_5 liegen im mV-Bereich.

(GB)

Instructions for repair work

A. N.B.: (cc. switch-mode)

Please use only original component 3422 06 37 for C 711. If standard size electrolyt capacitor C 711 is used, parallel 0,47 µF MTK must be installed **additionally**.

1. The power pack can be oscillated when switching stage T 720 (base open) has been disconnected. The square-wave signals at pin 14 IC 710 (19–20 kHz) are interrupted for approx. 14 ms. The reason for this is that IC 780 (TEA 5170) is not synchronized at pin 6.
In order to render IC 740 (TEA 5170) functional, this IC must be supplied with an external voltage at pin 2 (12 V).
N.B.! When the switching stage has been disconnected, discharge electrolytic capacitor C 712 before reconnecting (soldering) it.
2. **With the horizontal output stage disconnected (e.g. connection 3 at Tr. 520 open) and a substitute load at the cathode of D 741 (100 W lamp), the power pack must supply approx. 100% of the setpoint voltages for 2 sec.**
3. For servicing the set under operating conditions when the electronic fuse has activated, can be connected across C 713. If the electronic fuse cuts out due to a momentary overload, the appliance can be re-started by switching the mains switch off and then on again.
4. Make sure there is hum-free d.c. voltage available. For example: the ripple voltage of U_1 is approx. 4 V and should, due to capacitance loss of C 742, not increase much more. The ripple voltages of the other d.c. voltages should be less than 1 V. The ripple voltages of U_2 , U_3 , U_5 are in the mV range.

(F)

Conseils de réparation

A. Attention: (du bloc secteur de commutation)

Utiliser uniquement la pièce originale 3422 06 37 (C 711). Dans le cas de condensateurs électrochimiques usuels C 711 0,47 µF MTK doit être équipé en plus.

1. Lorsque l'étage de commutation T 720 (base ouverte) est déconnecté, le bloc secteur est apte à osciller. Les signaux carrés au niveau de la broche 14 IC 710 (19–20 kHz) sont interrompus pendant 14 ms env. Ceci est dû au fait qu'aucune synchronisation de l'IC 780 (TEA 5170) n'a lieu au niveau de la broche 6.
Afin que IC 740 (TEA 5170) devienne opérationnel, ce circuit imprimé doit également être alimenté par une tension externe pin 2 (12 V).
Attention: Lorsque l'étage de commutation est déconnecté, décharger le condensateur électrolytique C 712 avant de procéder à la connexion aux bornes.
2. **Lorsque l'étage final horizontal est déconnecté (par ex. raccordement 3 sur Tr. 520 ouvert) et qu'une charge de remplacement est appliquée à la cathode de D 741 (lampe à incandescence de 100 W), le bloc secteur doit délivrer 100% env. des tensions de consigne (avec 2 sec.).**
3. Pour la détection d'erreurs en fonctionnement de sécurité du bloc secteur, il possible de ponter C 713. Lorsque le fonctionnement de sûreté est déclenché à cause d'une surcharge transitoire, l'appareil peut être remis en marche au moyen du commutateur principal de mise en et hors circuit.
4. Veiller à la présence de tensions continues exemptes d'ondulation. La tension d'ondulation de U_1 , par exemple est de 4 V env. et ne devrait pas beaucoup augmenter en raison d'une perte de capacité de C 742. Les tensions d'ondulation des autres tensions continues devraient toujours être inférieures à 1 V. Les tensions d'ondulation de U_2 , U_3 , U_5 se situent dans la gamme des mV.

(I)

Consigli per le riparazioni

A. Attenzione: (circ. alimentazione)

Utilizzare soltanto pezzo originale 3422 06 37 C 711. Nei Elko C 711 reperibili in commercio deve essere ulteriormente montato un 0,47 µF MTK.

1. L'alimentatore è oscillante con lo stadio di collegamento T 720 (base aperta). I segnali rettangolari al pin 14 IC 710 (19–20 kHz) vengono interrotti per circa 14 ms. La causa di ciò sta nel fatto che al pin 6 non c'è sincronizzazione del IC 780 (TEA 5170).
Per rendere funzionale IC 740 (TEA 5170), anche questo IC deve essere alimentato al pin 2 con una tensione esterna (12 V).
Attenzione: Nello stadio di collegamento staccato, scaricare l'Elko C 712 prima di riattaccarlo ai morsetti (brasatura).
2. **Con lo stadio di uscita orizzontale staccato (ad es. collegamento 3 al Tr. 520 aperto) e un carico di sostituzione al catodo di D 741 (una lampada a 100 W), l'alimentatore deve fornire circa il 100% delle tensioni nominali (per 2 sec.).**
3. Per la ricerca di errori in caso di funzionamento di sicurezza del blocco di alimentazione, C 713 essere cavallottato. Se il funzionamento di sicurezza dovesse scattare per via di un sovraccarico transitorio, l'apparecchio può essere rimesso in funzione azionando l'interruttore principale d'inserzione/disinserzione.
4. Controllare che le tensioni continue siano prive di ronzio. Per es la tensione di ronzio di U_1 si trova a ca. 4 V e non dovrebbe aumentare di molto, in dipendenza della perdita di capacità di C 742. Le tensioni di ronzio delle rimanenti tensioni continue dovrebbero rimanere inferiori a 1 V.
La tensione di ronzio di U_2 , U_3 , U_5 si trovano nel campo dei mV.

D 3) Setzen des Optionsbytes / GB Setting the option bytes

z. B. nach Einsatz eines **EEPROM's**, das **leer** oder nicht auf den entsprechenden Tuner vorprogrammiert ist oder **nach Austausch des Tuners** (siehe hierzu die Abgleichpunkte 2 bis 2.2).
 e.g. after the **EEPROM** has been **replaced** (if it is empty or if it has not been preprogrammed for the appropriate tuner!) or **after the tuner has been replaced** (in this context, please read "Calibration", Sections 2.1 to 2.2).

Service-Mode in 1 Sec.: 1) Taste ← 2) Taste MENU 3) Taste TV (siehe auch Skizzen / see Abb.) Taste / button STEP + ← = Umschalten von Abgleich zu Abgleich Δ ▽ = switching over from calibration to calibration Taste / button ● (Progr.) = Memory, bei TV Mouse -Bedienteil: rote Taste drücken / with a TV Mouse oper. panel: press red button	Display	OSD	Bemerkung Remarks
1. OSD-Anzeige aktivieren (VT-Decoder muß eingesteckt sein!) Activate OSD display (VT decoder must be plugged in!) 1.1 In Service-Mode gehen. Go to service mode. 1.2 Taste STEP Δ 4x drücken, bis im Display 2 erscheint. Press the STEP Δ button four times until 2 appears in the display. 1.3 Mit der Programmwahltaste 3 bit 3 einschalten. Use the channel memory button 3 to switch on bit 3. 1.4 Programmspeichertaste ● (bei TV Mouse -Bedienteil: Rot-Taste) und dann Stand-by ○ drücken (Werte abgespeichert). Press channel button ● (with a TV Mouse -oper. panel: red button), then Stand-by ○ . (Values will be stored)	88 □ 88 □ 88 □ 88 □		nur Display beachten! Observe only the display! min. bit 3 muß leuchten! Bit 3 at least must be lit up!
2. In Service-Mode gehen. Go to service mode. 2.1 Taste STEP Δ 5x drücken bis OPBYT 1 im OSD erscheint. Mit Taste ▲ auf OSD 122 stellen. Press the STEP Δ button 5 times until OPBYT 1 appears. Use button ▲ to set to OSD 122 . 2.2 Taste STEP Δ 5x drücken bis OPBYT 1 im OSD erscheint. Mit Taste ▲ auf OSD 121 stellen. Press the STEP Δ button 5 times until OPBYT 1 appears. Use button ▲ to set to OSD 121 .	88 □ 88 ■ 88 □ 88 ■ 88 □ 88 □	122 121 088 001 000 000	bei Salcomp - oder Samsung -Tuner! when a Salcomp tuner is fitted bei Telefunken -Tuner! when a Telefunken tuner is fitted
3. Mit Taste STEP Δ + auf OPBYT 2 schalten. Mit Taste ▲ auf OSD 088 stellen. Use the STEP Δ + button to switch to OPBYT 2 . Use button ▲ to set to OSD 088 . 4. Mit Taste STEP Δ + auf OPBYT 3 schalten. Mit Taste ▲ auf OSD 001 stellen. Use the STEP Δ + button to switch to OPBYT 3 . Use button ▲ to set to OSD 001 . 5. Mit Taste STEP Δ + auf PR LOCK schalten. Mit Taste ▲ auf OSD 000 stellen. Use the STEP Δ + button to switch to PR LOCK . Use button ▲ to set to OSD 000 . 6. Mit Taste STEP Δ + auf RESERVE schalten. Mit Taste ▲ auf OSD 000 stellen. Use the STEP Δ + button to switch to RESERVE . Use button ▲ to set to OSD 000 . 7. Werte abspeichern (siehe Pkt. 1.4) / Store values in memory (see Section 1.4)			
8. Annähernde OSD-Werte für Geometrie, Luminanz und Stereo (Service-Mode!) Approximate OSD values for geometry, luminance and stereo. Go to service mode.		OSD 90° (55 cm)	OSD 110° (63+71 cm)
V.AMP V.LIN S.COR V.POS H.POS H.AMP P.TILT P.AMP P.CORN GREEN RED BLUE V.BRE LUM.DEL AUDIO Einstellung ggf. korrigieren und abspeichern! / Correct settings as necessary, and then store them in memory.		005 016 020 031 041 036 000 000 000 052 052 052 000 001 025	031 016 020 017 040 022 020 042 044 052 052 052 000 001 032

Achtung! – Gilt nur für ein nicht vorprogrammiertes EEPROM!

- Speichern der Landessprache:** Am Geber Menü-Taste 4x, Blau-Taste 1x und Programmspeicher-Taste **●** 1x drücken; dann mit Programmwahl-Taste (1–9) Landessprache einstellen.
 - Speichern der PAL-Farbnorm und des Tonsystems:** Am Geber Menü-Taste 4x, Blau-Taste 1x, Rot-Taste 1x, dann mit Gelb-Taste auf System 1 (Norm B/G) einstellen. Mit Taste **Δ** auf Farbnorm und dann mit Gelb-Taste auf „PAL“ einstellen. Mit Blau-Taste abspeichern. Vorgang für jeden Programmwahlplatz wiederholen – Programmwahlplatz 2 drücken, Blau-Taste drücken usw.
- Bei Geräten mit **TV Mouse/ES3**-Bedienteil,
- Speichern der Landessprache:** Am Geber Menü-Taste 1x, Blau-Taste 1x, Taste **○** 2x, dann Taste **○** 1x, dann mit Programmwahl-Taste (1–9) Landessprache einstellen.
 - Speichern der Farbnorm und des Tonsystems:** Am Geber Menü-Taste 1x, Blau-Taste 1x, Taste **○** 1x, dann Taste **○** 3x, dann **○** 1x (2x, 3x oder 4x je nach Tonsystem), Taste **○** 1x, dann Taste **○** 1x oder **○** 1x je nach Farbnorm, dann mit Rot-Taste abspeichern.

N.B.1 Valid only for an EEPROM which has not been preprogrammed.

- Storing the user's language.** Press menu button four times at the pick-up, blue button once and channel button **●** once; then select your desired language using the channel memory button (1–9).
 - Storing the PAL colour standard and the audio system in memory.** At the pick-up, press menu button 4 times, blue button once and red button once, then use the yellow button to set to system 1 (B/G standard). Set to the colour standard desired with button **Δ**, and to PAL with the yellow button. To store in memory, use the blue-button. Repeat procedure for every channel memory location (Press channel memory location 2, press blue button, etc.)
- For sets with a **TV Mouse/ES3** operating panel,
- Storing the national language:** At the transmitter, press both the menu button and the blue button once, button **○** 2x, button **○** 1x then use the channel-selector button (1–9) to set the language desired.
 - Storing the colour standard and the audio system in memory:** At the transmitter, press the menu button once; blue button once; button **○** 1x, button **○** 3x, button **○** 1x (twice, three times or four times, depending on the audio system involved), button **○** 1x, button **○** 1x / **○** 1x depending on the colour standard involved, then use the **RED** button **●** to store the setting in memory.

Eurostereo 2 B-S

(D) 2) Setzen der Optionsbytes Übersicht / (GB) Setting the option bytes Survey

OSD	Funktion / Function	Display	Bemerkung / Remarks
15 (OPBYT 1)	Optionsbyte 1	18	bit 1 bit 2 bit 3 bit 4 bit 5 bit 6 bit 7 bit 0 = 1 bit 1 = 2 bit 2 = 4 bit 3 = 8 bit 4 = 16 bit 5 = 32 bit 6 = 64 bit 7 = 128 im Optionsbyte 1 leuchtet z. B. 18 in Optionsbyte 1 light bit 1 + bit 6 bit 1 = 2 bit 6 = 64 OSD = 066 = Salcomptuner + CTI Wert
16 (OPBYT 2)	Option byte 1	28	
17 (OPBYT 3)	Option byte 2	38	
18 (PR LOCK)	Option byte 3	18	
19 (RESERVE)	Progr. Sperrbyte*** Prog. lock. byte*** Res. Byte Res. byte	19	

Standardmenü (z. B. SDA 3526) / Standard menu (e.g. SDA 3526)

Option-Byte Option byte	Bit	Werkseinst. Factory sett.	OSD Wert	Bit-Stellung / Bit position	Bemerkung Remarks
1	0	1	1	0 = Salcomp/Samsung tuner	1 = Telefunken tuner
	1	2	2	1 = 7 Segment Anzeige „aus“ / 7-segment display "off"	1 = „ein“ / "on"
	2	0	4	0 = AFC „aus“ / AFC "off"	1 = „ein“ / "on"
	3	1	8	0 = NTSC 4,43 MHz	1 = „ein“ / "on"
	4	0	16	0 = Externer diff. analog. Werte „aus“	1 = „ein“ / "on"
	5	1	32	0 = Externer diff. analog. Werte „aus“	1 = „ein“ / "on"
	6	0	64	0 = Externer diff. analog. Werte „aus“	1 = „ein“ / "on"
2	7	0	128	0 = Externer diff. analog. Werte „aus“	1 = „ein“ / "on"
	0	0	1	0 = FM / MSP Analog in Nicam-Geräten	1 = FM
	1	0	2	0 = FM / MSP analog by Nicam sets	1 = „ein“ / "on"
	2	0	4	0 = Anz. einer gesend. FLOF-Nachricht „aus“ / Display of a FLOF message transmitted "off"	1 = „ein“ / "on"
	3	0	8	0 = Tschechoslowakisches VT „aus“ / Czechoslovakian VT "off"	1 = VT 1 chip
	4	1	16	0 = Sleep timer „aus“ / Sleep timer "off"	1 = „ein“ / "on"
	5	0	32	0 = Tastaturüberwachung „aus“ / Keyboard monitoring "off"	1 = „ein“ / "on"
3	6	1	64	0 = Vert. Zeitkonstante „8 µs“ / Vertical time constant "8 µs"	1 = „24 µs“
	7	0	128	0 = Lautstärkeinstellbereich „normal“ / Volume adjustment range "normal"	1 = um 10 dB verringert reduced by 10 dB
	0	1	1	0 = NICAM-C4-Bit** -Auswertung „aus“	1 = „ein“ / "on"
	1	0	2	0 = NICAM C4 bit** evaluation "off"	1 = „ein“ / "on"
	2	0	4	0 = Startregister „aus“ / Start register "off"	1 = „ein“ / "on"
	3	0	8	0 = Mit „PROG“ Taste TV-Bild „aus“ / TV picture "off" using "PROG" button "off"	1 = „ein“ / "on"
	4	0	16	0 = OSD-Anz. von Audio „aus“ / OSD display of audio numbers "off"	1 = „ein“ / "on"
3	5	0	32	0 = Verriegeltes Umschalten auf AV1 bei anl. Schaltsp. an SCART PIN 8 „aus“ / With an analog switching voltage at SCART PIN 8, locked switchover to AV1 "off"	1 = „ein“ / "on"
	6	0	64	0 = freilauf. PLL bei VT 1 chip „aus“ / Free-wheeling PLL with VT "off"	1 = „ein“ / "on"
	7	0	128	0 = volume OSD „aus“ / "off"	1 = „ein“ / "on"

ES3 / TV Mouse Geräte (z. B. SDA 3546) / TV Mouse sets (e.g. SDA 3546) Cursor-Menü

1	0	1	1	0 = Salcomp/Samsung tuner	1 = Telefunken tuner	Je nach Tunertyp. / Depending on tuner type. Bei Tunerwechsel überprüfen! / Check when tuner is changed! nicht wirksam* / not operative* Muß auf „0“ gesetzt werden. / Must be set to "0" Muß auf „0“ gesetzt werden bei einigen Modellen / Must be set to "0" at some models Muß auf „0“ gesetzt werden. / Must be set to "0" nicht wirksam* / not operative*
	1	2	2	1 = 7 Segment Anzeige „aus“ / 7-segment display "off"	1 = „ein“ / "on"	
	2	0	4	0 = AFC „aus“ / AFC "off"	1 = „ein“ / "on"	
	3	0	8	0 = NTSC 4,43 MHz	1 = „ein“ / "on"	
	4	0	16	0 = Externer diff. analog. Werte „aus“	1 = „ein“ / "on"	
	5	1	32	0 = Externer diff. analog. Werte „aus“	1 = „ein“ / "on"	
	6	0	64	0 = Externer diff. analog. Werte „aus“	1 = „ein“ / "on"	
2	7	0	128	0 = Externer diff. analog. Werte „aus“	1 = „ein“ / "on"	Bei einigen Modellen / at some models Bei einigen Modellen / at some models nicht wirksam* / not operative*
	0	0	1	0 = FM/MSP Analog in Nicam-Geräten	1 = FM	
	1	0	2	0 = FM/MSP analog by Nicam sets	1 = „ein“ / "on"	
	2	0	4	0 = Anz. einer gesend. FLOF-Nachricht „aus“ / Display of a FLOF message transmitted "off"	1 = „ein“ / "on"	
	3	0	8	0 = Tschechoslowakisches VT „aus“	1 = VT 1 chip	
	4	1	16	0 = Sleep timer „aus“ / Sleep timer "off"	1 = „ein“ / "on"	
	5	0	32	0 = Tastaturüberwachung „aus“ / Keyboard monitoring "off"	1 = „ein“ / "on"	
3	6	1	64	0 = Vert. Zeitkonstante „8 µs“ / Vertical time constant "8 µs"	1 = „24 µs“	nicht wirksam* / not operative* nicht wirksam* / not operative* Muß auf „0“ gesetzt werden / Must be set to "0" Bei VT-Modul 5854 40 11 ist „1“ zu setzen. / With VT module 5854 40 11, "1" must be set. Bei einigen Modellen / at some models
	7	0	128	0 = Lautstärkeinstellbereich „normal“ / Volume adjustment range "normal"	1 = um 10 dB verringert reduced by 10 dB	
	0	1	1	0 = NICAM-C4-Bit** -Auswertung „aus“	1 = „ein“ / "on"	
	1	0	2	0 = NICAM C4 bit** evaluation "off"	1 = „ein“ / "on"	
	2	0	4	0 = Startregister „aus“ / Start register "off"	1 = „ein“ / "on"	
	3	0	8	0 = Mit „PROG“ Taste TV-Bild „aus“ / TV picture "off" using "PROG" button "off"	1 = „ein“ / "on"	
	4	0	16	0 = OSD-Anz. von Audio „aus“ / OSD display of audio numbers "off"	1 = „ein“ / "on"	
3	5	0	32	0 = Verriegeltes Umschalten auf AV1 bei Anl. Schaltsp. an SCART PIN 8 „aus“ / With an analog switching voltage at SCART PIN 8, locked switchover to AV1 "off"	1 = „ein“ / "on"	Muß auf „0“ gesetzt werden / Must be set to "0" Bei VT-Modul 5854 40 11 ist „1“ zu setzen. / With VT module 5854 40 11, "1" must be set. Bei einigen Modellen / at some models
	6	0	64	0 = freilauf. PLL bei VT 1 chip „aus“ / Free-wheeling PLL with VT "off"	1 = „ein“ / "on"	
	7	1	128	0 = NTSC shift „aus“	1 = „ein“ / "on"	

* Alle Bits die nicht belegt sind, bitte auf „0“ setzen. / Please set all non-assigned bits to "0".
 ** Das NICAM-C4-Bit zeigt an, ob die Inhalte des NICAM- und FM-Tones gleich sind und wird zur aut. Umsch. benötigt.
 The NICAM C4 bit indicates whether the contents of NICAM sound and FM sound are identical, and is required for automatic switchover.

*** **Byte zum Sperren des Programmiermodus**
 Bietet die Möglichkeit zum Sperren des Programmiermodus. Der Dezimalwert dieses Bytes (auf dem Bildschirm angezeigt), gibt die letzte zu sperrende Programmnummer an (1-59). 0 = Keine Position geschützt. Beispiel: Sie möchten die ersten 26 Programmnummern sperren. Sie können entweder den Lautstärkeknopf drücken bis 26 auf dem Bildschirm angezeigt wird oder die numerischen Tasten Bit 4, Bit 3 und Bit 1 (16 + 8 + 2 = 26).
Program Lock Byte
 Offers the possibility to prevent access to the programming mode. The decimal value of the byte (shown on screen) indicates the last programme number to be locked (1-59). 0 = No positions locked. Example: If you wish to lock the first 26 program numbers. You can either use the volume button and step until 26 is shown on screen or use the numerical keys to set bit 4, bit 3 and bit 1 (16 + 8 + 2).
 **** **Byte reserviert für Identifikationscode**
 Dieses Byte ist frei belegbar für jeden Händler als Identifikationscode o.ä. (Wenn bei Option byte 3 Bit 1, Bit 1 auf 1 gesetzt wird, wird dieses Register als Startregister benutzt).
 This byte is free for any dealer to use as an identification code or similar. (When option byte 3 Bit 1 is set (1), this register is used as startup register).

Service-Abgleich
Service Calibration
Taratura di servizio
Equilibrage de service

Eurostereo 2B S

Reparaturtipps
Instructions for repair work
Conseils de réparation
Consigli per le riparazioni

Achtung! Bei Reparaturen gültige Sicherheitsvorschriften beachten.

Röntgenverordnung: Die in der Röntgenverordnung festgelegte Ortsdosisleistung ist bei diesem Gerät durch die Bildröhrentype und die maximal zulässige Hochspannung gewährleistet. Die Hochspannung darf maximal 28 kV betragen. Die Hochspannung liegt im zulässigen Bereich, wenn die Betriebsspannung der Horizontal-Ablenkstufe bei minimalem Strahlstrom 145 V (110° MININECK) 150 V (110°) 130 V (90°) beträgt. Bei Reparaturen ist die Spannung zu überprüfen und gegebenenfalls mit R 796 auf Sollwert einzustellen.

Warning! For repair works adhere to existing safety regulations.

X-ray regulations: The picture tube type and the maximum permissible high-voltage ensure that the X-ray intensity within the set remains far below the permissible value. The high-voltage must not exceed 28 kV. The high voltage is within the permissible limits when the operating voltage of the horizontal deflection stage equals 145 V (110° MININECK) 150 V (110°) 130 V (90°) at minimum beam current. Following servicing, check and adjust this voltage to the nominal value with R 796.

(D) 1) Service-Abgleich / (GB) Service Calibration

1. Mit Hilfe des Fernbedienungsgebers können Sie im **Service-Mode** Geometrie, Luminanz- und Stereowerte einstellen und die Optionsbits setzen. In **service mode**, you can use the remote control transmitter to set geometry, luminance and stereo values, and the option bits.

2. Sie kommen in den **Service-Mode**, wenn Sie innerhalb 1 Sek. Taste „/“-, Taste „MENU“ und dann Taste TV „□“ drücken. (Siehe auch Skizzen) To go to **service mode**, press button „/“-, button „MENU“ and then button TV „□“ within one second. (see Abb.)

Weitere Tastenfunktionen im **Service Mode**: / Further button functions in **service mode**:

Taste / button „STEP +“ = Umschalten von Abgleich zu Abgleich
 = switching over from calibration to calibration

Taste / button „VOLUME“ = Wertveränderung
 = altering value(s)

Taste / button „0...9“ = Direktwahl von OSD 0...9 in Verbindung mit Programmwahltaste
 = selecting OSD 0...9 directly in conjunction with channel button

Taste / button „●“ (Progr.) = Memory, bei TV Mouse: rote Taste drücken / with a TV Mouse: press red button

Taste / button „□“ = Service-Mode verlassen
 = Exit Service Mode

OSD	Funktion / Function	Display	Bemerkung / Remarks
U₁ mit R 796 auf 145 V (110° MININECK) 150 V (110°) 130 V (90°) bei 0 + -0C = min. einstellen. Set U₁ to 145 V (110° MININECK) 150 V (110°) 130 V (90°) at 0 + -0C = min., using R 796.			
0 (V.AMP)	Vert. Ampl. Vert. ampl.	00	OSD = On Screen Display = Bildschirmanzeige OSD 0 bis OSD 13 bei FUBK-Testbild o. ä. einstellen OSD = On Screen Display Set OSD 0 to OSD 13 in FUBK test picture (or similar)
1 (V.LIN)	Vert. Lin. Vert. lin.	01	
2 (S.COR)	o. Funktion Special function	02	
3 (V.POS)	Vert. Lage Vert. position	03	
OSD 0 bis OSD 3 müssen eingestellt sein. OSD 0 to OSD 3 must have been set.			
4 (H.POS)	Hor. Lage Hor. position	04	
5 (H.AMP)	Hor. Amp. Hor. ampl.	05	
6 (P.TILT)	O-W Trapez Keystone	06	
7 (P.AMP)	O-W Kissen O-W pincushion	07	
8 (P.CORN)	O-W Eckenkorrektur Corner correction	08	
Focus mit R 540 Focus auf optimale Schärfe einstellen. Set focus to optimum definition using R 540 focus.			
G2- und Farbtemperatur Grautrepentestbild o. ä. — Im Grün-Drive (OSD 9), Rot-Drive (OSD 10) und Blau-Drive (OSD 11) mit der „Volume“-Taste jeweils den OSD-Wert von 052 einstellen. R 540 G2-Einsteller auf Mittenstellung. Helligkeitseinsteller auf Nennhelligkeit (der Schwarzbalken der Grautreppe darf gerade nicht leuchten!). Mit Oszilloscop (Tastkopf 100:1) den höchsten Schwarzwert an den Bildröhrenkathoden (R, G, B) ermitteln. Mit R 540 G2-Einsteller den Wert dieser Kathode auf 168 V (gemessen gegen Masse!) einstellen, oder bei Tastkopf 10:1 = 163 V einst. — Im Grün-Drive (OSD 9) und Blau-Drive (OSD 11) mit „Volume“-Taste in den hellen Partien auf farbneutrales Bild einstellen. G2- and colour temperature Grey-scale test picture or similar. — Set an OSD value of 052 in each of the following drives: in the green drive (OSD 9), red drive (OSD 10) and blue drive (OSD 11), using the „Volume“ button. R 540 G2 adjuster to its centre setting. Set brightness adjuster to rated brightness (the black bar of the grey scale must just not be lit up!). Use an oscilloscope (Probe 100:1) to determine the highest black value at the picture-tube cathodes (R, G, B). Use the R 540 G2 adjuster to set this value to 168 V (measured against ground), or probe 10:1 = 163 V. — Use the „Volume“ button to adjust to a colour-neutral picture in the light areas in green drive (OSD 9) and blue drive (OSD 11).			
12 (V.BRE)	Bildamplitudenstab.* Pict. ampl. stab.*	12	1 kHz-Stereo-Signal anlegen. Linker Kanal ohne Modulation. Oszilloscop an SCART-Buchse Pin 3. Mit Volume-Taste Wert auf Minimum einstellen. Connect a 1-kHz stereo signal. Left channel without modulation. Oscilloscop to SCART socket pin 3. Set value to minimum, using the volume button.
13 (LUM.DEL)	Luminanz-Laufzeit Luminance delay time	13	
14 (AUDIO)	Stereo-Übersprechen Stereo crosstalk	14	
* Bildamplitudenstab. Vert. Ampl. bei 0 + -0C = max. einstellen, dann 0 + -0C soweit zurückstellen, bis das Bild gerade noch erkennbar ist. Sollte sich nun die vert. Amp. pl. verändert haben, muß der Abgleich OSD 12 durchgeführt werden. * Picture amplitude stability. Set vertical amplitude at 0 + -0C = max., then reset 0 + -0C until the picture is just still recognizable. If now the vertical amplitude turns out to have altered, perform calibration procedure OSD 12.			
Die Optionsbytes sind bei Austausch des EEPROM's neu einzustellen (siehe nächste Seite Kapitel „Setzen der Optionsbytes“). Set the option bytes anew after you have replaced the EEPROM (see section „setting the option bytes“).			

D 1. Fehlerquellenanzeige am Bedienteil im TV-Betrieb

Nach dem Einschalten des Gerätes kommuniziert der Mikroprozessor IC 1440 über einen I²C-Bus, während der Vert. Rücklaufzeit, mit den verschiedenen integrierten Schaltkreisen bzw. Modulen. Dabei überprüft der Mikroprozessor (Sender) zunächst ob überhaupt eine Datenübertragung möglich ist. Sollte einer dieser integrierten Schaltkreise ausfallen oder in seiner Peripherie ein Fehler vorliegen, so **blinken** eine oder mehrere LED'S laut folgender Tabelle auf.

GB 1. Error-source display at the control panel in TV operation

After the set has been switched on, microprocessor IC 1440 communicates with the various integrated circuits and/or modules via an I²C bus during vertical retrace time.

While doing so, the microprocessor (transmitter) first of all checks whether it is at all possible to transmit data. Should one of these integrated circuits fail, or should an error occur in its peripherals, one or several LED's will **start to flash**, as detailed in the table below.

F 1. Indication des sources d'erreur sur l'organe de commande en mode TV

Après avoir mis l'appareil en marche, le microprocesseur IC 1440 communique au cours du temps de retour vert. via un bus I²C avec les différents circuits intégrés resp. modules.

Ce faisant, le microprocesseur (émetteur) contrôle d'abord si un transfert de données est réalisable. Au cas où l'un de ces circuits intégrés tomberait en panne ou au cas où un dérangement existerait dans sa périphérie, une ou plusieurs DEL du tableau suivant **clignotent**.

I 1. Indicazione della fonte di errore: display di comando nel funzionamento TV

Dopo aver acceso l'apparecchio il microprocessore IC 1440 comunica con i diversi circuiti di comando integrati e moduli tramite un bus I²C.

Il microprocessore (emittente) controlla dapprima se sia possibile una trasmissione di dati. Nel caso in cui uno di questi circuiti di comando integrati dovesse essere fuori uso oppure vi siano errori nella sua unità periferica, **lampeggiano** uno o più LED secondo la tabella riportata più in basso.

Fehlersuchtable

Trouble-shooting table

Tableau de dépistage des erreurs

Tabella di ricerca dell'errore

Fehler Error Erreur Errore	I. Ton LED LED for sound I DEL son I LED I tono	II. Ton LED LED for sound II DEL son II LED II tono	SAT-LED SAT LED DEL SAT LED SAT	SAT R-LED SAT R LED DEL SAT R LED SAT R
Chroma IV	●			
Stereo-NF Stereo AF Stéréo NF Stereo NF		●		
PLL-tuner PLL-tuner Tuner PLL Sintonizzatore PLL			●	
VT	●		●	
Nicam*		●	●	
kein vert. Impuls no vertical flyback pas d'impulsion vert. No ritorno verticale				●
I ² C Bus I ² C bus I ² C bus blocked I ² C bus bloccato	●			●
EEPROM			●	●
Radio* / Satellit* Radio* / satellite* Radio* / Satellite* Radio* / Satellite*	●		●	●

– Wird ein Fehler im Chroma IV – IC (IC 820) oder

in der Vert. Endstufe festgestellt, so schaltet das Gerät in den Stand-by-Betrieb und die entsprechenden LED's blinken. Gleiches gilt für einen zu hohen Strahlstrom.

– Bei einem EEPROM – oder I²C-Bus-Fehler blinken die LED's und das Gerät bleibt im Stand-by-Betrieb (ohne Stand-by Betriebsanzeige „--“)

* Ist da Satelliten-, Radio-, oder das VT-Modul nicht bestückt, so zeigt das Gerät einen fehlerfreien Betrieb an.

– If an error is detected in the chroma IV – IC (IC 820) or in the vertical output stage, the set will switch to stand-by mode, and the corresponding LED's will start to flash. The same applies if there is an excessively high beam current.

– If there is an EEPROM or I²C bus error, the appropriate LED's will start to flash, and the set will remain in stand-by mode (without the stand-by-operating display “--”).

* If the satellite, radio or VT module is not fitted, the set will display trouble-free operation.

– Si une erreur est détectée dans l'IC chroma IV (IC 820) ou dans l'étage final vert., l'appareil passe en mode stand-by et les DEL correspondantes clignotent. Il en est de même en présence d'un courant de faisceau trop élevé.

– Dans le cas d'une erreur dans l'EEPROM ou le bus I²C, les DEL clignotent et l'appareil reste en mode stand-by (sans indicateur de service stand-by “--”).

* Si les modules satellite, radio ou VT ne sont pas équipés, l'appareil indiquera un fonctionnement exempt d'erreurs.

– Se si determina un errore nel chroma IV (IC 820) oppure nello stadio di uscita verticale, l'apparecchio di porta in posizione di stand-by e lampeggiano i relativi LED. Lo stesso dicasi per una corrente catodica troppo elevata.

– In caso di errore in un'EEPROM oppure nel bus I²C, i LED lampeggiano e lo apparecchio rimane in posizione di stand-by (senza indicazione di funzionamento in stand-by “--”).

* Se non è installato il modulo satellite, radio oppure quello VT, l'apparecchio indica un funzionamento privo di errori.

Nicht in allen Gerätemodellen
Not in all sets
Ne pas contenir a toutes appareils
Non esistente in tutti tipi di apparecchi

(D) 2. Anzeige am Bedienteil im Service Mode

I Ton-LED	= PAL-Erkennung	} Nicht in allen Gerätemodellen
II Ton-LED	= SECAM-Erkennung	
SAT-LED	= Max. Strahlstrom, untere Grenze	
SAT R-LED	= Max. Strahlstrom, obere Grenze	

(GB) 2. Display on the control panel in service mode

LED for sound I	= PAL recognition	} Not in all sets
LED for sound II	= SECAM recognition	
SAT LED	= Max. beam current, lower limit	
SAT R LED	= Max. beam current, upper limit	


(F) 2. Indication sur l'organe de commande en mode de service

DEL son I	= reconnaissance PAL	} Ne pas contenir a toutes appareils
DEL son II	= reconnaissance SECAM	
DEL SAT	= courant de faisceau max. limite inférieure	
DEL SAT R	= courant de faisceau max. limite supérieure	

(I) 2. Indicazioni sul dispositivo dei comandi nel Service Mode

LED I Tono	= Riconoscimento PAL	} Non esistente in tutti tipi di apparecchi
LED II Tono	= Riconoscimento SECAM	
LED SAT	= Corrente catodica massima, limite inferiore	
LED SAT R	= Corrente catodica massima, limite superiore	

Service-Stellung des Chassis
Service position of chassis
Position de maintenance
du châssis
Voce relativa all'assistenza
del telaio



F 1) Alignement de service / ① Taratura di servizio

1. L'émetteur de télécommande vous permet de régler, en **mode de service**, la géométrie, les valeurs de luminance et les valeurs stéréo et de mettre les bits d'option. Con l'ausilio del trasmettitore a distanza potrete regolare i valori geometrici, di luminosità e stereo in **Service-Mode** e stabilire i bit opzionali.
2. Pour accéder au **mode de service**, il suffit d'actionner en l'espace d'une seconde la touche «**/---**», la touche «**MENU**» puis la touche TV «**□**». E' possibile accedere al **Service-Mode** premendo entro 1 secondo il tasto «**/---**», il tasto «**MENU**» e quindi il tasto TV «**□**».

Autres fonctions de touches en **mode de service**: / Ulteriori funzioni dei tasti del **Service-Mode**:

- Touche / Tasto «**STEP +**» = commutation d'équilibrage à équilibrage
 Δ ∇ = commutazione da compensazione a compensazione
- Touche / Tasto «**VOLUME**» = modification de valeurs
 = variazione del valore
- Touche / Tasto «**0...9**» = sélection directe d'OSD 0...9 en liaison avec une touche de programme
 = preselezione diretta di OSD 0...9 in verticale con tasto programma
- Touche / Tasto «**◀**» (progr.) = mémorisées, pour l'organe de commandes **TV Mouse**: appuyer sur la touche rouge
 = memorizzati, con il dispositivo di comando **TV Mouse**: premere il tasto rosso
- Touche / Tasto «**▶**» = quitter le mode de service
 = abbandonare il modo di servizio

OSD	Fonction / Funzione	Affichage / Display	Remarque / Note
Régler U _i avec R 796 sur 145 V (110° MININECK) 150 V (110°) 130 V (90°) à 0 + →0 = min. Regolare U _i con R 796 su 145 V (110° MININECK) 150 V (110°) 130 V (90°) con 0 + →0 = min.			
0 (V.AMP)	Amplitude verticale	00	OSD = On Screen Display = affichage à l'écran. Régler OSD 0 à OSD 13 pour mire FUBK ou semblable. OSD = On Screen Display = Display su schermo Regolare OSD 0 fino a OSD 13 a monoscopio FUBK.
1 (V.LIN)	Ampiezza verticale	01	
2 (S.COR)	Linéarité verticale	02	
3 (V.POS)	Linearité verticale	03	
OSD 0 à OSD 3 doivent avoir été ajustés. Gli OSD da 0 fino a OSD 13 devono essere regolati.			
4 (H.POS)	Fonction spéciale	04	
5 (H.AMP)	Funzione speciale	05	
6 (P.TILT)	Position horizontale	06	
7 (P.AMP)	Posizione orizzontale	07	
8 (P.CORN)	Amplitude horizontale	08	
Ajuster la focalisation avec R 540 Focus sur netteté optimale. Regolare il fuoco con R 540 focus sulla nitidezza ottimale.			
G2 et température de couleur Mire à échelle des gris ou semblable — Ajuster une valeur OSD de 052 dans le drive vert (OSD 9) , le drive rouge (OSD 10) et le drive bleu (OSD 11) au moyen de la touche «Volume». Ajusteur R 540 G2 sur position centrale. Régulateur de luminosité sur luminosité nominale (la barre noire de l'échelle des gris ne doit pas être allumée!). Déterminer la valeur de noir maximale (balayage 100:1) aux cathodes du tube image (R, V, B) au moyen d'un oscilloscope. Ajuster cette valeur sur 168 V (mesurée contre la masse) au moyen de l'ajusteur R 540 G2 sur tête de balayage 10:1 = 163 V. — Ajuster dans les parties claires une image aux couleurs neutres dans le drive vert (OSD 9) et le drive bleu (OSD 11) au moyen de la touche «Volume».			
G2 e temperatura del colore Monoscopio della scala di tonalità di grigio o simili — Regolare un valore di OSD di 052 di volta in volta nel drive verde (OSD 9) , nel drive rosso (OSD 10) e nel drive blu (OSD 11) con il tasto «Volume». Posizionare R 540 G2 sulla posizione mediana. Regolatore della luminosità posizionato sulla luminosità nominale (la linea nera della scala di tonalità di grigio non deve essere illuminata!). Tramite l'oscilloscopio, determinare il valore del livello massimo del nero (sonda 100:1) sui catodi del cinescopio (R, V, B). Con il regolatore R 540 G2 , registrare questo valore su 168 V (misurato a massa). Con sonda 10:1 = 163 V. — Nel drive verde (OSD 9) e nel drive blu (OSD 11) , regolare le zone chiare con il tasto «Volume» ad immagine di colore neutro.			
12 (V.BRE)	Stab. d'amplitude d'image*	12	Appliquer un signal stéréo de 1 kHz. Canal de gauche sans modulation. Ajuster la valeur du voltmètre sur minimum avec la touche Volume. Applicare un segnale stereo da 1 kHz. Canale di sinistra senza modulazione. Regolare il valore del voltmetro sul minimo con il tasto Volume.
13 (LUM.DEL)	Stab. ampiezza immagine*	13	
14 (AUDIO)	Durée de luminance	14	
Tempo di transito luminosità Diaphonie stéréo Diafonia stereo			


- * **Stab. d'amplitude d'image**: régler l'amplitude verticale pour **0** + **→0** = max., puis diminuer **0** + **→0** jusqu'à ce que l'image soit juste visible. Au cas où l'amplitude verticale aurait changé, il faudra procéder à l'équilibrage OSD 12.
- * **Stab. ampiezza luminosità**: Regolare l'ampiezza verticale a **0** + **→0** = max., quindi riposizionare **0** + **→0** fintanto che l'immagine non sia a malapena riconoscibile. Nel caso in cui l'ampiezza verticale si fosse in qualche modo modificata, si deve procedere alla compensazione OSD 12.

Les bits d'option doivent être réajustés en cas de remplacement de l'EEPROM (voir chapitre «Mise des bits d'option»).

Le cifre binarie complementari devono essere regolate di nuovo al momento della sostituzione dell'EEPROM (vedere al capitolo «Regolazione delle cifre binarie complementari»)

Eurostereo 2 B-S

(F) 2) Mise des bits d'option Tableau / (I) Regolazione delle cifre binarie complementari Tabella

OSD	Fonction / Funzione	Affichage / Display	Remarque / Note
15 (OPBYT 1)	Octet d'option 1 Byte accessorio 1	18	 Optionsbyte 1 z.B. 1" bit 0 = 1 bit 1 = 2 bit 2 = 4 bit 3 = 8 bit 4 = 16 bit 5 = 32 bit 6 = 64 bit 7 = 128 Optionsbyte 1 z.B. 1" bit 1 + bit 6 allumée / accende bit 1 = 2 bit 6 = 64 OSD = 066 = Salcomptuner + CTI
16 (OPBYT 2)	Octet d'option 2 Byte accessorio 2	28	
17 (OPBYT 3)	Octet d'option 3 Byte accessorio 3	38	
18 (PR LOCK)	Octet d'arrêt de programme*** Byte d'interdizione programma	18	
19 (RESERVE)	Octet de réserve code d'identification Byte di riserva per Ident-Code	19	

Appareils standard (p. ex. SDA 3526) / Apparecchi standard (p.e. SDA 3526)

Octet d'option Byte accessorio	Bit	Régl. dép. us. Regol. fabbr.	OSD	Position des bits Posizione bit	Remarque Note	
1	0		1	0 Tuner / sintonizzatori Salcomp/Samsung	1 tuner/sint. Telefunken	En fonct. du type de tuner. / A seconda del tipo di sinton. Contrôler en cas de remplacem. du tuner! / Controllare al momento della sostituz. del sintonizzatore!
	1		2	1 Tuner Salcomp/Samsung	0 tuner Telefunken	
	2	0	4	0 = Affich. à 7 segm. «couper» / 7 indic. segmento «spento»	1 = «fermer» / «accesso»	
	3	1	8	0 = AFC «couper» / AFC «spento»	1 = «fermer» / «accesso»	
	4	0	16	0 = NTSC 4,43 MHz	1 = —	
	5	1	32	0 = Valeur anal. diff. externe / Valori esterni analogici differenziati	1 = «fermer» / «accesso»	
	6	0	64			
7	0	128	0			
2	0	0	1	0 = FM/MSP analog. NICAM	1 = FM	
	1	0	2	0 = Ind. d'un message FLOF émis / Indicaz. di messaggio trasmesso FLOF «spento»	1 = «fermer» / «accesso»	
	2	0	4	0 = VT tchécoslovaque «couper» / VT cecoslovacco «spento»	1 = «fermer» / «accesso»	
	3	0	8	0 = VT 2 chip	1 = VV 1 chip	
	4	1	16	0 = Sleep timer «couper» / Orologio sveglia «spento»	1 = «fermer» / «accesso»	
	5	0	32	0 = Contrôle du clavier «couper» / Controllo tastiera «spento»	1 = «fermer» / «accesso»	
	6	1	64	0 = Constante de temps vert. «8 µs» / Constante di tempo vert. «8 µs»	1 = «24 µs»	
7	0	128	0 = Gamme de réglage du volume sonore «normal» / Campo regolaz. volume «normale»	1 = „réduit de 10 dB” rid. di 10 dB		
3	0	1	1	0 = Évaluation du bit C4 NICAM** «couper» Elaborazione bit NICAM C4** «spento»	1 = «fermer» / «accesso»	Doit être mis sur «0» / Deve essere posizion. su «0» Pour module VT 5854 40 11, «1» doit être mis. Con il modulo VT 5854 40 11 si deve posizionare su «1».
	1	0	2	0 = Registre de démar. «couper»**** / Registro iniziale «spento»****	1 = «fermer» / «accesso»	
	2	0	4	0 = Avec touche «PROG» image TV «couper» / Con tasto «PROG» immagine TV «spento»	1 = «fermer» / «accesso»	
	3	0	8	0 = Ind. OSD de audio. «couper» / Indic. OSD audio «spento»	1 = «fermer» / «accesso»	
	4	0	16	0 = Commutation verrouillée sur AV1 p. tension de comm. appliquée à SCART PIN 8 «couper» / Commutaz. bloccata su AV1 con tensioni commut. anal. su SCART PIN 8 «spento»	1 = «fermer» / «accesso»	
	5	0	32			
	6	0	64	0 = PLL libre pour VT 1 chip «couper» / PLL a corsa libera con VT 1 chip «spento»	1 = «fermer» / «accesso»	
7	0	128	0 = Vol. OSD «couper» / «spento»	1 = «fermer» / «accesso»		

ES 3 / TV Mouse (p. ex. SDA 3546) / TV Mouse (p.e. SDA 3546) Curser menu

1	0		1	0 Tuner / sintonizzatori Salcomp/Samsung	1 tuner/sint. Telefunken	En fonct. du type de tuner. / A seconda del tipo di sinton. Contrôler en cas de remplacem. du tuner! / Controllare al momento della sostituz. del sintonizzatore!
	1		2	1 Tuner Salcomp/Samsung	0 tuner Telefunken	
	2	0	4	0 Inefficace* / non funzionante*		
	3	0	8	0 Inefficace* / non funzionante*		
	4	0	16	0 = NTSC 4,43 MHz	1 =	
	5	1	32	0 = Valeur anal. diff. externe / Valori esterni analogici differenziati	1 = «fermer» / «accesso»	
	6	1	64			
2	7	0	128	0		Doit être mis sur «0» / Deve essere posizion. su «0». Inefficace* / non funzionante*
	0	0	1	0 = FM / MSP analog. NICAM	1 = FM	Ne pas cont. a toutes app. Non esistente in tutti i tipi di app.
	1	0	2	0 = Ind. d'un message FLOF émis / Indicaz. di messaggio «spento»	1 = «fermer» / «accesso»	
	2	0	4	0 = VT tchécoslovaque «couper» / VT cecoslovacco «spento»	1 = «fermer» / «accesso»	
	3	0	8	0 = VT 2 chip	1 = VT 1 chip	
	4	1	16	0 = Sleep timer «couper» / Orologio sveglia «spento»	1 = «fermer» / «accesso»	
	5	0	32	0		
3	6	0	64	0 = Constante de temps vert. «8 µs» / Constante di tempo vert. «8 µs»	1 = «24 µs» / «24 µs»	
	7	0	128	0 = Gamme de réglage du volume sonore «normal» / Campo regolaz. volume «normale»	1 = „réduit de 10 dB” rid. di 10 dB	
	0	1	1	0 = Évaluation du bit C4 NICAM** «couper» Elaborazione bit NICAM C4** «spento»	1 = «fermer» / «accesso»	Inefficace* / non funzionante* Inefficace* / non funzionante*
	1	0	2	0 = Registre de démar. «couper» / Registro iniziale «spento»	1 = «fermer» / «accesso»	
	2	0	4	0		
	3	0	8	0		
	4	0	16	0 = commutation verrouillée sur AV1 p. tension de comm. appliquée à SCART PIN 8 «couper» / Commutaz. bloccata su AV1 con tensioni commut. anal. su SCART PIN 8 «spento»	1 = «fermer» / «accesso»	
	5	0	32			
	6	0	64	0 = PLL libre pour VT «couper» / PLL a corsa libera con VT «spento»	1 = «fermer» / «accesso»	
	7	1	128	0 = NTSC shift «couper» / «spento»	1 = «fermer» / «accesso»	

* Tous les bits inoccupés doivent être mis sur «0». / Tutti i bit non occupati devono essere posizionati su «0».

** Le bit C4 NICAM indique si les contenus du son NICAM et du son FM sont identiques et il est nécessaire pour la commutation automatique.

Il bit NICAM C4 indica se i contenuti dell'audio NICAM e FM sono uguali ed è necessario per la commutazione automatica.

*** Octet de verrouillage du mode de programmation
Offre la possibilité d'inhiber la programmation. La valeur décimale de cet octet (affichée à l'écran) indique le dernier numéro de programme pouvant être verrouillé (1-59). 0 = aucune position verrouillée. Exemple: vous désirez verrouiller les 26 premiers numéros de programme. Vous pouvez appuyer soit sur le bouton de volume sonore jusqu'à ce que 26 soit affiché à l'écran soit sur les touches numériques pour mettre le bit 4, le bit 3 et le bit 1 (16 + 8 + 2).

Byte de interdizione del programma

Questo byte offre l'opportunità di prevenire l'accesso al modo di programmazione. Il valore decimale di tale byte (visibile sullo schermo) indica l'ultimo numero di programma da interdire (1-59). 0 = nessuna posizione interdetta. Esempio: se desiderate interdire i primi 26 numeri di programma avete due possibilità: potete impiegare il tasto del volume e procedere finché non appare 26 sullo schermo oppure, usare i tasti numerici per regolare il bit 4, il bit 3 ed il bit 1 (16 + 8 + 2).

Octet réservé au code d'identification

Cet octet peut être librement occupé pour chaque revendeur en tant que code d'identification ou semblable. (Si le bit 1 de l'octet d'option 3:1 est mis sur 1, ce registre est utilisé en tant que registre de départ).

Byte riservato al codice di identificazione

Questo byte può essere occupato liberamente da qualsiasi utente come un codice di identificazione o simili. (Nel caso in cui, nel byte complementare 3:1, il bit 1 sia regolato su (1), questo registro viene impiegato quale registro perlenza).

(F) 3) Mise des octets d'option / (I) Sistemazione dei bytes opzionali

p. ex. après remplacement de l'EEPROM (si elle est vide ou si elle n'est pas programmée sur le tuner correspondant!) ou après remplacement du tuner (voir à cet effet l'équilibrage, points 2.1 à 2.2)
ad esempio dopo la sostituzione dell'EEPROM (quando questa è vuota oppure non è preprogrammata sul relativo sintonizzatore!) oppure dopo la sostituzione del sintonizzatore (a tale proposito, cfr. i punti da 2.1 a 2.2)

Mode de service (1 Sec.): 1) Taster -/→ 2) Taster „MENÜ“ 3) Taster □ TV Touche / Tasto «STEP + →» = commutation d'équilibrage à équilibrage Δ ∇ = commutazione da compensazione a compensazione Touche / Tasto «●» (progr.) = mémorisées, pour l'organe de commandes TV Mouse: appuyer sur la touche rouge = memorizzati, con il dispositivo di comando TV Mouse: premere il tasto rosso	Affichage Display	OSD	Remarque Note
1. Activer l'indication OSD (le décodeur VT doit être enfoncé!) Attivare l'indicazione OSD (il decodificatore VT deve essere inserito) 1.1 Passer en mode de service. Portarsi nel modo di servizio. 1.2 Appuyer 4x sur la touche STEP «→», jusqu'à ce que 2 apparaisse sur l'affichage. Premere il tasto STEP «→» 4 volte, finché sul display non appare 2. 1.3 Activer le bit 3 au moyen de la touche de mémoire de programme «3». Inserire il bit 3 con il tasto di memoria di programma «3». 1.4 Appuyer sur la touche de programme «●» (Pour l'organe de commande TV Mouse, touche rouge) puis sur stand-by «□» (valeurs mémorisées). Premere il tasto di programma «●» (con il dispositivo di comando TV Mouse, tasto rosso) quindi di stand-by «□». (I valori vengono memorizzati).	00 □ 00 □ 00 □ 00 □		Observer uniquement l'affichage! Osservare soltanto il display! Au moins le bit 3 doit être allumé! Almeno il bit 3 deve lampeggiare!
2. Passer en mode de service Portarsi nel modo di servizio 2.1 Appuyer 5x sur la touche STEP «→», jusqu'à ce que OPBYT 1 apparaisse. Ajuster sur OSD 122 avec la touche «▲». Premere il tasto STEP «→» 5 volte finché non appare OPBYT 1. Regolare su OSD 122 con il tasto «▲». 2.2 Comme ci-dessus. Ajuster sur OSD 121 avec la touche «▲». Come sopra. Regolare su OSD 121 con il tasto «▲».	00 □ 00 ■	122 121	pour équipement avec tuner Salcomp avec Samsung Con l'equipaggiamento sintonizzatore Salcomp e Samsung pour équipement avec tuner Telefunken Con l'equipaggiamento sintonizzatore Telefunken
3. Commuter sur OPBYT 2 avec la touche STEP «▲+». Ajuster sur OSD 088 avec la touche «▲». Insérer OPBYT 2 con il tasto STEP «▲+». Regolare su OSD 088 con il tasto «▲». 4. Commuter sur OPBYT 3 avec la touche STEP «▲+». Ajuster sur OSD 001 avec la touche «▲». Insérer OPBYT 3 con il tasto STEP «▲+». Regolare su OSD 001 con il tasto «▲». 5. Commuter sur PR LOCK avec la touche STEP «▲+». Ajuster sur OSD 000 avec la touche «▲». Insérer PR LOCK con il tasto STEP «▲+». Regolare su OSD 000 con il tasto «▲». 6. Commuter sur RESERVE avec la touche STEP «▲+». Ajuster sur OSD 000 avec la touche «▲». Insérer RESERVE con il tasto STEP «▲+». Regolare su OSD 000 con il tasto «▲». 7. Mémoriser les valeurs (voir point 1.4). / Memorizzare i valori (ved. punto 1.4)	00 □ 00 ■ 00 □ 00 □	088 001 000 000	
8. Valeurs OSD approximatives pour géométrie, luminance et stéréo. Passer en mode de service. Valori OSD approssimativi per geometria, luminanza e stereo, portarsi nel modo di servizio.		OSD 90° (55 cm)	OSD 110° (63+71 cm)
V.AMP V.LIN S.COR V.POS H.POS H.AMP P.TILT P.AMP P.CORN GREEN RED BLUE V.BRE LUM.DEL AUDIO Corriger éventuellement les réglages, puis les mémoriser. / Eventualmente, correggere le regolazioni, quindi memorizzare.		007 025 020 024 040 023 000 000 000 052 052 052 000 001 025	027 042 017 020 042 016 012 030 010 052 052 052 000 001 032

Attention! Uniquement valable pour une EEPROM non encore programmée.

- Mémorisation de la langue de pays.** Presser, sur le transmetteur 4x la touche de menu, 1x la touche bleue et 1x la touche de programme «●», puis ajuster la langue désirée au moyen de la touche de mémoire de programme (1-9).
- Mémorisation du standard couleur PAL et du système de son.** Presser, sur le transmetteur, 4x la touche de menu, 1x la touche bleue, 1x la touche rouge, puis régler sur le système 1 (standard BG) au moyen de la touche jaune. Commuter avec la touche «↔» sur le standard couleur, puis avec la touche jaune sur PAL. Mémoriser avec la touche bleue «↔». Mémoriser avec la touche bleue. Répéter cette opération pour chaque emplacement de mémoire de programme (appuyer sur l'emplacement de mémoire de programme 2, presser la touche bleue, etc.).

Pour les appareils avec organe de commande TV Mouse/ES3.

- Mémorisation de la langue nationale:** Actionner sur l'émetteur 1x la touche de menu, 1x la touche bleue, touche ⊕ 2x, touche ⊙ 1x; ajuster ensuite la langue nationale avec la touche de sélection de programme (1-9).
- Mémorisation du standard de couleur et du système de son:** Actionner sur l'émetteur 1x la touche de menu, 1x la touche bleue, touche ⊕ 1x, touche ⊙ 3x, touche ⊕ 1x (2x, 3x ou 4x suivant le système de son), touche ⊕ 1x, touche ⊙ 1x / ⊕ 1x suivant le standard de couleur; puis mémoriser le réglage avec la touche ROUGE.


Attenzione! Vale soltanto per una EEPROM non preprogrammata.

- Memorizzazione della rispettiva lingua nazionale.** Premere sul trasduttore 4 volte il tasto menu, 1 volta il tasto blu e 1 volta il tasto di programma «●», quindi regolare con il tasto di memoria di programma (1-9) la rispettiva lingua nazionale.
- Memorizzazione della normativa di televisione a colori PAL e del sistema audio.** Premere sul trasduttore 4 volte il tasto menu, 1 volta il tasto blu, 1 volta il tasto rosso, quindi regolare sul sistema 1 (normativa BG) con il tasto giallo. Con il tasto «↔» regolare sulla normativa di televisione a colori, quindi su PAL con il tasto giallo. Memorizzare con il tasto blu. Ripetere tale procedura per ogni memoria di programma (per la memoria di programma 2, premere il tasto blu ecc.).


Per apparecchi con dispositivo di comando TV Mouse/ES3.

- Memorizzazione della lingua nazionale:** Premere sul trasduttore una volta il tasto menu, una volta il tasto blu, tasto ⊕ 2x, tasto ⊙ 1x quindi, selezionare la lingua nazionale con il selettore di programma (1-9).
- Memorizzazione della normativa di televisione a colori e del sistema audio:** Premere sul trasduttore 1 volta il tasto menu, una volta il tasto blu; tasto ⊕ 1x, tasto ⊙ 3x, tasto ⊕ 1x (2 volte, 3 volte oppure 4 volte a seconda del sistema audio), tasto ⊕ 1x, tasto ⊙ 1x / ⊕ 1x a seconda della normativa di televisione a colori; quindi memorizzare premendo il tasto rosso.


Schaltnetzteil / Switch mode




Cut off-Regelung



VIDEO



CHROMA DELAY LINE





Some versions of Chroma IV require a 2x amplifier for the R-Y and B-Y signals. The Amplifier Module is connected between the Chroma Delay Line and Chroma IV.

AUDIO



SCART 2)

TELE-
TEXT
MODULE


SW
in 34 ID01)



Blockschaltbild / MC 44000
Block diagram
Synoptique modulaire
Schemi a blocchi



Blockschaltbild / MC 44131
Block diagram
Synoptique modulaire
Schemi a blocchi



A 31a 6



Menügeführte Bedienungsschritte mit der Fernbedienung. Einstellungen erfolgen mit den Tasten Step + (-). Lautstärke, Farbstärke, Helligkeit und Kontrast können auch ohne Menü eingestellt werden.

zum Löschen des Menüs vom Bildschirm die Taste TV oder i drücken.

(GB) Summarized instructions

Menu-prompted operating steps using the remote control. To adjust, use buttons "Step + (-)". Volume, colour intensity, brightness and contrast can also be adjusted directly, without using the menu.

To erase the menu from the screen, press button  TV or i.

(F) Mode d'emploi abrégé

Opérations de commande assistées par menu réalisées au moyen de la télécommande. Les réglages sont réalisés par les touches «Step + (-)». Le volume sonore, l'intensité des couleurs et le contraste peuvent aussi être réglés directement, sans menu.

Pour effacer le menu de l'écran, appuyer sur la touche  TV ou L.

Istruzioni brevi

Le operazioni di comando eseguite tramite menu, con il telecomando. Le regolazioni avvengono con i tasti Step + (-), volume, intensità di colore, luminosità e contrasto possono essere regolati anche direttamente senza il menu.

Per cancellare il menu dallo schermo, per il tasto della TV oppure i.

Abschaltsicherung in Betrieb setzen, dazu kurzschließen.
Deactivate switch-off (TEA 2164); to do this short-circuit (at Pin 3).

Überlastung an einer
Sekundärwicklung
D 751
Overload at one of the
of Tr 740, e. g. diode

A 31a 6

Kein Bild, keine Hochspannung.
+ 300 V am Netzgleichrichter vorhanden. T 720 (BUF 405 A) hat keinen Kollektor-Ermitterschluß.
No picture, no high voltage.
+ 300 V present at mains rectifier. T 720 (BUF 405 A) does not have collector-emitter short-circuit.

N=nein/no/non/no

Stand-by.
Display leuchtet.
Stand-by. Display
lit up.

Y=ja/yes/oui/si

Stand-by.
Display erlischt,
wenn das Gerät mit Fernbe-
dienung eingeschaltet wird!
Stand-by. Display goes out if
the set is switched
on with the remote
control!

Y

Y

Stand-by.
Display blinkt einmal.
Stand-by. Display
flashes once.

N

Stand-by.
Spannung U5 vorhanden.
Stand-by. Voltage U5
present.

Y

Hor. Endstufe abtrennen. (z. B. Pin 12 von
Tr. 520). Ersatzlast (z. B. 100 W-Lampe).
Kollektor/Emitter von T 781 verbinden.
(Zwangs-Einschaltung)
Sever hor. output stage (e. g. pin 12 or
Tr 520). Replacement load (e. g. 100-W
lamp). Connect collector/emitter from
T 781. (Forced switch-on)

Gerät startet und fällt zurück in den
Stand-by Mode, SAT R-LED blinkt. IC 710
(TEA 2164) wird nicht synchronisiert (an
Pin 6)!
Set starts up and goes back to stand-by
mode. SAT R LED flashes. IC 710 (TEA
2164) is not synchronized (at pin 6)!

Schaltssicherung im IC 710 (TEA 2164) außer
Betrieb setzen, dazu C 713 (an Pin3)
zschließen.
activate switch-off safety feature in IC 710
(A 2164); to do this, short-circuit C 713
(Pin 3).

Microcontroller IC 1440 mit Peripherie
überprüfen. Reset-IC 1430 überprüfen.
Takt-Oszillator Q 1401 überprüfen.
Check microcontroller IC 1440 with
peripherals. Check reset IC 1430.
Check clock oscillator Q 1401.

T 720, T 781 und IC 780 (TEA-5170) mit
Peripherie überprüfen.
Pin 2 $\geq$ 4 V Oszillogramm (M) (S) Tr 730.
Check T 720, T 781 and IC 780 (TEA 5170)
with peripherals.
Pin 2 $\geq$ 4 V Oscillogramm (M) (S) Tr 730.

Y

Liefert
das Netzteil
jetzt 100% des Sollwertes?
Does the set now supply 100% of
the setpoint
value?

N

Sind am
Kollektor von
T 720 Impulse meßbar? Ca. 500 Vss
Can any pulses be measured at the
collector of T 720?
Approx. 500 Vpp

N

Überlastung an einer der
Sekundärwicklungen von Tr 740, z. B. Diode
D 751
overload at one of the secondary windings
Tr 740, e. g. diode D 751

IC 710 (TEA 2164) mit Peripherie
überprüfen! 9 V bis 15 V müssen an Pin
15/16 vorhanden sein.
Check IC 710 (Tea 2164) with peripherals!
There must be 9 V to 15 V at pin 15/16.

Überlast in der horiz. Endstufe.
Overload in the horizontal output stage.

Überlastung an einer der
Sekundärwicklungen von Tr 740.
Overload at one of the secondary windings
of Tr 740.

Pas d'image, pas de haute tension.
+ 300 V sur le redresseur secteur. T 720 (BUF 405 A) n'a pas de court-circuit collecteur/émetteur.
Assenza di immagine e di alta tensione.
Presenza di + 300 V sul raddrizzatore di rete. T 720 (BUF 405A) non possiede un circuito
emettitore del collettore.

N=nein/no/non/no

Stand-by.
Affichage allumé.
Display stand-by si
accende.

Y=ja/yes/oui/si

Stand-by.
L'affichage s'éteint-il
lorsque l'appareil est mis en
circuit par la télécommande?
Il display stand-by si spegne
quando l'apparecchio viene
acceso mediante il
telecomando?

Y

Y

Stand-by.
L'affichage clignote une fois.
Display stand-by lampeggia
una volta.

N

Stand-by.
Tension U5 présente.
Tensione stand-by U5
presente.

Y

Séparer l'étage final hor. (p. ex. broche 12 de
Tr 520). Charge de remplacement (p. ex.
lampe 100 W). Court-circuit collecteur/
émetteur T 781 (mise en circuit forcée).
Separare lo stadio di uscita orizzontale (add
esempio il pin 12 del Tr 520). Carico equiva-
lente (ad esempio una lampada da 100 W).
Cortocircuitare il collettore/emettitore del
T 781 (inserimento forzato).

L'appareil se met en marche et repasse
sur le mode stand-by. La DEL SAT R
clignote. L'IC 710 (TEA 2164) n'est pas
synchronisé (sur la broche 6)!
L'apparecchio si accende e ritorna nel
modo di stand-by. Lampeggia il LED
SAT R. L'IC 710 (TEA 2164) non viene
sincronizzato (sul pin 6)!

Mettre hors service le fusible de mise hors
circuit dans l'IC 710 (TEA 2164), court-circuiter
à cet effet C 713 (sur broche 3).
Disinserire il fusibile di interruzione nell'IC 710
(TEA 2164) cortocircuitando C 713 (sul pin 3).

Contrôler le microcontroller IC 1440 avec
périphérie. Contrôler l'IC 1430 de reset.
Contrôler l'oscillateur de synchronisation
Q 1401.
Controllare il microcontroller IC 1440 con
l'unità periferica. Controllare l'IC 1430 di
reset. Controllare l'oscillatore a cadenza
Q 1401.

Contrôler T 720, T 781 et IC 780 (TEA 5170)
avec périphérie. Broche 2 $\geq$ 4 V.
Oscillogramme (M) (S) Tr 730.
Controllare T 720, T 781 e IC 780 (TEA
5170) con l'unità periferica.
Pin 2 $\geq$ 4 V Oscillogramma (M) (S) Tr 730.

Y

Le bloc secteur
délivre-t-il maintenant
100% de la valeur de consigne?
Il trasformatore di rete tras-
mette ora il 100% del
valore teorico?

N

Des impulsions
peuvent-elles être
mesurées sur le collecteur de T 720?
500 Vcc environ.
Sono misurabili impulsi sul
collettore del T 720?
Ca. 500 Vss.

N

Surcharge dans l'étage final hor.
Sovraccarico nello stadio di uscita
orizzontale.

Surcharge dans l'un des enroulements
secondaires de Tr 740.
Sovraccarico di uno degli avvolgimenti
secondari del Tr 740.

Surcharge sur l'un des enroulements
secondaires de Tr 740, p. ex. diode D 751.
Sovraccarico di uno degli avvolgimenti
secondari del Tr 740, ad esempio diodo
D 751.

Contrôler l'IC 710 (TEA 2164) avec
périphérie! 9 V à 15 V doivent exister sur la
broche 15/16.
Controllare l'IC 710 (TEA 2164) con l'unità
periferica! Sul pin 15/16 devono essere
presenti da 9 V fino a 15 V.

ZF-Abgleich
IF alignment
Equilibrage FI



— Wobbelsender mit Markengeber: / Sweep signal transmitter with marking generator: / Générateur de signaux de modulation avec générateur de repères: 30...40 MHz, 200 mV
 — Meßsender: / Signal generator: / Generatore di misura: 5,5 MHz (5,74 MHz), $\Delta f = 27$ kHz, $f_{mod} = 1$ kHz, $V = 200$ mV
 — Oszilloskop: / Oscilloscope: / Oscillografo: 20 mV/cm ... 2 V/cm

Einstellung Adjustment Taratura					einstellen auf ... adjust for ... regolare su ...
1. Referenzkreis Reference circuit Circuito di riferimento	XF 06-4	30...40 MHz über Anpaßübertr. (1:1) over Transf. 01 02	—	L 02	Frequenzmarke 38,9 MHz (Norm BG/DK) 39,5 MHz (Norm I) auf max. Amplitude einstellen. Aussteuerung 100 mV _{ss} . Tune frequency marker 38,9 MHz (Norm BG/DK) 39,5 MHz (Norm I) to max. amplitude. Control 100 mV _{ss} . Regolare la morcatura di frequenza 38,9 MHz su ampiezza massima. Ampl. 100 mV _{ss} .
2. AFC	—	38,9 MHz (Norm BG/DK) 39,5 MHz (Norm I) 01 02	XF 06-8	L 03	auf 2,6 V $\pm$ 0,1 V einstellen. Tune to 2,6 V $\pm$ 0,1 V. Con regolare su 2,6 V $\pm$ 0,1 V.
3. QPT	15	38,9 MHz (Norm BG/DK) 39,5 MHz (Norm I) AM, 80% mod. 1 kHz NF XF 06-15 XF 06-14 an $\perp$	—	L 28	Auf 1 kHz einstellen. Tune to 1 kHz. Con regolare su 1 kHz.
4.1 NF 1/AF 1 Bassa frequ. 1 (nur im / only in / solo in Stereo-Modul)	XF 06-9	5,5 MHz 15	—	L 25	Auf NF-Maximum und Klirrfaktor-Minimum einstellen. Tune to AF max. and min. distortion factor. Regolare su fattore di distorsione min. e massimo delle basse frequenze.
4.2 NF 2/AF 2 Bassa frequ. 2 (nur im / only in / solo in Stereo-Modul)	XF 06-10	5,74 MHz 15	—	L 24	Auf NF-Maximum und Klirrfaktor-Minimum einstellen. Tune to AF max. and min. distortion factor. Regolare su fattore di distorsione min. e massimo delle basse frequenze.
5. AGC	XF 06-1	38,9 MHz (Norm BG/DK) 39,5 MHz (Norm I) unmod., unsym. XF 06-15 XF 06-14 an $\perp$	—	R 04	Auf 8 V $\pm$ 0,5 V einstellen. Tune to 8 V $\pm$ 0,5 V. Con regolare su 8 V $\pm$ 0,5 V.
6. Kontrolle des Video Sign. Monitoring of video sign. Controllo de segnale video	Mittels normgerecht modulierten Fernsehsender muß die Video-Ausgangsspannung an XF 06-4 1 V _{ss} $\pm$ 0,1 V betragen. With the aid of a standard modulated TV transmitter, the Video output voltage should be 1 V _{ss} $\pm$ 0,1 V on XF 06-4. Tramite un emittente televisiva modulata conforme alle norme, la tensione di uscita video deve essere di 1 V _{ss} $\pm$ 0,1 V.				

Ersatzteile / Replacement parts list / Pièces de rechange / Elenco delle parti di ricambio

- ⚠ Sicherheitsbauteil im Sinn der Sicherheitsbestimmung. Diese Teile dürfen nur durch Originalteile ersetzt werden.
 ⚠ Safety components in accordance with existing regulations. These components must only be replaced by original component parts.
 ⚠ Composant de sécurité conformément aux réglementations de sécurité. Ces composants doivent être uniquement remplacés par des pièces d'origines.
 ⚠ Componenti di sicurezza ai sensi del regolamento di sicurezza. Queste componenti devono venir sostituite unicamente con parti originali.

ZF-Modul (Norm I) IF module (Norm BG) BF module Modulo BF		5825 40 20 5825 40 40	NICAM-Modul		5851 40 70
IC 01	U 4438 BGB	3761 16 44	IC 3301	MSP 2400 PLCC C31	MOS 3779 12 71
IC 20	TDA 3857	3761 13 63	IC 3302	AMU 2481/10	MOS 3779 15 48
D 25, 26	BB 621 min.	3651 06 12	T 3301	BF 840 L	Chip 3612 07 50
R 04	2,2 k Ω Einst. / Adjuster Potentiomètre / Impostatore	3111 26 16	T 3302...3306	BC 848 C	Chip 3614 53 23
L 01	15 μ H	4557 19 56	D 3301	ZTE 2,4	3653 15 27
L 02, 03, 28	Spule / Coil / Bobine / Bobina	4555 31 04	L 3301, 3302	4,7 μ H	4557 15 53
L 04	1,2 μ H	4557 19 50	Q 3301	18,432 MHz	4421 31 26
L 24/25 (5825 40 40)	Spule / Coil / Bobine / Bobina	4555 31 03	Abschirmdeckel Cabinet can top Couvercle du coffret Coperchio schermatura		8486 00 50
F 01 (5825 40 20)	OFW J 3250	4555 85 68			
F 01 (5825 40 40)	OFW G 3254	4555 85 70			
F 02 (5825 40 20)	6 MHz-Filter / Filtre	4555 84 15			
F 02 (5825 40 40)	5,5 MHz-Filter / Filtre	4555 84 14			
F 21 (5825 40 40)	5,74 MHz-Filter / Filtre	4555 84 38			
F 22 (5825 40 40)	5,5 MHz-Filter / Filtre	4555 84 37			
Anschlußleiste, 18polig Female plug, 18fold Réglette à douilles, 18fois Spinottiera, 18poli		4145 81 28			

Bei Nachbestellungen von Manualen, Gerätetyp und Geräte-Ident-Nummer angeben.

When re-ordering manuals, please quote the model name and part number.

En cas de commande supplémentaire de manuels veuillez indiquer le type et le numéro de l'appareil.

Per riordinare i manuali, indicare il modello dell'apparecchio ed il numero categorico.

ZF-Modul
IF module
Module MF
Modulo MF


5825 40 20 (Norm I)

Nach Austausch des Moduls sind
keine Abgleicharbeiten
erforderlich.

Replacing a defective module
does not necessitate
realignment.


Aucun ajustage n'est necessaire
en cas remplacement du
module.

Nel caso di sostituzione del
moduli non è necessaria
nessuna taratura.



M889
M889

XF06/IF



ZF-Modul
IF module
Module MF
Modulo MF


5825 40 40 (Norm BG, Nicam)

Nach Austausch des Moduls sind keine Abgleicharbeiten erforderlich.

Replacing a defective module does not necessitate realignment.


Aucun ajustage n'est necessaire en cas remplacement du module.

Nel caso di sostituzione dei moduli non è necessaria nessuna taratura.




M891
M891



XF06/IF




65



Tuner (Hyperband)
5823 10 02 (Salcomp)



Tuner (Hyperband)
5823 10 03 (Telefunken)




Nach Austausch des Moduls sind keine Abgleicharbeiten erforderlich.

Replacing a defective module does not necessitate realignment.


Aucun ajustage n'est nécessaire en cas remplacement du module.

**Nel caso di sostituzione del
moduli non è necessaria
nessuna taratura.**

Tuner (Hyperband)
58~3 10 03 (Telefunken)



Tuner (Hyperband)
5823 10 02 (Salcomp)



Abgleichanleitung (multinorm)

Erforderliche Meßgeräte

Wobbelsender mit Markengeber: 30...40 MHz, ca. 200 mV
 Meßsender: 30...40 MHz, ca. 200 mV
 Hub $\Delta f = \pm 27$ kHz, $f_{\text{mod}} = 1$ kHz
 Empfindlichkeit 10 mV/cm...2 V/cm
 Vorspannungsgerät: einstellbar von 0...5 V, niederohmig

Oszillograph:	Empfindlich
Vorspannungsgerät:	einstellbar
Klirrfaktormesser	
NF-Geräuschspannungsmesser	
Gleichspannungsmesser:	$R_i \geq 1 \text{ M}\Omega$

Vorbereitung

Betriebsspannung 12V $\pm$ 10% an TP227. Vorspannung an TP206 und TP214. Kerne müssen am oberen Spulenende stehen.

- 1. Referenzkreis**
Wobbler über HF – Übertrager (4:1) symmetrisch an TP 201 und TP 202, $U_i = 200\text{ mV}$, Wobbelhub $\Delta f = 5\text{ MHz}$
Oszillograph an TP 223. Amplitude mit Vorspannung an TP 206 auf ca. 200 mV halten.
- 1.1 Norm B/G einschalten.**
Frequenzmarke 38,9 MHz mit L 211 auf max. Amplitude abgleichen.
- 1.2 Norm L' einschalten.**
Frequenzmarke 33,9 MHz mit R 293 auf max. Amplitude abgleichen.
- 1.3 Kontrolle des Frequenzganges**
Wobbler über HF – Übertrager (4:1) symmetrisch an TP 218 und TP 219, $U_i = 200\text{ mV}$, Wobbelhub $\Delta f = 10\text{ MHz}$. Oszillograph an TP 223. TP 207 mit TP 208 und TP 209 über je 47 Ω verbinden. Frequenzmarke 38 MHz mit Vorspannung an TP 206 auf 0,5 V = 0 dB einstellen. Frequenzmarke 38,9 MHz soll zwischen -5 und -7 dB, Frequenzmarke 34,5 MHz zwischen 0 und -1 dB liegen.
- 1.4 Nachstimmautomatik**
Wobbler wie unter 1. anschließen; Wobbelhub $\Delta f = 0,5\text{ MHz}$. Oszillograph an TP 205. Vorspannung an TP 206 einstellen. Frequenzmarke 38,9 MHz mit L 212 auf Nulldurchgang abgleichen.
- 1.5 Tuner – Regелеinsatz**
Messender symmetrisch an TP 218 und TP 219, $f_0 = 38,9\text{ MHz}$, $U_i = 350\text{ mV}$. Gleichspannungsmeßgerät an TP 205. Mit R 217 Gleichspannung an TP 205 auf 8 V einstellen.
- 1.6 Kontrolle des Videosignales**
Empfang eines normgerechten Fernsehsenders der Norm B/G. Die Videoausgangsspannung an TP 223 mit $R_L = 1,8\text{ k}\Omega$ muß zwischen $U_{ss} = 0,9\text{ V}$ und $U_{ss} = 1,1\text{ V}$ betragen.
- 2. Ton – ZF – Filter**
Wobbler über HF – Übertrager (4:1) symmetrisch an TP 218 und TP 219, $U_i = 100\text{ mV}$, Wobbelhub = 2 MHz. TP 213 an Masse; an TP 206 ca. 5 V Vorspannung anlegen. TP 211 und TP 212 mit 470 Ω verbinden. Oszillograph an TP 217. Amplitude mit Vorspannung an TP 214 auf ca. 200 mV halten.
- 2.1 Norm L einschalten.** Frequenzmarke 32,15 MHz mit L 231 und Frequenzmarke 33,05 MHz mit L 232 wechselseitig auf max. Amplitude abgleichen. Eine Einstellung von ca. 2 – 3 dB ist ohne Bedeutung. Bedämpfungs-widerstand über TP 211 und TP 212 entfernen. Mit L 233 das Bandfilter auf gerades Dach abgleichen.
- 2.2 Norm B/G einschalten.**
Kontrolle des Bandfilters: Die Mittenfrequenz der Durchlaßkurve muß bei ca. 33,4 MHz ($\pm 100\text{ kHz}$) liegen; die Welligkeit beträgt ca. 1 dB.
- 2.3 Norm L' einschalten.**
Frequenzmarke 40,4 MHz mit R 292 auf max. Amplitude abgleichen. Eine Dachschräge von ca. 3 dB ist ohne Bedeutung. Verbindung TP 213 nach Masse und Vorspannung an TP 206 und an TP 214 entfernen.
- 3. DF-Kreise**
Über HF – Übertrager (4:1) symmetrisch an TP 218 und TP 219 einspeisen. ZF-Eingangssignal:
Bildträger: 38,9 MHz, unmod. 200 mV = 0 dB
Tonträger 1: 32,4 MHz, $\Delta f = 27\text{ kHz}$, $f_{\text{mod}} = 1\text{ kHz}$ = -13 dB
Tonträger 2: 33,1578 MHz, $\Delta f = 27\text{ kHz}$, $f_{\text{mod}} = 1\text{ kHz}$ = -20 dB
Norm B/G einschalten.
- 3.1 NF 1**
Oszillograph bzw. Klirrfaktormesser an TP 225. L 251 auf max. NF-Spannung und K_2 – Minimum abgleichen.
- 3.2 NF 2**
Oszillograph bzw. Klirrfaktormesser an TP 226. L 252 auf max. NF – Spannung und K_2 – Minimum abgleichen.
- 4. Oszillator – Kreis**
Wie unter 3. einspeisen. ZF – Eingangssignal:
Bildträger: 38,9 MHz, unmod. 200 mV = 0 dB
Tonträger 1: 32,4 MHz, $\Delta f = 27\text{ kHz}$, $f_{\text{mod}} = 1\text{ kHz}$ = -13 dB
An TP 214 ca. 5 V Vorspannung anlegen. Oszillograph bzw. Klirrfaktormesser an TP 225
- 4.1 Norm D/K einschalten.**
L 254 auf max. NF – Spannung und K_2 – Minimum abgleichen.
- 4.2 Norm I einschalten.**
Eingangssignal wie unter 4. einspeisen, jedoch Tonträger 1: 32,9 MHz, $\Delta f = 27\text{ kHz}$, $f_{\text{mod}} = 1\text{ kHz}$
R 295 auf max. NF – Spannung und K_2 – Minimum abgleichen.
- 4.3** Vorspannung an TP 214 entfernen. Abgleichpunkte 4.1 und 4.2 wiederholen.
- 5. Geräuschespannung**
Wie unter 3. einspeisen. ZF – Eingangssignal:
Bildträger: 38,9 MHz, unmod. 200 mV = 0 dB
Bildmodulation: Norm B/G. Gittertestbild
Tonträger 1: 33,4 MHz, unmod. = -13 dB
Tonträger 2: 33,1578 MHz, unmod. = -20 dB
Norm B/G einschalten. Geräuschespannungsmesser an TP 226. L 211 auf min. Geräuschespannung abgleichen.

Instructions d'équilibrage

Appareils de mesure requis

Générateur de signaux de vibration: 30 ... 40 MHz, 200 mV env.
 Générateur d'ondes: 30 ... 40 MHz, 200 mV env.
 course $\Delta f = \pm 27$ kHz, $f_{\text{mod}} = 1$ kHz
 Oscilloscope: sensibilité 10 mV/cm ... 2 V/cm
 Appareil de polarisation: réglable de 0 ... 5 V, de basse impédance

Oscillographe:
Appareil de polarisation:

Appareil à mesurer la distorsion:
 Mesureur de bruits B.F.:
 Voltmètre pour courant continu: $R_i \geq 1 \text{ M}\Omega$

Préparatifs

Tension de service 12V $\pm$ 10% sur TP227. Tension de polarisation sur TP206 et TP214. Les noyaux doivent se trouver au niveau de l'extrémité de bobine supérieure.

- 1. Circuit de référence**
Vobulateur via transmetteur H.F. (4:1) symétrique sur TP201 et TP202, $U_i = 20\text{ mV}$, course de vobulation $\Delta f = 5\text{ MHz}$
Oscillographe sur TP223. Maintenir l'amplitude avec tension de polarisation sur TP206 à 200 mV .
- 1.1 Activation du standard B/G**
Équilibrer le repère de fréquences $38,9\text{ MHz}$ sur amplitude max. au moyen de L211.
- 1.2 Activation du standard L'**
Équilibrer le repère de fréquences $33,9\text{ MHz}$ sur amplitude max. au moyen de R293.
- 1.3 Contrôle de la réponse fréquentielle**
Vobulateur via transmetteur H.F. (4:1) symétrique sur TP218 et TP219, $U_i = 200\text{ mV}$, course de vobulation $\Delta f = 10\text{ MHz}$. Oscillographe sur TP223. Relier TP207 à TP208 et TP208 à TP209 à chaque par $47\text{ }\Omega$. Régler le repère de fréquences 38 MHz avec tension de polarisation sur TP206 à $0,5\text{ V} = 0\text{ dB}$. Le repère de fréquences $38,9\text{ MHz}$ doit se situer entre -5 et -7 dB , et le repère de fréquences $34,5\text{ MHz}$ entre 0 et -1 dB .
- 1.4 Système automatique de correction de fréquence**
Raccorder le vobulateur comme décrit sous 1; course de vobulation $\Delta f = 0,5\text{ MHz}$. Oscillographe sur TP205. Enlever la tension de polarisation de TP206. Équilibrer le repère de fréquence $38,9\text{ MHz}$ avec L212 sur passage par zéro.
- 1.5 Utilisation de réglage de tuner**
Générateur d'ondes de façon symétrique sur TP218 et TP219, $f_0 = 38,9\text{ MHz}$, $U_i = 350\text{ mV}$. Voltmètre de courant continu sur TP205. Régler la tension continue sur TP205 à 8 V avec R217.
- 1.6 Contrôle du signal vidéo**
Réception d'un émetteur de télévision du standard B/G. La tension de sortie vidéo sur TP223 avec $R_L = 1,8\text{ k}\Omega$ doit se situer entre $U_{cc} = 0,9\text{ V}$ et $U_{cc} = 1,1\text{ V}$.
- 2. Filtre F.I. acoustique**
Vobulateur via transmetteur H.F. (4:1) symétrique sur TP218 et TP219, $U_i = 100\text{ mV}$, course de vobulation $\Delta f = 2\text{ MHz}$. TP213 sur masse: appliquer une tension de polarisation de 5 V env. à TP206. Relier TP211 et TP212 à $470\text{ }\Omega$. Oscillographe sur TP217. Maintenir l'amplitude avec tension de polarisation sur TP214 à 200 mV env.
- 2.1 Activation du standard L**
Équilibrer le repère de fréquences $32,15\text{ MHz}$ avec L231 et le repère de fréquences $33,05\text{ MHz}$ avec L232 alternativement sur amplitude max.. Un taux crête à dépression de $2 - 3\text{ dB}$ env. est sans importance. Enlever la résistance d'atténuation de TP211 et TP212. Équilibrer le passe-bande avec L233 sur sommet d'impulsion droit.
- 2.2 Activation du standard B/G**
Contrôle du passe-bande: la fréquence centrale de la courbe de passage doit se situer à $33,4\text{ MHz}$ env. ($\pm 100\text{ kHz}$); l'ondulation est d' 1 dB env.
- 2.3 Activation du standard L'**
Équilibrer le repère de fréquences $40,4\text{ MHz}$ avec R292 sur amplitude max.. Une inclinaison de sommet d'impulsion de 3 dB env. est sans importance. Enlever la liaison TP213 vers masse et la tension de polarisation sur TP206 et TP214.
- 3. Circuits DF**
Alimentation symétrique sur TP218 et TP219 via transmetteur H.F. (4:1). Signal d'entrée F.I.:
Porteuse image: $38,9\text{ MHz}$, non mod. $200\text{ mV} = 0\text{ dB}$
Porteuse son 1: $33,4\text{ MHz}$, $\Delta f = 27\text{ kHz}$, $f_{\text{mod}} = 1\text{ kHz} = -13\text{ dB}$
Porteuse son 2: $33,1578\text{ MHz}$, $\Delta f = 27\text{ kHz}$, $f_{\text{mod}} = 1\text{ kHz} = -20\text{ dB}$
Activer le standard B/G.
- 3.1 NF 1**
Oscillographe resp. appareil à mesurer la distorsion sur TP225. Équilibrer L251 sur tension B.F. max. et minimum K_2 .
- 3.2 NF 2**
Oscillographe resp. appareil à mesurer la distorsion sur TP226. Équilibrer L252 sur tension B.F. max. et minimum K_2 .
- 4. Circuit d'oscillateur**
Alimenter comme décrit sous 3. Signal d'entrée F.I.:
Porteuse image: $38,9\text{ MHz}$, non mod. $200\text{ mV} = 0\text{ dB}$
Porteuse son 1: $32,4\text{ MHz}$, $\Delta f = 27\text{ kHz}$, $f_{\text{mod}} = 1\text{ kHz} = -13\text{ dB}$
Appliquer une tension de polarisation de 5 V env. à TP214. Oscillographe resp. appareil à mesurer la distorsion sur TP225.
- 4.1 Activation du standard D/K**
Équilibrer L254 sur tension B.F. max. et minimum K_2 .
- 4.2 Activer le standard I**
Alimenter le signal d'entrée comme décrit sous 4., cependant
Porteuse son 1: $32,9\text{ MHz}$, $\Delta f = 27\text{ kHz}$, $f_{\text{mod}} = 1\text{ kHz}$
Équilibrer R295 auf sur tension B.F. max. et minimum K_2 .
- 4.3** Enlever la tension de polarisation sur TP214. Répéter les étapes d'équilibrage 4.1 et 4.2.
- 5. Tension de bruit pondéré**
Alimenter comme décrit sous 3. Signal d'entrée B.F.:
Porteuse image: $38,9\text{ MHz}$, non mod. $200\text{ mV} = 0\text{ dB}$
Modulation d'image: standard B/G, mire quadrillée
Porteuse son 1: $33,4\text{ MHz}$, non mod. $= -13\text{ dB}$
Porteuse son 2: $33,1578\text{ MHz}$, non mod. $= -20\text{ dB}$
Activer le standard B/G. Mesureur de bruits sur TP226. Équilibrer L211 sur tension de bruit pondéré min.



Tuner

5823 10 02 (Salcomp)
5823 10 03 (Telefunken)

ZF-Modul IF module Module BF Modulo BF

5825 40 80 (multinorm)

B 31a 1



ZF-Modul (multinorm)


IC 211	TDA 4439	3761 16 26
IC 251	TDA 4480-2/B/C	3761 16 33
IC 281	HEF 4066	3771 51 96
IC 282	HEF 4053 BT	3771 51 94
T 201/231	BF 824	Chip
T 202, 222, 223, 271, 272, 281	BC 848 B	Chip
T 282, 283	BC 858 B	Chip
D 201, 233	BA 782 MIN	3656 04 20
D 211, 212	BB 620 MIN	3651 08 81
D 231, 235	BA 782 MIN	3656 04 20
D 232, 234, 236, 252	BB 515 MIN	3651 08 83
D 251	BB 729	3651 01 02
D 271, 281, 282	LL 4148 F MIN	3656 03 11
D 291	ZMM 10 MIN	3653 16 32
R 217	2,2 kΩ	3111 26 16
R 292, 293, 295	47 kΩ	3111 26 20
C 218, 292	4,7 μF	3422 09 47
C 219	22 μF	3422 44 79
C 224, 272	10 μF	3422 98 06
C 254	10 μF	3422 09 46
C 261	2,2 μF	3422 62 64
C 263	10 μF	3422 55 90
L 211		4555 30 77
L 212		4555 31 04
L 213, 253		4557 19 50
L 221		4557 16 74
L 231, 232, 233		4555 30 78
L 251, 252		4555 31 03
L 254		4555 30 79
F 201	OFW K-6253	4555 85 82
F 222, 224	5,5 MHz	4555 84 10
F 223	5,74 MHz	4555 84 06
F 225		4555 84 11
F 226		4555 84 12
F 226	6,5 MHz	4555 84 16
F 251	5,5 MHz	4555 84 37
F 252	5,74 MHz	4555 84 38
TR 201		4523 11 25
Anschlußleiste, 8polig		4145 81 28
Female plug, 8fold		
Réglette à douilles, 8fois		
Spinottiera, 8poli		

5854 40 26 (Euro-Top)
 5854 40 25 (Euro-Top)
 5854 40 20 (Euro-Top)
 5854 40 70 (Euro-Top)

5854 40 15

VIDEOTEXT-Decoder
TELETEXT decoder
Décodeur VIDEOTEXT
Decoder TELEVIDEO


5854 40 10 (Standard) 5854 40 11
 5854 40 60 (OST) 5854 40 61




Schutzmaßnahmen für MOS-Bauelemente beachten!
Pay attention to protective measures for MOS components!
Respecter les mesures de protections pour les composants de MOS!
Osservare le misure protettive per gli elementi costruttivi MOS!

Bei Nachbestellungen von Manualen, Gerätetyp und Geräte-Ident-Nummer angeben.
 When re-ordering manuals, please quote the model name and part number.
 En cas de commande supplémentaire de manuels veuillez indiquer le type et le numéro de l'appareil.
 Per riordinare i manuali, indicare il modello dell'apparecchio ed il numero categorico.

6611 74 01 (9210) S



M888



M958

EBC

**VT-Decoder (Top)
TELETEXT decoder
Decoder TELEVIDEO**

IC 3001	SAA 9042	MOS	3779 15 52
IC 3002	SAA 5191	MOS	3779 15 53
IC 3003	TMS 4464-12	MOS	3776 53 23
IC 3004	SAB 8032 A/B	MOS	3777 51 66
IC 3005	T 74 LS 373 B1		3772 02 33
IC 3006 (5854 40 20)		MOS	3778 51 00
IC 3006 (5854 40 70)		MOS	3778 51 10
IC 3006 (5854 40 26)			3778 51 30
T 3001, 3003...3007	BC 848 B Chip		3614 53 22
T 3002	BC 847 B Chip		3614 53 12
T 3010	BC 857 A Chip		3614 54 11
D 3001	LL 4148 F MIN		3656 03 11
L 3001	15 µH		4557 16 74
L 3002	Spule / Coil / Bobine / Bobina		4555 30 21
L 3002	Spule / Coil		4555 30 85
	Bobine / Bobina (5854 40 70)		
X 3002	13,875 MHz		4421 31 07
X 3003	12,0 MHz		4421 31 39
XF 03	Anschlußleiste, 9polig Female plug, 9fold Réglette à douilles, 9fois Spinottiera, 9poli		4145 81 32
XF 04	Anschlußleiste, 8polig Female plug, 8fold Réglette à douilles, 8fois Spinottiera, 8poli		4145 81 34
IC-Fassung, 28polig / IC socket, 28fold Socle de IC, 28broches / Zoccolo del IC, 28poli			4156 30 79
IC-Fassung, 18polig / IC socket, 18fold Socle de IC, 18broches / Zoccolo del IC, 18poli			4156 30 77

**VT-Decoder
TELETEXT decoder
Decoder TELEVIDEO**

IC 3001 (5854 40 11)	SAA 5246 APEM 6	MOS	3779 15 59
IC 3001 (5854 40 61)	SAA 5246 AP/H 6	MOS	3779 15 58
IC 3001 (5854 40 60)	SAA 5246 P/H	MOS	3779 15 54
IC 3001 (5854 40 10)	SAA 5246 P/EM 4	MOS	3779 15 60
IC 3002 (5854 40 10)	CXK 5864 AP/BP 10 L	MOS	3776 01 59
IC 3002 (5854 40 11/5854 40 61)	FCB 61 C 65-70	MOS	3776 01 65
IC 3004	CD 4053 BE	MOS	3773 51 11
T 3001...3005, 3007, 3009	BC 848 B Chip		3614 53 22
T 3006	BC 858 B Chip		3614 54 22
T 3008	BC 847 B Chip		3614 53 12
D 3002...3004	LL 4148 F MIN		3656 03 11
L 3001	3,3 µH		4557 20 10
F 3061, 3062, 3063	Filter, Filtre		4555 84 19
X 3001	27,0 MHz		4421 32 17
XF 03	Anschlußleiste, 9polig Female plug, 9fold Réglette à douilles, 9fois Spinottiera, 9poli		4145 81 32
XF 04	Anschlußleiste, 8polig Female plug, 8fold Réglette à douilles, 8fois Spinottiera, 8poli		4145 81 34
IC-Fassung, 48polig / IC socket, 48fold Socle de IC, 48broches / Zoccolo del IC, 48poli			4156 30 83


5854 40 26 (Euro-Top)
5854 40 20 (Euro-Top)
5854 40 70 (Euro-Top)


Aucun ajustage n'est nécessaire en cas remplacement du module.



5854 40 15 (Standard)

N022a
N022a





N024

VT-Decoder			5854 40 15
IC 3001	SDA 5231-2	MOS	3779 15 66
IC 3002	SDA 5243	MOS	3779 15 65
IC 3003	CXK 5864 AP 10 L	MOS	3776 01 59
IC 3004	CD 4053 BE	MOS	3773 51 11
T 3001...3010	BC 847 B Chip		3614 53 12
T 3003	BC 857 B Chip		3614 54 12
D 3001, 3003, 3004	LL 4148 F MIN		3656 03 11
L 3001, 3002			4557 16 29
X 3001	6 MHz		4421 20 04
X 3002	13,875 MHz		4421 31 07
XF 03	Anschlußleiste, 9polig Female plug, 9fold Réglette à douilles, 9fois Spinottiera, 9poli		4145 81 32
XF 04	Anschlußleiste, 8polig Female plug, 8fold Réglette à douilles, 8fois Spinottiera, 8poli		4145 81 34

Austria

Nokia Consumer Electronics GesmbH
Bergsteiggasse 36-38
A-1170 Wien
Tel.: ++43-222-43 95 21-0
Fax: ++43-222-43 95 21 46

Belgium/Luxemburg

NOKIA CONSUMER ELECTRONICS NV/SA
Uilenbaan 120
B-2160 Wommelgem
Tel.: ++32-3-3 50 05 46
Fax: ++32-3-3 50 04 45

Denmark

Nokia Consumer Electronics A/S
Hørskættø 3
DK-2630 Tåstrup
Tel.: ++45-42-52 44 44
Fax: ++45-42-52 01 52

Finland

Salora Oy/Huolto
Joesuunkatu 5
SF-24100 SALO
Tel.: ++358-24-3 01 23 36
Fax: ++358-24-3 01 23 31

France

NOKIA Consumer Electronics
France SA
97, Avenue de Verdun
F-93230 Romainville
Tel.: ++33-1-49 15 15 15
Fax: ++33-1-48 43 73 28

Germany

Nokia Unterhaltungselektronik GmbH
Zentralkundendienst
Meesmannstr. 105-107
D-4630 Bochum 1
Tel.: ++49-234-9 56 33 33
(Zentrale Ersatzteilbestellung)
Tel.: ++49-234-9 56 03
(Zentrale)
Fax: ++49-234-9 56 24 45
++49-234-9 56 24 46
++49-234-9 56 24 47
(Telefax-Bestellannahme)

Great Britain

Nokia Consumer Electronics
(UK) Ltd.
Bridgemoor Close
Westmead
GB-Swindon, Wilts SN5 7YG
Tel.: ++44-793-64 42 23
Fax: ++44-793-61 99 59

Italy

NOKIA CONSUMER ELECTRONICS
ITALIA s. r. l.
Via G. di Vittorio, 10
I-20094 Corsico (MI)
Tel.: ++39-2-44 01 341
++39-2-44 74 541
Fax: ++39-2-44 71 027
Telex 320391

Netherlands

Revah-Service B.V.
Vaalsebergweg 317
NL-5628 CH Eindhoven
Tel.: ++31-40-41 55 25
Fax: ++31-40-42 07 55

Norway

Nokia Consumer Electronics A/S
P. O. Box 94
Solheimvn. 28 B
N-1473 SKÅRER
Tel.: ++47-2-97 09 30
Fax: ++47-2-97 34 14 (Administration)
++47-2-97 34 15 (Orders)
++47-2-97 34 16 (Parts)

Portugal

NOKIA ELECTRONICA DE CONSUMO S. A.
SERVICO DE ASSISTENCIA APOS VENDA
E FORMACAO
Rua Carlos Anjos, Lote 1387
Amoreira
P-2765 Estoril
Tel.: ++351-1-466 23 15/62/63
Fax: ++351-1-466 23 14

Rep. Ireland

Nokia Smurfit Ltd.
Shanowen Road
White Hall
IR-Dublin 8
Tel.: ++35-31-42 39 66
Fax: ++35-31-42 34 73

Spain

Nokia Consumer Electronics Espana SA
Asistencia Técnica Central
Francisco Abril, 13
E-28007 Madrid
Tel.: ++34-1-433 15 62/433 12 62
Fax: ++34-1-433 57 45

Switzerland

NOKIA Consumer Electronics
(Schweiz) AG
Bahnhofstrasse 34
CH-8107 Buchs/ZH
Tel.: ++41-1-8 46 21 11
Fax: ++41-1-8 44 15 47

Sweden

NOKIA PARTS
S-591 83 MOTALA
Tel.: ++46-141-2 81 00
Fax res. delar: ++46-141-1 19 51
Fax service: ++46-141-5 49 48